

# Iron Samurai Uhr, schmal

Art.-Nr. 50 12 786

## BEDIENUNGSANLEITUNG



### A Anzeige

- 1) Angezeigt werden kann Zeit, Datum oder Jahr.
- 2) Die Anzeige ist möglich im 12- oder 24-Stunden-Modus.

### B Batterie

- 1) Betrieb mit einer CR2016 Lithium-Batterie.  
Wechseln Sie bitte die Batterie, wenn die LED-Anzeige schwächer wird.

### Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH  
Steinerne Furt  
86167 Augsburg  
Telefon: 0180 - 53 54 327  
(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)  
E-Mail: [info@weltbild.de](mailto:info@weltbild.de)



### C Betrieb

**(Bitte entfernen Sie die Kunststoffschoner vor dem ersten Gebrauch)**

Auf der rechten Seite der Uhr befinden sich zwei Druckknöpfe, der obere Knopf wird mit **A**, der untere mit **B** bezeichnet.

- 1) Durch Drücken von **A** wird die Uhrzeit für drei Sekunden angezeigt.
- 2) **Richtige Zeit und Datum einstellen:**  
Zum Einstellen der Zeit muss die Uhrzeit angezeigt werden (**A** drücken). Halten Sie **B** gedrückt, bis die Stundenanzeige blinkt. Mit **A** können die Stunden verstellt werden.  
Wenn Sie erneut **B** drücken, blinkt die Minutenanzeige, die ebenfalls mit **A** verstellt werden kann.

**Tag** (Zahl unten) und **Monat** (Zahl oben) können ebenfalls mit **B** eingestellt werden. Wenn Sie bei den blinkenden Zeit- und Datumsangaben jeweils **B** drücken, gelangen Sie zuerst zur Anzeige des jeweiligen Jahres (das ebenfalls mit **A** verstellt werden kann), dann zur Möglichkeit, mit **A** zwischen **12- und 24-Stunden-Modus** zu wechseln.

### D Wasserempfindlichkeit

- 1) Die Uhr ist spritzwassergeschützt.
- 2) Bitte tragen Sie die Uhr nicht während des Duschens, tauchen Sie die Uhr nicht unter Wasser.



# Weltbild