

Weltbild



BEDIENUNGSANLEITUNG

Solar-Strahler mit Bewegungsmelder
Art.-Nr. 50 15 326

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Benutzen aufmerksam durch und bewahren Sie diese für zukünftiges Nachschlagen auf.



Installation

Wählen Sie eine günstige Position, bei der das Tageslicht optimal ausgenutzt werden kann, und keine Hindernisse wie geparkte Autos, Zäune o.ä. den Sensorbereich einschränken. Installieren Sie den Strahler auf einer waagrechten oder senkrechten Oberfläche



Setzen Sie den Strahler mit seiner Basisplatte auf die gewählte Oberfläche, markieren Sie die vier Bohrlöcher und bohren Sie dementsprechend die vier Löcher. Stecken Sie die vier Dübel in die Löcher und befestigen Sie die Basisplatte mit den vier Schrauben.

Drehen Sie die Verbindungsschraube im Uhrzeigersinn, um den Lampenkopf festzudrehen.

Drehen Sie die Schraube fest, um den Lampenkopf mit der Basisplatte fest zu verbinden, damit sich der Strahler nicht von der Basis löst.

Drehen Sie das Solar-Panel in den optimalen Einfallswinkel, damit möglichst viel Sonnenlicht zum Laden der Batterien eingefangen werden kann.

Bedienung

Im Lieferumfang enthalten sind vier wiederaufladbare NiMH-Batterien. Bringen Sie den An-/Ausschalter in die Position »An«, um die Batterien zu aktivieren. Sobald die Batterien geladen sind, blinkt die rote LED. Zusätzlich simuliert die LED einen Monitor, der ungebetene Eindringlinge erkennt.

Vor dem ersten Benutzen benötigen die Batterien ca. 8 Std. Sonnenlicht, um voll aufgeladen zu werden. In der Dämmerung wird der Sensor automatisch aktiviert.

Wenn der Bewegungssensor bei Nacht ein sich bewegendes Objekt im Umkreis von 3 – 4 Metern erkennt, leuchtet der LED-Lichtkreis für ca. 80 Sekunden auf und schaltet sich danach automatisch ab. Der Sensor schaltet sich in der Morgendämmerung automatisch aus.

Wartung

Nach ca. 2 Jahren, wenn der Strahler schwächer wird, ist es an der Zeit, die Batterien zu ersetzen:

- Drehen Sie die Schraube heraus und nehmen Sie den Lampenkörper von der Basisplatte ab.
- Drehen Sie die Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie diese dann ab.
- Entnehmen Sie vorsichtig die LED-Lichterkette aus der Rückabdeckung.

HINWEIS: Achten Sie darauf, diesen Vorgang nicht schnell und nicht mit Gewalt durchzuführen, da Sie die Kabel im Inneren des Gehäuses beschädigen könnten.

- Entnehmen Sie die alten Batterien.
- Setzen Sie die neuen Batterien ein.
- Setzen Sie die LED-Lichterkette vorsichtig wieder ein.
- Bringen Sie die Abdeckung wieder an.
- Setzen Sie den Lampenkörper wieder auf die Basisplatte und drehen Sie die Schraube wieder fest.

Bitte säubern Sie den Bewegungssensor und das Solar-Panel regelmäßig mit etwas Wasser. Schmutz und Staub beeinträchtigen die Funktionalität des Gerätes.

HINWEIS: Verwenden Sie keine Scheuermittel, Chemikalien oder Reinigungsmittel zum Säubern.

Wenn Sie das Gerät über längere Zeit nicht benutzen sollten, schalten Sie es bitte aus.

Es wird empfohlen, bei extremen Wetterbedingungen wie z.B. starkem Wind (über 100 km/h), Sturm oder Hagel das Gerät ins Haus zu holen. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass das Gerät beschädigt werden könnte, doch bei extremen Wetterbedingungen könnte auch in dieses wetterbeständige Gehäuse Wasser eindringen.

Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH
Steinerne Furt
86167 Augsburg
Telefon: 0180 - 53 54 327
(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: info@weltbild.de

Weltbild