

Teekanne aus Gusseisen

Art.-Nr. 52 56 540

BEDIENUNGSANLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieser Teekanne aus robustem Gusseisen.

Diese Teekanne wurde aus Gusseisen gefertigt und ist naturbelassen. Vor dem ersten Benutzen sollten Sie diese Benutzungshinweise sorgfältig durchlesen und beachten:

- Füllen Sie warmes Wasser in die Teekanne und waschen/spülen Sie diese aus.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang 3 bis 4 Mal.
- Trocknen Sie die Teekanne mit einem weichen Geschirrtuch, solange die Kanne noch warm ist.
- Nun können Sie wie gewöhnlich Tee zubereiten.
- Nach jedem Benutzen schütten Sie bitte übrig gebliebenes Wasser und Tee weg und trocknen die Kanne innen und außen aus.

Warnung

- Diese Teekanne aus Gusseisen ist geeignet für die Benutzung auf Elektroherden, Gasherden und Gasbrennern.
- Erhitzen Sie diese Teekanne niemals in einem Mikrowellengerät oder auf einem Glaskeramik- oder Induktionskochfeld.
- Nur mit Wasser waschen – verwenden Sie kein Spülmittel zum Säubern der Kanne.
- Kühlen Sie die Kanne nicht sofort ab, wenn sie noch heiß ist.
- Erhitzen Sie die Kanne nur, wenn sie mit Wasser gefüllt ist.

Hinweis

Früher oder später wird jede gusseiserne Teekanne kleinere Roststellen aufweisen. Das liegt in der Natur dieser Kannen und schadet weder der Kanne noch der Gesundheit. Sollten Sie diese Stellen stören, so können Sie die Kanne nach dem Ausspülen innen und außen mit einem leicht öligen Lappen abwischen und damit schützen.

Weltbild

Kundenservice Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg, Telefon: 0180 - 53 54 327
E-Mail: info@weltbild.de

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min., Mobilfunk)