

# Maulwurfschreck mit Solar, 2er-Set

## Art.-Nr. 52 56 888

# BEDIENUNGSANLEITUNG

### **Sehr geehrter Kunde,**

bitte beachten Sie folgende Hinweise und Anweisungen, damit Sie mit Ihrem erworbenen Solar-Produkt viel Freude haben werden:

1. Vor Erstbenutzung muss der Akku einen Tag in der Sonne aufgeladen werden, damit das Produkt nachts leuchten kann. Nach dieser ersten vollständigen Aufladung können Sie Ihr Produkt nutzen.
2. Solarprodukte benötigen optimale Bedingungen und Zeit, um sich aufladen und regenerieren zu können.
3. Die Solarzellen müssen an helle, sonnige Orte gestellt werden.
4. Weniger Sonne bedeutet weniger Aufladung und Leuchtzeit.
5. Die Batterieleistung nimmt bei sinkenden Temperaturen stetig ab.
6. Bei längerem Nichtgebrauch Ihres Solarartikels entlädt sich der Akku selbst. Bewahren Sie in diesem Fall den eingebauten Akku niemals an einem dunklen Ort auf.
7. Wenn das Produkt über den Winter eingelagert werden soll, entnehmen Sie (nach Möglichkeit) den Akku und setzen Sie ihn im geladenen Zustand zu Saisonbeginn wieder ein.
8. Nach Möglichkeit den Akku einmal pro Monat entnehmen und mit einem handelsüblichen Ladegerät aufladen.

Der Maulwurfschreck mit Solar verscheucht Wühlmäuse und Maulwürfe behutsam in einer Umgebung von ca. 800 m<sup>2</sup>, indem er einen unangenehmen Ton erzeugt, der in regelmäßigen Abständen gesendet wird. Eine Solarzelle, die im oberen Teil des Gerätes eingebaut ist, lädt den integrierten Akku und sorgt so für sicheren Betrieb bei Tag und Nacht. Dieses Produkt kann im Freien verwendet werden, z.B. im Garten oder in der Landwirtschaft.

Das Solar-Panel wandelt Sonnenlicht in Energie um, die im wiederaufladbaren Akku gespeichert wird. Für einen reibungslosen und optimalen Betrieb sollten Sie zum Aufstellen dieses Gerätes einen Ort suchen, der direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Bäume, Häuser oder andere Hindernisse werfen einen Schatten auf das Solar-Panel und wirken sich negativ auf die Leistungsfähigkeit aus. Ungünstige Wetter-Vorraussetzungen wie z.B. Wolken, Regen oder Schnee können ebenfalls zu einer Leistungsminderung führen.

**Bitte lesen Sie diese Montage- und Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf.**

Wir übernehmen keinerlei Haftungsansprüche für Sachbeschädigungen, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen oder durch unsachgemäße Handhabung oder durch Abänderungen an diesem Produkt.

**Bitte beachten Sie, dass das Gerät mit ausreichendem Abstand zu fremden Grundstücken positioniert werden muss.**

**Weltbild**

## Packungsinhalt

- 1 Solar-Panel
- 1 Erdspieß

## Technische Daten

Betrieb mit 1 wiederaufladbaren NiMH-Akku 1,2 Volt, 600 mAh (austauschbar)

Frequenzbereich: 400 Hz – 1000 Hz

## Sicherheits- und Warnhinweise

- Nehmen Sie die einzelnen Teile vorsichtig aus der Verpackung.
- Prüfen Sie das Gerät vor der Erstinbetriebnahme auf Transportschäden. Falls das Gerät beschädigt sein sollte, darf es unter keinen Umständen in Betrieb genommen werden.
- Bitte üben Sie keinen Druck auf die Vorderseite des Solar-Panels aus, dies könnte zu Beschädigungen führen.
- Halten Sie Verpackungsteile von Kindern und Haustieren fern. Die Verpackung enthält Kleinteile, die von Kindern verschluckt werden könnten.
- Dieses Produkt darf weder verändert noch umgebaut werden. Das Verändern oder Umbauen dieses Gerätes führt zum Verlust der Garantie.

## Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH  
Steinerne Furt  
86167 Augsburg

Telefon: 0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: [info@weltbild.de](mailto:info@weltbild.de)

## Montage

- Nehmen Sie die einzelnen Teile vorsichtig aus der Verpackung.
- Verbinden Sie zuerst das Versorgungskabel der Solarzelle mit dem Erdspieß.
- Bringen Sie die Solar-Einheit am oberen Teil des Erdspießes an.
- Drücken Sie den Erdspieß von Hand in den Boden. Bitte verwenden Sie hierzu keinen Hammer oder ähnliches. Der Erdspieß kann nicht in Stein- oder Felsboden gerammt werden. Es besteht hierbei die Gefahr, sich zu verletzen oder das Gerät zu beschädigen.
- Drücken Sie den Erdspieß maximal 25 cm tief in den Boden. Das obere Ende des Aluminiumrohres sollte sich ca. 2 cm über der Bodenoberfläche befinden.

## Pflege und Wartung

- Dieses Produkt muss, falls nötig, von Schmutz und Erde gesäubert werden. Zum Säubern verwenden Sie bitte ein trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch.
- Verwenden Sie zum Säubern niemals Chemikalien oder Scheuermittel.
- Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie den Akku und lagern diesen an einem trockenen, geschützten Ort.



# Weltbild