

# Tortenheber »Flexi«

Art.-Nr. 52 58 947

## BEDIENUNGSANLEITUNG

### Eigenschaften

- Individuell verstellbare Schnittbreite
- Einzigartige Griffführung
- Zum Säubern einfach auseinanderzunehmen




**Dieses Gerät ist für Kuchen geeignet, der auf flachem Untergrund steht.**



### Bedienung

#### Entfernen Sie vor dem ersten Benutzen den Haken

1. Stellen Sie den Schneider auf die gewünschte Breite ein, halten Sie den Griff fest und drücken Sie den Tortenheber durch den Kuchen nach unten.
2. Während Sie den Griff weiter festhalten, ziehen Sie mit einem Finger den Tortenheber-Hebel zum Griff hin, um den Hebelmechanismus auf der Unterseite auszurichten.
3. Ziehen Sie das Kuchenstück heraus und heben es hoch; halten Sie dabei weiterhin den Hebel gezogen und den Griff fest in der Hand.
4. Stellen Sie das Kuchenstück auf einen Teller, lassen Sie dann den Tortenheber-Hebel los und drücken Sie auf den Griff.
5. Lassen Sie nun den Griff los und heben Sie den Schneider hoch.



### Sicherheitshinweise

1. Verwenden Sie zum Säubern dieses Produkts keine Scheuermittel oder Gegenstände mit rauer Oberfläche.
2. Halten Sie dieses Produkt stets außer Reichweite von Kindern.
3. Dieses Produkt nicht auf harte Oberflächen fallen lassen.

# Weltbild

**Kundenservice** Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg, Telefon: 0180 - 53 54 327  
E-Mail: [info@weltbild.de](mailto:info@weltbild.de)

(14 Cent/Min. Festnetz; max. 42 Cent/Min. Mobilfunk)