

# Mülleimer mit Sensor

Art.-Nr. 52 58 991

## BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

### Kurze Einführung

Wenn Sie den Deckel eines gewöhnlichen Mülleimers öffnen wollen, müssen Sie diesen mit Hand oder Fuß berühren. Dies ist unkomfortabel und unhygienisch. Bei dem Mülleimer, den Sie gekauft haben, öffnet sich der Deckel durch einen Infrarotsensor automatisch. Wenn sich Ihre Hand oder ein anderer Gegenstand 10 – 15 cm über dem induktiven Sensor befindet, öffnet sich der Deckel automatisch und schließt sich auch wieder automatisch, nachdem der Müll eingeworfen wurde.

Das automatische Öffnungs- und Schließsystem besteht aus Mikrochips, einem Infrarotsensor und einem elektrischen Motor. Sie haben mit diesem Produkt ein Gerät gekauft, das sich durch hohe Leistungsfähigkeit, lange Betriebslebensdauer und geringen Energieverbrauch auszeichnet.

### Bedienung

1. Öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs auf der Unterseite des Mülleimer-Deckels und legen Sie 4 x D-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) ein. Achten Sie dabei auf die korrekte +/- Polarität, die im Batteriefach markiert ist.
2. Betätigen Sie den Betriebsschalter auf der Rückseite des Deckels. Die Betriebsanzeige-LED leuchtet nun 2 Sekunden auf. Dann blinkt sie alle 6 Sekunden einmal, um anzuzeigen, dass das elektrische System normal funktioniert.
3. Wenn Sie Müll in den Eimer einwerfen möchten, halten Sie einfach Ihre Hand oder einen beliebigen Gegenstand 10 – 15 cm über den Sensor, dann öffnet sich der Deckel innerhalb einer halben Sekunde. 4 Sekunden, nachdem Sie Ihre Hand oder den Gegenstand aus der Nähe des Sensors entfernt haben, schließt sich der Deckel wieder automatisch. Wenn Sie die Hand nicht entfernen, bleibt der Deckel weiter geöffnet.
4. Wenn Sie die linke Taste »open« im Sensorfenster drücken (Taste zur manuellen Bedienung), öffnet sich der Deckel, schließt jedoch nicht automatisch. Diese Funktion ist hilfreich für Sie, wenn Sie Müll mit beiden Händen einwerfen müssen oder den Müllbeutel herausnehmen wollen. Zum Schließen des Deckels drücken Sie dann einfach die rechte Taste »close«. Danach kehrt das elektrische System wieder in den Automatik-Prozess zurück.

5. Die Betriebsanzeige-LED:

- a) Die Anzeige-LED blinkt im normalen Stand-by-Modus rot (alle 6 Sekunden).
  - b) Wenn sich der Deckel automatisch geöffnet hat, leuchtet die Anzeige grün.
  - c) Wenn der Deckel von Hand geöffnet wurde, blinkt die Anzeige grün (alle 3 Sekunden).
6. Die Batterien können bis zu 6 Monate lang benutzt werden, wenn man davon ausgeht, dass der Mülleimer jeden Tag 20-mal geöffnet und geschlossen wird. Wenn die Batterien fast leer sind, blinkt die Anzeige-LED alle 3 Sekunden gelb.

## Achtung

1. Waschen Sie das Äußere des Mülleimer-Deckels niemals mit fließendem Wasser, da er mit zahlreichen elektronischen Einheiten ausgestattet ist. Sie können den Deckel jedoch mit einem feuchten Tuch abwischen.
2. Wichtig! Drücken Sie nicht auf den Deckel des Mülleimers, während sich dieser öffnet. Falls Sie dies dennoch getan haben, drücken Sie die rechte Taste im Deckel, um den Mülleimer wieder in den normalen Modus zurückzuführen.
3. Nehmen Sie fast leere Batterien schnellstmöglich aus dem Batteriefach, da diese auslaufen könnten und die säurehaltige Flüssigkeit das Gerät und dessen elektronische Einheiten beschädigen könnte.
4. Bitte entsorgen Sie verbrauchte Batterien umweltgerecht.
5. Schützen Sie den Sensor vor direkter Sonneneinstrahlung.

## Wirkungsbereich des Sensors

