

**Weltbild**



## **BEDIENUNGSANLEITUNG**

**Funk-Drehpendeluhr »Nostalgie«**

**Art.-Nr. 52 61 172**

Bitte lesen sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

## Eigenschaften

- a) **Empfängt ein DCF-Signal** bei 77,5 kHz
- b) **Betrieb mit Dual-Motor** – Ruhemodus  
(anwendbar für Pendelbewegung bei Alarm-, Snooze- und Beleuchtungsfunktion)
- c) **Automatik-Snooze-Funktion**  
(anwendbar für Pendelbewegung bei Alarm-, Snooze- und Beleuchtungsfunktion)

### 1. Batterie einlegen

Legen Sie eine Batterie in das Batteriefach ein, die Uhr startet dann automatisch den Empfang eines Funksignals.

### 2. Empfang des Funksignals

#### a) Automatische Suche:

- Die Suche nach einem Funksignal startet nach Einlegen der Batterie automatisch, oder
- die Suche wird alle 12 Stunden 4 Mal gestartet.

#### b) Manuelle/erzwungene Suche:

- Halten Sie die WAVE-Taste länger als 3 Sekunden gedrückt, dann wird die Signalsuche sofort gestartet.

Sekunden-, Minuten- und Stundenzeiger werden auf 12 Uhr zurückgesetzt und der Empfangsmodus gestartet. Nach erfolgreichem Empfang eines Funksignals werden die Zeiger auf die exakte, aktuelle Zeit gestellt und bewegen sich dann normal gemäß der Zeit. Der Signalempfang nimmt eine Zeitspanne von etwa 3 bis 8 Minuten in Anspruch, nachdem die Zeiger auf 12 Uhr rückgesetzt wurden. Falls kein Signal empfangen werden sollte, startet die Uhr aus der 12-Uhr-Position heraus.

### 3. Interne Synchronisation

Nachdem die Uhr nach erfolgreichem Empfang eines Funksignals auf die aktuelle Zeit eingestellt wurde, wird die Zeit durch einen integrierten CPU der Uhr regelmäßig auf Genauigkeit geprüft. Um die Genauigkeit der Zeitanzeige zu gewährleisten, prüft die Uhr den Zeitunterschied zwischen Sekunden- und Minutenzeiger und der Zeit, die vom CPU errechnet wurde.

#### Die Synchronisation wird zu folgenden Zeiten ausgeführt:

- **Sekundenzeiger:** Um 01:30 Uhr nachts und 9:30 Uhr vormittags
- **Minutenzeiger:** Zwischen 1:50 Uhr nachts und 2:01 nachts

## 4. Manuelle Zeiteinstellung

Halten Sie die SET-Taste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, um in den manuellen Zeiteinstell-Modus zu gelangen. Wenn Sie danach die SET-Taste weiterhin gedrückt halten, dreht sich der Minutenzeiger weiter und kann auf die korrekte Zeit eingestellt werden. Wenn Sie die SET-Taste nur kurz drücken (weniger als 1 Sek. lang), rückt der Sekundenzeiger jeweils um einen Strich (eine Sekunde) weiter. Wenn Sie die SET-Taste länger als 6 Sekunden nicht benutzen, wird der Zeiteinstell-Modus automatisch wieder verlassen.

## 5. Rücksetzen (Reset)

In seltenen Fällen kann es passieren, dass die Uhr auf das Drücken von Tasten nicht mehr reagiert oder nicht korrekt funktioniert. In diesem Fall müssen Sie die Uhr zurücksetzen. Drücken Sie hierzu die RESET-Taste auf der Rückseite der Uhr.

## 6. Das Pendel in Schwingung versetzen

Legen Sie eine Batterie in das Batteriefach auf der Unterseite der Uhr ein. Das Pendel fängt dann sofort an zu schwingen.

## Hinweise:

- a) Zur Aufrechterhaltung der Zeitgenauigkeit sollten Sie die Batterien einmal jährlich erneuern.
- b) Bitte nehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach, wenn Sie die Uhr über längere Zeit nicht benutzen.
- c) Damit das Pendel frei schwingen kann, müssen Sie zuerst die Plastikklammer vom Pendel abnehmen.



**Weltbild**

**Kundenservice** Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg, Telefon: 0180 - 53 54 327  
E-Mail: [info@weltbild.de](mailto:info@weltbild.de)

(14 Cent/Min. Festnetz; max. 42 Cent/Min. Mobilfunk)