

Küchenwaage Multi

Art.-Nr. 55 70 038

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Funktionsweise der Waage

1. Funktionen

- **Tasten:** ⏻ An/Aus/Tare-Taste; Einheiten-Taste; Min, Sec, Start/Stop-Taste, Unit-Taste
- **Einheiten:** Gramm (g), Kilogramm (kg), Unze (oz), Pfund (Lb)
- **Automatisches Abschalten**, wenn das Gerät länger als 1 Minute nicht benutzt wird
- **Maximalgewicht:** 3 kg, bei Überlastung wird im LC-Display »HHHH« angezeigt
- Bei schwacher Batterie wird im LC-Display »LO« angezeigt
- **Batterie:** 3 x AAA

2. Bedienung

- Wenn das LC-Display aus ist, können Sie das Gerät durch Drücken der ⏻ Tare-Taste ein- und wieder ausschalten. Wenn im LC-Display nach Einschalten ein anderer Wert als »0« angezeigt wird, können Sie den Wert durch Drücken der ⏻ Tare-Taste auf Null zurücksetzen.
- Drücken Sie die Unit-Taste, um zwischen den Einheiten g, kg, oz und Lb umzuschalten. Wenn Sie die Waage erneut einschalten, wird die zuletzt eingestellte Maßeinheit angezeigt.

- Bitte benutzen Sie die Waage ausschließlich auf hartem, flachem und ebenen Untergrund – sonst ist die reibungslose Funktion der Waage nicht sichergestellt.

- **Zuwiegefunktion:** Wenn Sie während des Wiegens die ⏻ Tare-Taste drücken, wird das angezeigte Gewicht auf Null gestellt, damit Sie eine zusätzliche Wiegung vornehmen können, ohne das Wiegegut von der Waage zu nehmen, das sich bereits darauf befindet. Legen Sie nach dem Trieren einfach weiteres Wiegegut auf die Waage und es wird nur das Gewicht dieses Gegenstands angezeigt (Wenn Sie den neuen Gegenstand entfernen, wird im Display wieder Null angezeigt. Entfernen Sie jedoch einen weiteren Gegenstand, wird im Display der negative Gewichtswert dieses Gegenstands angezeigt).
- Zum Reinigen wischen Sie die Waage mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Tauchen Sie die Waage nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und verwenden Sie keine Scheuermittel oder Lösungen zum Säubern der Waage. Unmittelbar nach dem Kontakt mit Fetten, Gewürzen, Essig und stark riechenden/färbenden Speisen sollte die Waage gereinigt werden. Vermeiden Sie den Kontakt mit säurehaltigen Essigsäften.

Weltbild

Funktion der Uhr

- 1. Uhrzeit einstellen:** Halten Sie die Mode-Taste auf der Rückseite der Waage 3 Sekunden gedrückt, um in den Zeit-Einstellmodus zu gelangen. Sie können dann die Zeit durch Drücken der Up- oder Down-Taste einstellen.
 - Durch erneutes kurzes Drücken der Mode-Taste können Sie zwischen Stunden und Minuten wechseln.
 - Mit einem erneuten kurzen Drück der Mode-Taste wird die Uhrzeit eingestellt.
- 2. Up:** Drücken Sie diese Taste zum Umschalten von 12- / 24-Stunden-Anzeige (AM/PM = 12 Std).
- 3. Datum einstellen:** Drücken Sie die Mode-Taste einmal kurz, um zur Anzeige des Datums zu gelangen. Dann halten Sie die Mode-Taste 3 Sek. gedrückt, um in den Datum-Einstellmodus zu gelangen. Mit der Up- oder Down-Taste stellen Sie nun Jahr, Monat und Tag ein – analog zur Einstellung der Uhrzeit. Nach nochmaligem Drücken der Mode-Taste springt die Anzeige wieder auf Uhrzeit zurück.
- 4. Alarmzeit einstellen:** Drücken Sie die Mode-Taste zweimal, um zur Anzeige der Alarmzeit zu gelangen. Dann halten Sie die Mode-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Alarm-Einstellmodus zu gelangen. Mit der Up- oder Down-Taste können Sie nun Stunden und Minuten des Alarms einstellen – analog zur Einstellung von Datum und Uhrzeit. Den aktivierten Alarmmodus erkennen Sie am Glockensymbol im Display. Ist die Alarmzeit erreicht, ertönt 60 Sek. lang ein Signalton. Mit der Stop/Start-Taste können Sie ihn deaktivieren.

- 5. Down:** Mit der Down-Taste aktivieren oder deaktivieren Sie im normalen Modus den Alarm.
- 6. °C/°F-Taste:** Durch Drücken dieser Taste auf der Rückseite des Gerätes können Sie zwischen der Temperaturanzeige in °Celsius und °Fahrenheit umschalten.
- 7. Max/Min-Taste:** Durch Drücken dieser Taste können Sie zwischen der Anzeige von Maximal- und Minimaltemperatur des jeweiligen Tages umschalten. Die Anzeige zeigt zur Temperatur MIN oder MAX an.

Timer-Funktion

Mit dem Timer können Sie aufwärts (0 bis 99 Min. 59 Sek.) oder abwärts (ab 1 Sek. bis 99 Min. 59 Sek.) zählen.

- 1. Timer einstellen:** Drücken Sie die Stop/Start-Taste, um den Timer zu starten. Zum Anhalten des Timers die Stop/Start-Taste drücken. Wenn Sie die Stop/Start-Taste erneut kurz drücken, läuft der Timer an der vorher gestoppten Zeit weiter. Um den Timer wieder auf „0“ zu setzen, die Stop/Start-Taste länger drücken.
- 2. Countdown einstellen:** Drücken Sie die Min-Taste, um die Minuten einzustellen und die Sec-Taste zum Einstellen der Sekunden. Drücken Sie die Stop/Start-Taste, um den Countdown zu starten. Wenn der Timer »00 00« erreicht, ertönt 60 Sekunden lang ein Signalton. Mit der Stop/Start-Taste können Sie den Signalton deaktivieren. Um den Timer wieder auf „0“ zu setzen, die Stop/Start-Taste länger gedrückt halten.

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

Weltbild

Deutschland Telefon: 0180 - 53 54 327 E-Mail: info@weltbild.de
(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

Schweiz Telefon: 0848 840 131 E-Mail: kundendienst@weltbild.ch
Österreich Telefon: 0662 / 65 75 88 E-Mail: kundenservice@weltbild.at