

Weltbild



BEDIENUNGSANLEITUNG

Küchenwaage »3 in 1«

Art.-Nr. 56 93 601

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Benutzen der Küchenwaage vollständig und sorgfältig durch, um eine korrekte und sichere Bedienung sicherzustellen.

Eigenschaften

- Der Hochpräzisions-Sensor und ein äußerst leistungsfähiger Prozessor sorgen für präzise Messergebnisse
- Messbereich: 2 g – 5000 g
- Tara-Funktion
- Automatische Abschaltung
- Batteriestandsanzeige
- Integriertes digitales Thermometer
- Integrierte digitale Uhr

Technische Daten

1. **Messbereich:** 2 g – 5000 g
2. **Messeinheit:** 1 g
3. **Batteriebetrieb** mit 3 x AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
4. **Betriebs-Umgebungstemperatur:** 5 – 60 °C
5. **LC-Display**

Tastenfunktionen

 **I T** Ein/Ausschalter

TARE-Taste: Tara-Funktion

UNIT-Taste: Maßeinheit umschalten (g / lb / oz / kg)

TIME-Taste: Einstellen der Uhrzeit

Bedienung

Nehmen Sie die Küchenwaage aus der Verpackung und öffnen Sie den Batteriefachdeckel. Legen Sie 3 x AAA-Batterien ein, beachten Sie dabei bitte die +/- Polarität. Schließen Sie danach das Batteriefach. Stellen Sie die Waage auf eine ebene Fläche und achten Sie auf eine stabile Standfestigkeit der Waage.

Wiegen

Drücken Sie zum Einschalten der Waage die **UNIT**-Taste, im Display wird »0« angezeigt. Durch Drücken der UNIT-Taste können Sie die Maßeinheit zwischen g, lb, oz & kg umschalten.

- Im Wiege-Modus können Sie die zu wiegenden Nahrungsmittel einfach auf die Metallplatte stellen, das Gewicht wird dann im Display angezeigt.

Tara

- Wenn Sie einen Behälter auf die Metallplatte stellen, wird im Display das Gewicht des Behälters angezeigt. Durch Drücken der TARE-Taste wird die Anzeige auf Null zurückgesetzt. Jetzt können Sie die zu wiegenden Speisen in den Behälter geben, im Display wird dann nur das Gewicht der Speisen angezeigt.

Zum Ausschalten der Waage drücken Sie einfach nochmals die **UNIT**-Taste.

Uhr einstellen

- Drücken Sie im ausgeschalteten Zustand die **TIME-Taste**, bis die Stunden-Anzeige leuchtet.
- Durch Drücken der **TARE-Taste**, bzw. der **UNIT-Taste** können Sie den Wert der Stundenanzeige erhöhen, bzw. vermindern.
- Durch nochmaliges Drücken der **TIME-Taste** beginnt die Minuten-Anzeige zu leuchten.
- Durch Drücken der **TARE-Taste**, bzw. der **UNIT-Taste** können Sie den Wert der Minutenanzeige erhöhen, bzw. vermindern.
- Durch nochmaliges Drücken der **TIME-Taste** wird die Einstellung beendet.

Fehleranzeige im Display

- Wenn die Waage überladen wird, erscheint im Display »EEE«.
- Wenn im Display das »**LO**«-Symbol erscheint, sind die Batterien fast verbraucht. Bitte erneuern Sie die Batterien so bald wie möglich.

Hinweise zu Bedienung und Wartung

- Stellen Sie die Waage auf einen sauberen, flachen Untergrund.
- Die Maximalbelastung dieser Waage beträgt 5000 g, inklusive des Behälters vor der Zurücksetzung (TARE).
- Betreiben Sie das Gerät bitte niemals unter nassen, heißen oder kalten Umgebungsbedingungen.
- Dieses Produkt beinhaltet einen elektronischen Hochpräzisions-Wiegemechanismus. Bitte setzen Sie das Gerät keinem Druck aus und lassen es nicht fallen.
- Falls die Oberfläche der Waage verschmutzt sein sollte, säubern Sie die Waage mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel und vermeiden Sie das Eindringen von Wasser ins Innere der Waage.
- Dieses Produkt eignet sich nur zum Wiegen von kleinen Gütern und ist nicht für den kommerziellen Gebrauch geeignet.
- Falls die Messergebnisse ungenau erscheinen, prüfen Sie bitte nach, ob die Batterien schwach sind und die Kontakte im Batteriefach in Ordnung sind. Batterien, die bereits über einen langen Zeitraum eingesetzt wurden, sollten erneuert werden. Versuchen Sie die Messung erneut, nachdem Sie neue Batterien eingesetzt haben. Sollten weiterhin Fehler bei der Messung vorkommen, bringen Sie das Gerät bitte in eine qualifizierte Fachwerkstatt.

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

Weltbild

Deutschland Telefon: 0180 - 63 54 327 E-Mail: info@weltbild.com
(20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz Telefon: 0848 840 131 E-Mail: kundendienst@weltbild.ch
Österreich Telefon: 0662 / 65 75 88 E-Mail: kundenservice@weltbild.at