

Fahrrad-Sicherheitsschloss

Art.-Nr. 146383422

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.



1. Produktidentifikation

Fahrradschloss mit Alarmfunktion

Technische Daten

- Maße: 5 x 5 x 17 cm (L x B x H)
- batteriebetrieben mit 6x Knopfzellen, im Lieferumfang enthalten
- Gewicht: 290 Gramm
- wasserdicht nach IPX3
- Lautstärke Alarm: 110-120db

2. Inbetriebnahme

- Das Sicherheitsschloss wird direkt am Lenker montiert und verriegelt.
- Bremshebel mit dem linken oder rechten Griff
- Das Anbringen und Entfernen des Sicherheitsschlusses dauert weniger als 10 Sekunden.
- Öffnen Sie das Schloss, in dem Sie es auseinanderklappen und an die Einkerbung für Bremshebel und Lenker halten, um dann die aufgeklappten Hälften zu schließen.
- Verwenden Sie dann den Schlüssel und schließen Sie das Sicherheitsschloss ab.
- Das Sicherheitsschloss enthält einen Stahlkern für maximalen Schutz und ein Kunststoffgehäuse, das vor Korrosion schützt.
- Leichtgewichtig mit 290 g
- Kompakte Größe
- Mit einem Gewicht von nur 12 Unzen (330g) und einer kompakten Größe von 6 x 1,8 x 2 Zoll (15 x 4,5 x 5 cm), passt Grip-Lock in jedes Motorrad-Handschuhfach oder jede Ablagefläche.
- Das Sicherheitsschloss dient sowohl als sichtbare Abschreckung und hörbaren Alarm.

3. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Schritt 1: Schalten Sie die Stromversorgung ein. Sobald das Schloss betriebsbereit ist, ertönt ein Signalton. Der Alarm ist eingeschaltet.

Schritt 2: Schließen Sie das Schloss und vergewissern Sie sich, dass sich der Gashebel des Motorrads und der Hebel der Vorderradbremse in der richtigen Position befinden.

Schritt 3: Verriegeln Sie das Schloss. Wenn das Schloss berührt wird, ertönt der Alarm.

Schritt 4: Wenn die Batterie verbraucht ist, müssen Sie diese durch eine neue Batterie des gleichen Typs ersetzen. Das Schloss verfügt über eine Stand-by-Absicherung bei Stromausfall.

4. Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorhergesehen Zweck.
- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Im Falle einer Fehlfunktion geben Sie das Gerät an eine Serviceeinrichtung oder qualifizierte Fachwerkstatt.
- Verwenden Sie das mitgelieferte Zubehör. Nehmen und keiner Veränderungen vor.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn es beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät in eine qualifizierte Fachwerkstatt zur Prüfung, Reparatur oder elektrischen und mechanischen Einstellung.

5. Lieferumfang

- Sicherheitsschloss
- 2x Schlüssel
- 6x Knopfzellen

6. Reinigung und Pflege

Reinigen Sie den Artikel mit einem feuchten Tuch auf der Außenfläche. Reinigen Sie den Schlossmechanismus bitte nur in Ausnahmefällen mit Wasser unter Verwendung von Spülmittel und lassen sie es trocknen.

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Ohmstraße 8a, 86199 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 0821/90 069 959 **E-Mail:** info@weltbild.de
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Ortstarif)

Schweiz **Telefon:** 0848/810 810 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Fr. 0.08 pro Minute, Mobil- und Festnetz)

Österreich **Telefon:** 0662/939 0 939 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Ortstarif)