

Weltbild



BEDIENUNGSANLEITUNG

Funk-Doppelglockenwecker

Art.-Nr. 48 82 964

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Immer und überall die sekundengenaue Uhrzeit haben Sie mit diesem Funk-Doppelglockenwecker!

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Produkt.

Ihr Weltbild-Team

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren sie für späteres Nachschlagen auf.

Die Zeitanzeige dieses Weckers erscheint kurz nachdem die Batterie eingelegt wurde automatisch.

Der Funkmechanismus gleicht sich selbständig mit dem DCF-Sender in Mainflingen (bei Frankfurt/Main) ab.

Inbetriebnahme

- Legen Sie eine Batterie (Größe C) in das Batteriefach auf der Rückseite des Weckers ein. Achten Sie darauf, dass die Polarität mit der im Fach angezeigten Polarität übereinstimmt.
- Nach dem Einlegen der Batterie wird die Uhr anfangen normal zu laufen und erstmalig ein Signal empfangen, wenn die Uhr die 04:00, 08:00 oder 12:00-Uhr Position erreicht hat, je nachdem welche Uhrzeit als erstes erreicht wird.
- Der Wecker versucht nun, das Funksignal zu empfangen. Wenn in Ihrer Umgebung ein starkes Signal empfangen wird, stellt sich der Wecker innerhalb 3 - 10 Minuten ein.

- Falls das Signal schwach ist, kann der Wecker möglicherweise das Signal in den ersten 24 Stunden nicht regelmäßig empfangen. Aufgrund atmosphärischer Umstände ist das Signal meist zwischen Mitternacht und 4 Uhr morgens am stärksten.
- Wenn der Wecker das Signal gefunden und sich selbst eingestellt hat, sucht er einmal pro Tag nach dem Signal, um seine Genauigkeit aufrecht zu erhalten.
- Wenn nach 24 Stunden kein Signal gefunden wurde bewegen sich die Uhrzeiger, jedoch ist mit einer Abweichung von der exakten Zeit zu rechnen.
- Um Batterieladung zu sparen, startet der Wecker die Signalsuche Acht mal täglich: Um 02:00; 03:00; 04:00; 05:00 und um 14:00; 15:00; 16:00; 17:00 Uhr.
- Falls kein Signal empfangen wird, sollte die Uhr an einen anderen Ort gestellt werden, um den Empfang zu verbessern. Der Wecker hat eine Richtungsantenne, so dass ein Standortwechsel zu einer Empfangsverbesserung führen könnte.

Bedienung des Funkweckers

Weckzeit einstellen

Drehen Sie den Alarmzeiger gegen den Uhrzeigersinn in die gewünschte Weckzeit-Position.

Alarm ein-/ausschalten

Stellen Sie den Alarm ON/OFF-Schalter in die Position ON, um den Alarm einzuschalten. Stellen Sie den Alarm ON/OFF-Schalter in die Position OFF, um den Alarm auszuschalten.

Beleuchtungsfunktion

Drücken Sie die Light-Taste, um den Wecker in dunkler Umgebung zu beleuchten.

Was kann ich tun ...

... wenn sich der Wecker überhaupt nicht synchronisiert?

- Prüfen Sie die Batterie und ersetzen Sie diese mit einer neuen Batterie, falls nötig.
- Falls alle Maßnahmen nicht helfen, stellen Sie den Wecker in einer klaren Nacht ins Freie und entnehmen Sie die Batterie. Beginnen Sie nun mit einem Neustart der Signalsuche, indem Sie die Batterie einlegen. Falls der Wecker im Freien funktioniert und in Ihrer Wohnung nicht, bestehen möglicherweise örtliche Beeinträchtigungen oder Abschirmungen in Ihrem Haus oder Wohngebäude .

... um den Signalempfang zu verbessern?

- Falls Sie den Wecker in einem Gebäude mit Beton- oder Metallwänden benutzen wollen, wird der Empfang verbessert, wenn Sie den Wecker an ein Fenster mit geöffneten Vorhängen und Jalousien stellen.
- Stellen Sie den Wecker nicht in die Nähe von elektronischen Geräten wie Z.B. Fernseher, Mikrowellengeräte, Lautsprecher, Computer oder Fax-Geräte.
- Viele natürliche und künstlich hergestellte Faktoren können den Funkempfang stören. Dies beinhaltet hohe Gebäude, Flughäfen, Berge und Täler, sowie elektrische Einrichtungen wie z.B. Starkstromkabel, Verkehrsampeln oder Neonlampen. Schlechtes Wetter kann ebenfalls zu einer Beeinträchtigung des Signalempfanges führen.

Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH
Steinerne Furt
86167 Augsburg
Telefon: 0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: info@weltbild.de

Weltbild

Wartung und Pflege

- Ersetzen Sie die Batterie einmal im Jahr oder wenn der Wecker das Signal nur noch schlecht oder gar nicht mehr empfängt.
- Halten Sie den Wecker trocken und sauber. Verwenden Sie ein weiches Tuch für regelmäßiges Abstauben.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Chemikalien zum Säubern des Weckers. Wenn Sie den Wecker nicht benutzen, lagern Sie ihn immer mit herausgenommener Batterie.

Taste zur manuellen Empfangssuche

Halten Sie diese Taste 5 Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie danach los, um einen sofortigen Signalsuchlauf auszulösen.

SET-Taste

Halten Sie diese Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Uhrzeit manuell einzustellen. Nach ca. 5 Sekunden fangen die Zeiger automatisch an, sich zu bewegen. Lassen Sie die Taste los, sobald die richtige Zeit eingestellt ist.

RESET- Taste

Nur vom Hersteller zu benutzen. Drücken Sie diese Taste bitte nicht, da dies Ihren Wecker beschädigen könnte.

Einstellschraube für Weckzeit

Drehen Sie im Uhrzeigersinn, um die Weckzeit einzustellen.

Batteriefach

Für eine 1,5 V Batterie, Größe C.

Alarm An/Aus

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Konformitätserklärung

gemäß dem Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG)
und der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE)

Weltbild

Hersteller / Verantwortliche Person

erklärt, dass das Produkt Type (ggf. Anlagenkonfiguration mit Angabe der Module):

Funk-Doppelglockenwecker

Model-Nr. KV206R

Sn-Nr. 05/09/2012

**Telekommunikations (Tk-)
endeinrichtung**

Funkanlage

Verwendungszweck

Geräteklasse

bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des § 3 und
den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE) entspricht.
Gesundheit und Sicherheit gemäß § 3 (1) 1. (Artikel 3 (1) a))

angewendete harmonisierte Normen ...

angewendete harmonisierte Normen ...

EN61000-6-3:2007+A1:2011
EN61000-6-1:2007

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen
auf andere Art und Weise (hierzu verwendete
Standards/Spezifikationen) ...

**Schutzanforderungen in Bezug auf die
elektromagn. Verträglichkeit § 3 (1) 2,
Artikel 3 (1) b))**

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen
auf andere Art und Weise (hierzu verwendete
Standards/Spezifikationen) ...

**Maßnahmen zur effizienten Nutzung
des Funkfrequenzspektrums**

Luftschnittstelle bei Funkanlagen gemäß § 3(2) (Artikel 3(2))

angewendete harmonisierte Normen ...

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen auf andere Art und Weise
(hierzu verwendete Standards/Schnittstellenbeschreibungen) ...

Verlagsgruppe Weltbild

Steinerne Furt

86167 Augsburg

0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

EN/HN

ETS

Reg TP

BAPT

Augsburg, den 19.05.2011

Ort, Datum



Walter Leberle/Unterschrift

Weltbild