Weltbild



BEDIENUNGSANLEITUNG

Design-Wasserkocher
Art.-Nr. 50 13 065

Funktion

- 1. Ausgießer
- 2. Deckel
- 3. An-/Ausschalter mit LED-Anzeige
- 4. Griff
- 5. Wasserstandsanzeige
- 6. Basis
- 7. Entriegelung für den Deckel

Grundlegende Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und bewahren Sie die Anleitung zusammen mit dem Garantiezertifikat, der Rechnung und, falls möglich, mit der Originalverpackung an einem sicheren Ort auf.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den privaten Hausgebrauch bestimmt. Es eignet sich nicht zur kommerziellen Verwendung. Dieses Gerät bitte nicht im Freien benutzen. Das Gerät bitte von Hitzequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit und scharfen Kanten fernhalten. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Benutzen Sie das Gerät niemals mit nassen Händen. Wenn das Gerät feucht oder nass werden sollte, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Wenn Sie das Gerät säubern oder lagern möchten, schalten Sie es zuerst aus und ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Netzsteckdose (bitte am Stecker ziehen, nicht am Kabel).



- Lassen Sie dieses Gerät niemals unbeaufsichtigt. Um Kinder vor Gefahren zu schützen, die von einem Elektrogerät ausgehen, stellen Sie stets sicher, dass Kinder keinen Zugang zu dem Gerät haben
- Prüfen Sie dieses Gerät und das Netzkabel regelmäßig auf Beschädigungen. Bei etwaigen Beschädigungen benutzen Sie das Gerät bitte nicht mehr
- Versuchen Sie nicht selbst, das Gerät zu reparieren. Bringen Sie es bei Schäden in eine qualifizierte Fachwerkstatt. Um mögliche Gefahren zu vermeiden, lassen Sie ein defektes Netzkabel nur vom Hersteller, dessen Servicewerkstatt oder in einer qualifizierten Fachwerkstatt durch ein gleichwertiges Kabel ersetzen.
- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.
- Befolgen Sie stets die folgenden »Besonderen Sicherheitshinweise« bei der Arbeit mit diesem Gerät.

Besondere Sicherheitshinweise für dieses Gerät

- Verwenden Sie zum Befüllen nur kaltes Wasser
- Der Wasserstand muss sich zwischen der »Max«- und »Min«-Markierung befinden. Falls sich der Wasserstand über der »Max«-Markierung befindet, könnte kochendes Wasser und Dampf ausgestoßen werden, was für den Benutzer gefährlich sein kann
- Vorsicht: Stellen Sie sicher, dass der Wasserkessel ausgeschaltet ist, bevor Sie ihn aus der Halterung nehmen.
- Der Wasserkessel darf nur mit der mitgelieferten Halterung (Basis) betrieben werden.
- Dieses Gerät darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Dieses Gerät ist nur für den privaten Hausgebrauch geeignet.
- Falls das Netzkabel defekt sein sollte, darf es nur vom Hersteller, dessen Servicewerkstatt oder in einer qualifizierten Fachwerkstatt durch ein gleichwertiges Kabel ersetzt werden, um mögliche Gefahren zu vermeiden
- Stellen Sie stets sicher, dass der Deckel fest geschlossen ist.
- Die Halterung (Basis) und das Äußere des Gerätes dürfen nicht feucht werden.
- Kinder oder Personen, denen es an Wissen oder Erfahrung im Umgang mit dem Gerät mangelt, oder die in ihren körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten eingeschränkt sind, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anleitung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person benutzen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

Erst-Inbetriebnahme des Gerätes

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig durch und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf. Bevor Sie dieses Gerät zum ersten Mal benutzen, kochen Sie bitte mindestens zweimal frisches Wasser ab. Verwenden Sie nur Wasser ohne Zusätze oder Inhaltsstoffe

Bedienung

- 1. Stellen Sie das Gerät auf eine flache Oberfläche
- Öffnen Sie den Wasserkocher, indem Sie den Entriegelungsknopf am Griff drücken. Füllen Sie dann etwas Wasser ein. Der Wasserstand kann an der Wasserstands-Anzeige am Gerät abgelesen werden. Bitte gießen Sie nicht zu viel Wasser in den Wasserkocher
- 3. Schließen Sie den Deckel, indem Sie den Entriegelungsknopf am Griff loslassen.
- 4. Stellen Sie den Kessel flach auf die Basis.
- Schalten Sie den Kessel mit dem Schalter am unteren Ende des Griffs ein. Die LED-Anzeige leuchtet nun.
- 6. Wenn das Wasser kocht, schaltet sich der Wasserkocher automatisch aus. Danach stecken Sie ihn von der Netzsteckdose ab. Halten Sie den Deckel stets geschlossen, wenn Sie heißes Wasser ausgießen. Vorsicht vor Verbrühungen!

Reinigung

- Ziehen Sie immer zuerst den Netzstecker aus der Netzsteckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Das Äußere des Gerätes sollte, falls nötig, mit einem leicht feuchten Tuch ohne Reinigungszusätze gesäubert werden.

Entkalkung

- Die Häufigkeit des Entkalkens hängt vom Härtegrad des Wassers ab sowie von der Häufigkeit der Benutzung des Gerätes.
- Falls sich das Gerät ausschaltet, bevor das Wasser kocht, muss es wahrscheinlich entkalkt werden
- Bitte verwenden Sie zum Entkalken keinen Essig, sondern ein im Fachhandel erhältliches Entkalkungsmittel, das auf Zitronensäure basiert. Verwenden Sie nur die in der Anleitung vorgegebenen Mengen.

Technische Daten

Stromversorgung: 220-240 V ~ 50 Hz **Leistung:** 1.850 – 2.200 Watt

Altgeräte-Entsorgung

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH Steinerne Furt 86167 Augsburg

Kundenservice

Telefon: 0180 - 53 54 327 (14 Cent/Min. Festnetz; max. 42 Cent/Min. Mobilfunk)

E-Mail: info@weltbild.de

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



