

Funk-Türklingel »Papagei«

Art.-Nr. 50 13 076

BEDIENUNGSANLEITUNG

Eigenschaften

1. Das Funksystem ist ganz einfach zu installieren, keine lästigen Kabel, keine Auswirkungen auf Ihre Inneneinrichtung.
2. Funk-Fernbedienung mit extra großer Reichweite: mehr als 100 Meter (ohne Hindernisse im Freien).
3. Extra starkes Funksignal und -empfang, keine Fehlinformationen oder Einstreuen anderer Geräte.
4. Betrieb mit normaler Batterie (1 x A, 12 V für Sender, 3 x AA für Papagei), leicht zu installieren und wenig Stromverbrauch.
5. Integrierte Aufnahmefunktion: Sie können als Papageienstimme selbst aufnehmen, was Sie möchten. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Bedienung

1. Wählen Sie zuerst einen regengeschützten Platz an einer Tür oder Wand aus, an dem Sie den Klingel-Sender anbringen. Der Ort sollte sich nicht in der Nähe eines metallischen Gegenstandes befinden.
- a) Öffnen Sie zuerst den Sender mit einem spitzen Gegenstand und legen Sie eine A-Batterie in das Batteriefach ein. Achten Sie bitte auf die korrekte +/- -Polarität. Dann schließen Sie das Batteriefach wieder. Sie können den Sender mit dem doppelseitigen Klebeband an jeder glatten Oberfläche anbringen.

- b) Falls Sie den Sender an der Wand anschrauben möchten, müssen Sie zuerst den Deckel mit zwei Schrauben an einer Wand anbringen. Dann legen Sie eine A-Batterie in das Batteriefach ein (Polarität beachten!) und schließen das Batteriefach wieder.
2. Entfernen Sie nun den Batteriefachdeckel auf der Unterseite des Papageis und legen Sie drei AA-Batterien in das Batteriefach ein (bitte die +/- -Polarität beachten). Dann schließen Sie den Batteriefachdeckel und schrauben diesen wieder fest. Stellen Sie den Papagei nach Belieben im Haus auf.
3. **Pitching-Funktion:** Um den Sound des Papageis so naturgetreu und lebhaft wie möglich nachzustellen, ist der Empfänger mit einer Pitching-Funktion ausgestattet, die es Ihnen erlaubt, die Originalstimme oder eine in der Höhe verstellte Stimme einzustellen - ganz nach Belieben. Zum Umschalten des Sounds verwenden Sie bitte einen spitzen Gegenstand und drücken den weißen Knopf auf der Unterseite des Papageis. Zum Zurückschalten in den Originalsound drücken Sie einfach nochmals den weißen Knopf.
4. **Aufnahme:** Die Funk-Türklingel »Papagei« ist mit einer Aufnahme-Funktion versehen (maximal 8 Sekunden Aufnahme möglich). Sie können in jeder Sprache ganz nach Belieben aufnehmen.

a) Zum Aufnehmen einer neuen Türklingelstimme halten Sie mit einem spitzen Gegenstand den schwarzen Knopf auf der Unterseite des Papageis gedrückt. Nach dem Drücken können Sie mit der Aufnahme beginnen, indem Sie in das Mikrofon (das kleine Loch neben dem roten Knopf) sprechen, sobald die Aufnahme-LED leuchtet. Wenn Sie die Aufnahme beendet haben, lassen Sie den schwarzen Knopf wieder los.

ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass während der Aufnahme die LED leuchtet und die Pitching-Funktion (siehe oben) ausgeschaltet ist.

- b) Bitte nehmen Sie den Ansage-Text an einem ruhigen Ort auf. Die maximale Aufnahmedauer beträgt 8 Sekunden. Wenn Sie länger als 8 Sekunden aufnehmen, erlischt die Aufnahme-LED automatisch, die Aufnahme wird abgebrochen. Sie können sich Ihre Aufnahme anhören, indem Sie einfach den Klingelknopf am Sender drücken. Bitte drücken Sie nicht aus Versehen den Aufnahmeknopf, sonst wird Ihre aktuelle Aufnahme gelöscht.
5. Bei Erst-Inbetriebnahme können Sie entweder die Originalnachricht verwenden oder diese gleich durch eine eigene Aufnahme überspielen (löschen).

6. Wenn nach längerem Betrieb die Batterien schwach werden und Empfänger oder Sender nicht mehr richtig funktionieren, ersetzen Sie bitte immer alle Batterien gleichzeitig (Sender UND Empfänger). Die Aufnahme wird beim Batteriewechsel nicht gelöscht, Sie brauchen den Ansagetext nach dem Batteriewechsel nicht neu aufnehmen.

Konformitätserklärung:

Dieses Produkt erfüllt die Sicherheitsauflagen der Europäischen Richtlinien 2006/95/EC und der elektromagnetischen Kompatibilität (2004/108/EC).



Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH
Steinerne Furt

86167 Augsburg

Telefon: 0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: info@weltbild.de

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Weltbild