

Funkwecker mit Doppel-Projektion

Art.-Nr. 50 13 645

BEDIENUNGSANLEITUNG

Technische Daten

- Funkgesteuerte Uhr mittels DCF-Frequenz
- Manuelle Zeiteinstellung möglich
- Zeit im 12- oder 24-Stunden-Format einstellbar
- Zeitzone einstellbar: -12/+12 Stunden Unterschied
- Kalender bis zum Jahr 2099
- Anzeige des Wochentags in sieben Sprachen möglich (Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch, Dänisch, Niederländisch, Spanisch)
- Temperaturanzeige in °C oder °F (Grundeinstellung °C)
- 2 Alarmzeiten täglich
- Snooze-Funktion (Schlummern - 5 Minuten)
- Thermometer: Messbereich der Innentemperatur: 0°C (32°F) ~ 50°C (122°F); Kalibrierungszeit: 30 Sekunden
- Hygrometer: Messbereich: 20% ~ 95% RH. Eigene Anzeige für Innenbereich.
- Wettervorhersage mit 4 Symbolen: sonnig, leicht bewölkt, wolkig und regnerisch
- Batterie: 2 x 1,5 V AA-Batterie (nicht in Lieferung enthalten)

Wichtige Information

- Der Funkempfang kann durch Hindernisse (Elektrogeräte, Metallteile ...) behindert werden.
- Wenn der automatische Empfang des Funksignals nicht erfolgreich sein sollte, führen Sie einen Neustart (Reset) durch, indem Sie die Reset-Taste auf der Rückseite des Gerätes mit einem spitzen Gegenstand (z.B. Kugelschreiber) drücken.

Erste Inbetriebnahme

- Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Empfängers und legen Sie zwei 1,5 V AA-Batterien (nicht enthalten) ein. Bitte achten Sie auf die korrekte -/+ Polarität. Schließen Sie dann das Batteriefach wieder.
- Wenn Sie die Batterien eingelegt haben, leuchten alle Symbole des Displays 3 Sekunden lang auf und Sie hören einen Piepston. Innentemperatur und -feuchtigkeit werden gemessen.
- Danach startet der automatische Funksignal-Empfang.
- Der Wecker startet nach 7 Minuten automatisch die Suche nach dem DCF-Funksignal. Im Display blinkt dann das Radiomast-Symbol.

Manuelles Einstellen der Uhrzeit

- Halten Sie die **Time**-Taste 2 Sekunden lang gedrückt. Das Zeitformat 24 beginnt zu blinken. Stellen Sie nun mit der **Up**- oder **Down**-Taste das gewünschte Zeitformat (12 oder 24 Stunden) ein.
- Drücken Sie die **Time**-Taste, um die Einstellung zu bestätigen, die Stunden beginnen zu blinken. Stellen Sie nun mit der **Up**- oder **Down**-Taste die korrekte Stunde ein.
- Drücken Sie die **Time**-Taste, um die Einstellung zu bestätigen, die Minuten beginnen zu blinken. Stellen Sie nun mit der **Up**- oder **Down**-Taste die korrekte Minute ein.

Weltbild

- Drücken Sie die **Time**-Taste , um die Einstellung zu bestätigen, das Jahr 2008 beginnt zu blinken. Stellen Sie nun mit der **Up**- oder **Down**-Taste das korrekte Jahr ein.
- Drücken Sie die **Time**-Taste , um die Einstellung zu bestätigen, der Monat 1 beginnt zu blinken. Stellen Sie nun mit der **Up**- oder **Down**-Taste den korrekten Monat ein.
- Drücken Sie die **Time**-Taste , um die Einstellung zu bestätigen, das Datum 1 beginnt zu blinken. Stellen Sie nun mit der **Up**- oder **Down**-Taste das korrekte Datum ein.
- Drücken Sie die **Time**-Taste , um die Einstellung zu bestätigen und den Einstellungs-Vorgang zu beenden. Die Uhr wechselt nun in den Anzeigemodus.

Hinweis:

- Wenn Sie länger als 7 Sekunden keine Taste drücken, wechselt der Wecker automatisch in den normalen Zeit-Anzeigemodus.
- Die Anzeige des Wochentags ist in 7 Sprachen möglich: Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch, Dänisch, Niederländisch und Spanisch.

Alarm einstellen

Dieser Funkwecker verfügt über eine Alarmzeit. Um die eingestellte Alarmzeit anzusehen, drücken Sie kurz die **ALARM**-Taste und das Display wechselt von der Zeit zur Alarmanzeige. Wenn Sie die Taste nochmals kurz drücken, wechselt das Display wieder zur normalen Zeitanzeige. Zum Einstellen der täglichen Alarmzeit gehen Sie wie folgt vor:

- Halten Sie die **ALARM**-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, die Alarmzeit und das zugehörige blinkende Symbol werden im Display angezeigt.
- Die Stunden-Anzeige des Alarms blinkt nun. Stellen Sie mit der **Up**- oder **Down**-Taste die gewünschte Stunde des Alarms ein. Drücken Sie zum Bestätigen nochmals die **ALARM**-Taste .

- Die Minuten-Anzeige des Alarms blinkt nun. Stellen Sie mit der **Up**- oder **Down**-Taste die gewünschte Minute des Alarms ein. Drücken Sie nochmals die **ALARM**-Taste, um die Einstellung zu bestätigen und den Einstell-Modus zu beenden.
- Um den Alarm zu aktivieren oder auszuschalten, drücken Sie die **UP**-Taste . So können Sie auch zwischen den beiden Alarmzeiten umschalten.

Hinweis:

- Wenn Sie länger als 7 Sekunden keine Taste drücken, wechselt der Wecker automatisch in den normalen Zeit-Anzeigemodus.
- Der Alarmton ertönt zwei Minuten lang, falls Sie ihn nicht vorher durch Drücken einer beliebigen Taste abschalten. In diesem Fall wird der Alarm automatisch nach 24 Stunden wiederholt.
- Der ansteigende Alarmton (Crescendo; Dauer: 2 Minuten) erhöht die Lautstärke 4 Mal, während das Alarmsignal zu hören ist.

Schlummer-Funktion (Snooze)

- Sie können die automatische Schlummer-Funktion aktivieren, indem Sie einfach die **SNOOZE/LIGHT**-Taste drücken, während das Alarmsignal ertönt. Wenn die Schlummer-Funktion aktiviert ist, wird das Alarm-Symbol im Display angezeigt.
- Diese Funktion schaltet den Alarm für 5 Minuten aus. Der Alarm ertönt nach Ablauf dieser Zeit erneut.
- Die Schlummer-Funktion kann durch Drücken einer beliebigen Taste unterbrochen werden oder kann bis zu siebenmal wiederholt werden.

°C/°F-Anzeige im Display

- Die Temperatur kann im Display entweder in °Celsius oder °Fahrenheit angezeigt werden. Um zwischen diesen beiden Temperaturanzeigen umzuschalten, drücken Sie einfach die **Down**-Taste .

Empfang des Funksignals

- Der Wecker startet nach jedem Neustart oder Batteriewechsel nach 7 Minuten automatisch die Suche nach dem DCF-Funksignal. Im Display blinkt dann das Radiomast-Symbol.
- Um 1 Uhr nachts beginnt der Funkwecker automatisch die Synchronisation mit dem DCF-Funksignal, um etwaige Abweichungen von der exakten Zeit zu korrigieren. Falls der Synchronisations-Vorgang nicht erfolgreich verlaufen sollte (das Radiomast-Symbol verschwindet vom Display), versucht der Funkwecker nach einer vollen Stunde erneut, die Synchronisation vorzunehmen. Dieser Vorgang wird automatisch bis zu fünfmal wiederholt.
- Wenn Sie den Empfang des DCF-Funksignals manuell starten, drücken Sie die WAVE-Taste. Wenn innerhalb von 7 Min. kein Funksignal empfangen wird, schaltet sich die Signalsuche ab (das Radiomast-Symbol verschwindet vom Display) und startet nach einer vollen Stunde erneut.
- Wenn Sie während der Signalsuche den Suchvorgang abbrechen möchten, halten Sie die WAVE-Taste 2 Sekunden lang gedrückt.

Hinweis:

- Das Blinken des Radiomast-Symbols zeigt an, dass die Signalsuche gestartet wurde.
- Ein dauerhaft leuchtendes Radiomast-Symbol zeigt den erfolgreichen Empfang eines DCF-Funksignals an.

Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH
Steinerne Furt

86167 Augsburg

Telefon: 0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: info@weltbild.de

Weltbild

- Wir empfehlen einen Mindestabstand von 2,5 Metern zu allen potentiellen Störquellen, wie z.B. Fernsehgeräte, Computermonitore oder andere Elektrogeräte.
- Der Funkempfang ist in Räumen mit Betonwänden (z.B. Kellerräume) schwächer. Unter solch extremen Bedingungen stellen Sie den Funkwecker bitte in der Nähe eines Fensters auf.

Wettervorhersage

- Die Wettervorhersage wird in 4 Abstufungen angezeigt: sonnig, leicht bewölkt, wolkig und regnerisch
- Diese Wettervorhersage bezieht sich auf die nächsten 24 Stunden und funktioniert am besten in kleinen, gut belüfteten Räumen. Sie bezieht sich auf den Trend der Umgebungs-Innentemperatur und kalkuliert sich aus Luftfeuchtigkeitsschwankungen. Das Vorhersage-Ergebnis ist am Genauesten bei guter Raumbelüftung. Je größer der Raum ist, in dem Sie den Funkwecker aufstellen, desto ungenauer dürfte das Ergebnis der Wettervorhersage ausfallen.

Die Wettervorhersage wird anhand von 4 Symbolen angezeigt:



Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Konformitätserklärung

gemäß dem Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG)
und der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE)

Weltbild

Hersteller / Verantwortliche Person

erklärt, dass das Produkt Type (ggf. Anlagenkonfiguration mit Angabe der Module):

Funkwecker mit Doppelprojektion

**Telekommunikations (Tk-)
endeinrichtung**

Funkanlage

Verwendungszweck

Geräteklasse

bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des § 3 und
den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE) entspricht.
Gesundheit und Sicherheit gemäß § 3 (1) 1. (Artikel 3 (1) a))

angewendete harmonisierte Normen ...

angewendete harmonisierte Normen ...

EN 61000-6-1:2007

EN 61000-6-3:2007

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen
auf andere Art und Weise (hierzu verwendete
Standards/Spezifikationen) ...

**Schutzanforderungen in Bezug auf die
elektromagn. Verträglichkeit § 3 (1) 2,
Artikel 3 (1) b))**

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen
auf andere Art und Weise (hierzu verwendete
Standards/Spezifikationen) ...

**Maßnahmen zur effizienten Nutzung
des Funkfrequenzspektrums**

Luftschnittstelle bei Funkanlagen gemäß § 3(2) (Artikel 3(2))

angewendete harmonisierte Normen ...

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen auf andere Art und Weise
(hierzu verwendete Standards/Schnittstellenbeschreibungen) ...

Verlagsgruppe Weltbild

Steinerne Furt

86167 Augsburg

0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

EN/HN

ETS

Reg TP

BAPT

Augsburg, den 16.12.2010

Ort, Datum



Walter Leberle/Unterschrift

Weltbild