

**Weltbild**



# **BEDIENUNGSANLEITUNG**

**Fussmassage-Gerät**  
**Art.-Nr. 50 14 243**

## Hauptmerkmale

**Geringes Gewicht**

**Leichte Bedienung**

**Außergewöhnliches Design**  
(Schmetterling)

**Infrarot-Funktionalität**

## Funktion

Spezielle Oberfläche für Vibrations-Massage

- Die genoppte Oberfläche stimuliert Ihre Füße wie bei einer Akupunktur
- Sämtliche Fußbereiche werden entspannt

## Mit PTC-Erhitzer

- Erhitzung auf bis zu 50°C
- Wohltuende Anregung der Blutzirkulation
- Die Erwärmung der Oberfläche des Massage-Gerätes wird von der Raumtemperatur beeinflusst

Zwei verschieden schnelle Vibrations-Geschwindigkeiten (stark und schwach)

## Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH  
Steinerne Furt

86167 Augsburg

Telefon: 0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: [info@weltbild.de](mailto:info@weltbild.de)

**Weltbild**

## Technische Daten

**Gerät:** Fußmassage-Gerät in Form eines Schmetterlings

**Modell-Nr.:** SW07011

**Maße:** 320 x 285 x 125 mm

**Gewicht:** 1920 g

**Geräuschentwicklung:** 55 dB

## Bedienung

1. Drücken Sie zum Einschalten des Gerätes die On/Off-Taste.
2. Drücken Sie für die Erhitzungs-Funktion die Heat-Taste. Zum Ausschalten dieser Funktion drücken Sie erneut die Heat-Taste.
3. Drücken Sie zum Auswählen der Vibrations-Geschwindigkeit die Massage-Taste. Zum Wechseln der Geschwindigkeit drücken Sie die Taste zweimal.
4. Drücken Sie zum Ausschalten des Gerätes die On/Off-Taste.

## Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

