



BEDIENUNGSANLEITUNG

Gewürzturm inkl. Mühle

Art.-Nr. 50 14 923

Bedienung, Wartung und Pflege

1. Zur Betriebsbereitschaft drehen Sie den Boden des Gewürzturmes gegen den Uhrzeigersinn.
2. Für eine einwandfreie Funktionalität füllen Sie den Turm bis zu 80% mit Pfeffer, Salz oder anderen Gewürzen.
3. Zum Mahlen von Salz nehmen Sie die Seitenabdeckung ab und drehen den Keramikboden im Uhrzeigersinn.
4. Mit der Schraube auf der Unterseite des Gewürzturmes können Sie den Feinheitsgrad des Mahlwerkes einstellen. Bei ganz festgedrehter Schraube werden die Gewürze ganz fein gemahlen. Stellen Sie die Schraube nach persönlichem Empfinden ein.
5. Zum Abnehmen des durchsichtigen Behälters drehen Sie im Uhrzeigersinn. Setzen Sie den mit einem Gewürz Ihrer Wahl befüllten Behälter wieder ein und drehen Sie ihn bitte gegen den Uhrzeigersinn fest.
6. Falls die Mühle während des Mahlvorganges blockiert, schütteln Sie diese bitte leicht, damit sich die verklemmten Gewürzstückchen aus dem Mahlwerk lösen.
7. Nach dem Benutzen drehen Sie den Keramikboden im Uhrzeigersinn und genießen Ihr köstlich gewürztes Gericht.

Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH
Steinerne Furt
86167 Augsburg

Telefon: 0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: info@weltbild.de

