



BEDIENUNGSANLEITUNG

Batterie - Organizer mit Tester
Art.-Nr. 50 16 376

Wichtig: Entfernen Sie vor der ersten Nutzung des Batterietesters den auf der Rückseite des Gerätes im Batteriefach angebrachten Papierstreifen.

Befestigung an der Wand

1. Bohren Sie zwei Löcher in einem Abstand von 155 mm an die Wand.
2. Es empfiehlt sich, die Befestigungslöcher Ihres Batterie-Organizers als Schablone zu verwenden.
3. Nachdem Sie die Löcher gebohrt haben, können Sie den Batterie-Organizer mit zwei Schrauben an der Wand anbringen.

Testen einer Batterie

1. Öffnen Sie das Batteriefach oben an der Vorderseite Ihres Batterie-Organizers.
2. Legen Sie die zu testende Batterie ein und vergewissern Sie sich, dass die Polarität den Abbildungen im Batteriefach entspricht.
3. Sie können den Ladezustand der jeweiligen Batterie an den drei LEDs am Organizer ablesen:
 - rote LED leuchtet **schwach / leer ? Batterie austauschen / aufladen
 - rote und gelbe LED leuchten gleichzeitig **Ladezustand mittel
 - alle LEDs (rot / gelb / grün) leuchten gleichzeitig **Batterie voll

Wichtige Hinweise zur Batterie-E Entsorgung

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:

Abkürzungen für schadstoffhaltige Batterien:

Pb: Batterie enthält Blei

Cd: batterie enthält Cadmium

Hg: batterie enthält Quecksilber

Sicherheitshinweise und Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produkts vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zurückgreifen können.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie den Batterie-Organizer fest montiert haben.
- Bewahren Sie den Batterie-Organizer nicht in der Reichweite von Kindern auf.
- Setzen Sie niemals beschädigte oder ausge Laufene Batterien ein.
- Befestigen Sie den Batterie-Organizer nicht in der Nähe von Heizkörpern.

ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH

Steinerne Furt

86167 Augsburg

Telefon: 0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min. Festnetz; max. 42 Cent/Min. Mobilfunk)

E-Mail: info@weltbild.de

Weltbild

