

Lackprüfer

Art.-Nr. 50 16 667

BEDIENUNGSANLEITUNG

Normale Lackprüfung

Halten Sie das Gerät über die Metalloberfläche und drücken Sie kurz auf die Taste. Die rote LED leuchtet. Drücken Sie nun das Gerät mit der Vorderseite fest und im rechten Winkel auf die Oberfläche, die Sie prüfen wollen. Falls das Gerät bis zu 1 mm tief unter der Oberfläche Metall erkennt, leuchtet die grüne LED auf. Falls der Lackmantel auf dem Metall dicker als 1 mm ist, leuchtet die gelbe oder rote LED auf.

Halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Falls das Gerät länger als ca. 45 Sekunden nicht benutzt wird, schaltet es sich automatisch ab.

Referenzmessung

Halten Sie das Gerät über der Metalloberfläche und drücken Sie kurz auf die Taste. Die rote LED leuchtet. Drücken Sie nun das Gerät mit der Vorderseite fest und im rechten Winkel auf die Oberfläche, die Sie als Bezugsmessung verwenden möchten. Die Lacktiefe dieser Oberfläche dient nun als Bezugnahme (Referenz) für zukünftige Messungen. Drücken Sie nochmals die Taste, nun blinken die gelbe und die grüne LED abwechselnd.

Wenn Sie nun das Gerät von der Oberfläche entfernen, leuchtet die rote LED. Drücken Sie nun das Gerät auf die Oberfläche, die Sie im Bezug zu Ihrer Referenzmessung prüfen wollen. Falls die Lacktiefe auf dieser Oberfläche unterschiedlich zu Ihrer Referenzmessung sein sollte, blinken die gelbe und die rote LED abwechselnd. Falls die Lacktiefe auf dieser Oberfläche mit Ihrer Referenzmessung übereinstimmt, blinken die rote und die grüne LED abwechselnd.

Drücken Sie die Taste jederzeit, während die rote LED leuchtet, um zum normalen Prüfmodus umzuschalten, oder halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Falls das Gerät länger als ca. 45 Sekunden nicht benutzt wird, schaltet es sich automatisch ab.

Hinweis

Die Lacktiefe auf der Karosserie von Autos kann bei einzelnen Fahrzeugen serienmäßig große Differenzen aufzeigen, was z.B. daran liegt, dass einige Karosserieteile wegen Anfälligkeit auf Steinschlag mit einem dickeren Lackbelag versehen werden. Vergleichen Sie deshalb nur Lacktiefen von entsprechenden Teilen, wie z.B. linker oder rechter Kotflügel.

Batterie austauschen

Eine schwache Batterie wird angezeigt, indem alle drei LEDs gleichzeitig blinken. Lösen Sie die vier Schrauben auf der Rückseite des Gerätes mit einem passenden Schraubenzieher und nehmen Sie vorsichtig die hintere Hälfte des Gehäuses ab. Ersetzen Sie die alte Batterie mit einer neuen CR2032 (3 Volt)-Batterie. Achten Sie beim Einlegen darauf, dass der + Pol der Batterie nach oben zeigt. Danach bauen Sie das Gehäuse wieder zusammen und ziehen die Schrauben fest.



Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH
Steinerne Furt
86167 Augsburg

Telefon: 0180 - 53 54 327
(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: info@weltbild.de

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Weltbild