

# Funk-Projektionswecker »Deluxe«

Art.-Nr. 52 56 045

## BEDIENUNGSANLEITUNG

### Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Funk-Projektionsweckers »Deluxe«, der neben der Zeit auch Datum, Wochentag, Innentemperatur und Mondphasen anzeigt. Des Weiteren wird die Zeit durch DCF-77 Funksteuerung sekundengenau im Kalender-Display angezeigt. Mit 6 leicht bedienbaren Funktionstasten ist dieses Gerät ideal für Zuhause oder das Büro. Die blaue Hintergrundbeleuchtung des Displays und die praktische Projektions-Funktion geben Ihnen auch nachts jederzeit die Möglichkeit, die Uhrzeit einzusehen.

### Display und Symbolerklärungen



1. Batterieanzeige
2. Alarm
3. Funksignal
4. Zeit (12/24 Std.)
5. Mondphase
6. Snooze
7. Monat und Datum
8. Temperatur (°C/°F)
9. Wochentag (in 7 Sprachen)

### Bedienung

#### Einstellen

1. Legen Sie zuerst die Batterien in das Batteriefach des Funk-Projektionsweckers ein (siehe weiter unten bei »Batterien einlegen und ersetzen«). Wenn Sie die Batterien eingelegt haben, leuchten alle Segmente des Displays kurz auf, es ist jedoch kein Ton zu hören. Danach wird die Innentemperatur, die Zeit »00:00« und das Datum »1.1. DON« angezeigt. Die Mondphase wird zuerst als »Halb« angezeigt.
2. Das Symbol für den Funkempfang blinkt solange, bis ein Funksignal empfangen wurde. Der automatische Funkempfang erfolgt täglich um 3:00, 4:00, 5:00, 6:00 ...
3. Falls der Funk-Projektionswecker kein Funksignal empfangen sollte (Störungen, zu weite Übertragungsdistanz o.ä.), können Sie die Zeit auch manuell einstellen. Der Wecker funktioniert dann wie eine normale Quarzuhr. Zum manuellen Einstellen der Uhrzeit gehen Sie wie folgt vor:
4. Halten Sie die MODE-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Zeit im Display blinkt. Zuerst blinkt die 24-Std.-Anzeige. Durch Drücken der UP- oder DOWN-Taste können Sie zwischen 12- und 24-Std.-Anzeige wählen.
5. Drücken Sie nochmals die MODE-Taste, nun blinkt »00«. Durch Drücken der UP- oder DOWN-Taste können Sie nun die Zeitzone (-12 bis +12 Std.) entsprechend Ihres Wohnortes einstellen.

**Weltbild**

6. Durch nochmaliges Drücken der MODE-Taste können Sie nun nacheinander Stunde, Minute, Jahr, Monat, Datum und Wochentag einstellen (jeweils mit der UP- oder DOWN-Taste). Danach drücken Sie nochmals die MODE-Taste, um in den normalen Anzeige-Modus zurückzukehren.

## Hinweis

Die Anzeige des Wochentages ist in 7 Sprachen möglich: Deutsch (GER), Englisch (ENG), Italienisch (ITA), Französisch (FRE), Holländisch (NET), Spanisch (ESP), und Dänisch (DAN).

Sprache	Sonntag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag
Deutsch	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA
Englisch	SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA
Italienisch	DO	LU	MA	ME	GI	VE	SA
Französ.	DI	LU	MA	ME	JE	VE	SA
Holländ.	ZO	MA	DI	WO	DO	VR	ZA
Spanisch	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
Dänisch	SO	MA	TI	ON	TO	FR	LO

## Hinweis

Das Gerät versucht weiterhin, jede Stunde ein Funksignal zu empfangen, auch wenn die Zeit manuell eingestellt wurde. Wenn ein Funksignal empfangen wird, ersetzt das Gerät automatisch die manuell eingestellte Zeit mit der empfangenen sekundengenauen Funk-Zeit. Während des Funkempfangs blinkt immer das Funkturm-Symbol. Wenn ein Funksignal empfangen wurde, erlischt das Symbol, jedoch wird der Funkempfang trotzdem jede Stunde neu gestartet.

## Alarm einstellen

Halten Sie die ALARM-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Einstell-Modus zu gelangen. Mit der UP- und DOWN-Taste können Sie nun die gewünschte Alarmzeit einstellen. Drücken Sie danach nochmals die ALARM-Taste, um wieder in den normalen Anzeige-Modus zurückzukehren.

## Alarm An/Aus

Um den Alarm zu aktivieren, drücken Sie einmal die ALARM-Taste. Das Glocke-Symbol wird im Display angezeigt. Wenn der Alarm bei Erreichen der eingestellten Zeit ertönt, können Sie diesen durch Drücken einer beliebigen Taste (außer der SNZ-Taste) ausschalten.

## Hintergrundbeleuchtung und Snooze-Funktion An/Aus

1. Zum Ein- oder Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung des Displays drücken Sie bitte die SNOOZE/LIGHT-Taste.

2. Im normalen Anzeige-Modus wird durch Drücken der SNOOZE/LIGHT-Taste die Hintergrundbeleuchtung und die Projektion eingeschaltet. Nach 5 Sekunden erlöschen beide wieder.

3. Wenn der Alarm bei Erreichen der eingestellten Alarmzeit ertönt, können Sie durch Drücken der SNOOZE/LIGHT-Taste den Alarm vorübergehend ausschalten (schlummern) – das »ZZ«-Symbol blinkt. Der Alarm wird nach 5 Minuten automatisch wieder aktiviert. Durch Drücken einer beliebigen Taste (außer der SNZ-Taste) können Sie den Alarm ausschalten.

## Projektor

Der Projektionsarm ist um 90° drehbar.

## Thermometer


Durch Drücken der DOWN-Taste können Sie jederzeit zwischen °C und °F umschalten.

## Manueller Start des Funkempfangs

Zum sofortigen Start des Funkempfangs drücken Sie die RCC-Taste. Im Display blinkt das Funksymbol. Sobald ein Funksignal empfangen wurde, hört das Signal auf zu blinken und wird konstant angezeigt.

## Mondphasen

Die Mondphasen werden in 8 Abstufungen im Display dargestellt:



## Batterien einsetzen und ersetzen

Der Funk-Projektionswecker wird mit 2 x AAA LR03-Batterien (1,5 V) betrieben (nicht in der Lieferung enthalten). Wenn die Batterien fast leer sind und ersetzt werden müssen, erscheint im Display das Batterie-Symbol. Zum Einlegen oder Ersetzen der Batterien gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite des Gerätes.
2. Legen Sie 2 x AAA-Batterien in das Batteriefach ein, beachten Sie hierbei bitte die korrekte +/- -Polarität.
3. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder ein.

## Hinweis

Auf der Weckeroberfläche befindet sich eine Schutzfolie, bitte diese vor Inbetriebnahme vorsichtig entfernen.

## Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH  
Steinerne Furt  
86167 Augsburg

Telefon: 0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: [info@weltbild.de](mailto:info@weltbild.de)

## Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



# Konformitätserklärung

gemäß dem Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG)  
und der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE)

## Weltbild

Hersteller / Verantwortliche Person

erklärt, dass das Produkt Type (ggf. Anlagenkonfiguration mit Angabe der Module):

## Funk-Projektionswecker »Deluxe«

Telekommunikations (Tk-)  
endeinrichtung

Funkanlage

Verwendungszweck

Geräteklasse

bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des § 3 und  
den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE) entspricht.  
Gesundheit und Sicherheit gemäß § 3 (1) 1. (Artikel 3 (1) a))

angewendete harmonisierte Normen ...

angewendete harmonisierte Normen ...

**ETSI EN 300 220-1 V2.1.1 (2006-04)**  
**ETSI EN 300 220-2 V2.1.1 (2006-04)**  
**ETSI EN 301 489-1 V1.7.1 (2006-07)**  
**ETSI EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08)**  
**EN 60215: 1989+ A1: 1992+ A2: 1994**

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen  
auf andere Art und Weise (hierzu verwendete  
Standards/Spezifikationen) ...

**Schutzanforderungen in Bezug auf die  
elektromagn. Verträglichkeit § 3 (1) 2,  
Artikel 3 (1) b))**

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen  
auf andere Art und Weise (hierzu verwendete  
Standards/Spezifikationen) ...

**Maßnahmen zur effizienten Nutzung  
des Funkfrequenzspektrums**

## Luftschnittstelle bei Funkanlagen gemäß § 3(2) (Artikel 3(2))

angewendete harmonisierte Normen ...

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen auf andere Art und Weise  
(hierzu verwendete Standards/Schnittstellenbeschreibungen) ...

**Verlagsgruppe Weltbild**

**Steinerne Furt**

**86167 Augsburg**

**0180 - 53 54 327**

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

EN/HN .....

ETS .....

Reg TP .....

BAPT .....

**Augsburg, den 03.12.2010**

Ort, Datum



Walter Leberle/Unterschrift

**Weltbild**