



## BEDIENUNGSANLEITUNG

Gemüseschneider »3 in 1«

Art.-Nr. 52 56 830

## Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch gründlich durch.

Verwenden Sie die verschiedenen Schneide-Einsätze, um Gemüse und Früchte zu schneiden. Setzen Sie den gewünschten Schneideeinsatz ein, legen das Schnittgut darauf und drücken die Druckplatte nach unten.



Mit dem **Würfel-/Stifteinsatz »fein«** schneiden Sie: Zwiebeln, Gurken, Zucchini, Paprika, Fleischwurst, Rettich, Knoblauch.



Mit dem **Würfel-/Stifteinsatz »grob«** schneiden Sie: Kartoffeln, Zwiebeln, Gurken, Rettich, Käse, Paprika.



Mit dem **Scheibeneinsatz** schneiden Sie: Pilze, Erdbeeren, Kiwi, hart gekochte Eier, Gurken.



Mit dem praktischen **Reinigungskamm** säubern Sie die Stifte auf der Druckplatte.

## Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH  
Steinerne Furt  
86167 Augsburg

Telefon: 0180 - 53 54 327  
(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: [info@weltbild.de](mailto:info@weltbild.de)

## Achtung:

Halbieren Sie härteres Gemüse und härtere Früchte, z.B. Kartoffeln, Zwiebeln, Äpfel, oder schneiden Sie diese in kleinere Stücke, bevor Sie sie auf den Schneideeinsatz geben. Verwenden Sie niemals zuviel Kraft oder Gewalt beim Herunterdrücken der Druckplatte – Sie könnten dabei die Schneide-Einsätze beschädigen.

**Spülmaschinenfest**

# Weltbild