

# Solar-Funkwecker

Art.-Nr. 52 57 717

## BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

### Funktionen

#### 6 Funktionstasten:

TIME, ALARM, ADJ, WAVE, SNZ, C/F (auf der Rückseite)

- Zeit (12/24 Stunden) und Datum
- Temperatur in °Celsius und °Fahrenheit
- Temperatur-Messbereich: -9,9 °C – 59,9 °C
- Alarm
- Snooze-Funktion (Schlummern)
- RCC-Funktion (Funkempfang)

### Bedienung

#### 1. Normal-Modus

- Halten Sie die **TIME-Taste** 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Einstell-Modus zu gelangen.
- Drücken Sie die **ALARM-Taste**, um den Alarm ein- und auszuschalten.
- Halten Sie die **ALARM-Taste** 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Alarm-Einstellmodus zu gelangen.
- Drücken Sie mit einem dünnen Stift die **C/F-Taste**, um die Temperatur in °Celsius oder °Fahrenheit anzuzeigen.
- Drücken Sie die **WAVE-Taste**, um den Funkempfang zu starten.

- Drücken Sie bei ausgelöstem Alarm die **SNZ-Taste**, um den Alarm für 5 Minuten auszuschalten (schlummern). Nach 5 Minuten ertönt der Alarm erneut.

#### 2. Zeit-Modus

- Halten Sie die **TIME-Taste** 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Einstell-Modus zu gelangen.
- Der angewählte Wert blinkt.
- Die Reihenfolge der Einstellungen ist wie folgt: 12/24 Std. – Zeitzone – Stunden – Minuten – Jahr – Monat – Datum – Tag – Sprache.
- Drücken Sie die **ADJ-Taste**, um die Sprache zu ändern:  
**GER** (deutsch), **ENG** (englisch), **ITA** (italienisch), **FRE** (französisch), **NET** (holländisch), **ESP** (spanisch), **DAN** (dänisch).
- Zum Speichern und Verlassen des Einstellungs-Modus drücken Sie die **TIME-Taste**.
- Während des Einstellens drücken Sie die **ADJ-Taste** einmal, um den jeweiligen Wert um einen Schritt zu erhöhen. Halten Sie die **ADJ-Taste** 2 Sekunden lang gedrückt und der Wert erhöht sich um 8 Schritte pro Sekunde.
- Während des Einstellens drücken Sie die **WAVE-Taste** einmal, um den Einstellungs-Modus zu verlassen. Die eingestellten Werte werden gespeichert und der Funkwecker wechselt automatisch zum Funkempfang.
- Wenn länger als 30 Sekunden keine Taste benutzt wird, speichert das Gerät die neuen Einstellungen ab und verlässt den Einstellungs-Modus.

### 3. Alarm-Modus

- Halten Sie die **ALARM-Taste** 2 Sek. lang gedrückt um in den Einstell-Modus zu gelangen.
- Der angewählte Wert blinkt.
- Die Reihenfolge der Einstellungen ist wie folgt: Stunden – Minuten.
- Während des Einstellens drücken Sie die **ADJ-Taste** einmal, um den jeweiligen Wert um einen Schritt zu erhöhen. Halten Sie die **ADJ-Taste** 2 Sek. lang gedrückt und der Wert erhöht sich um 8 Schritte pro Sekunde.
- Zum Speichern und Verlassen des Einstellungs-Modus drücken Sie die **ALARM-Taste**.
- Wenn länger als 30 Sek. keine Taste benutzt wird, speichert das Gerät die neuen **Einstellungen und verlässt den Einstellungs-Modus**.
- Während des Einstellens drücken Sie die **WAVE-Taste** einmal, um den Einstellungs-Modus zu verlassen. Die eingestellten Werte werden gespeichert und der Funkwecker wechselt automatisch zum Funkempfang.
- Drücken Sie einmal die **ALARM-Taste**, um die Alarmfunktion ein- oder auszuschalten.

### 4. An/Ausschalter (auf der Rückseite)

- Stellen Sie den Schalter in die Position »An« und die komplette LCD-Anzeige leuchtet 3 Sekunden lang auf. Dann wechselt das Gerät zwischen Zeit-Modus und einem Summton. Nachdem die Innentemperatur gemessen wurde, wechselt das Gerät automatisch in den Funkempfangs-Modus. Der gesamte Durchlauf dauert ca. 7 Minuten, dann wechselt das Gerät in den normalen Zeit-Modus.
- Nach dem Einschalten ist es notwendig, das Gerät ca. 3 Minuten lang ins Freie zu stellen, da der Funkwecker Solarenergie speichert und der Funkempfang auf diese Weise optimal funktioniert. Wenn im Display die aktuelle Uhrzeit angezeigt wird, können Sie das Gerät wieder ins Haus stellen.
- Falls der Funkempfang erfolglos bleiben sollte, lassen Sie den Funkwecker notfalls

auch einige Stunden im Freien stehen, bis ein Funksignal empfangen und die aktuelle Uhrzeit automatisch angezeigt wird.

### 5. Funksignal-Empfang

#### • Möglichkeiten des Funkempfangs:

- a) Nach dem Einschalten wird das Funksignal automatisch empfangen.
- b) Um den Funkempfang manuell zu starten, drücken Sie die WAVE-Taste.
- c) Der Empfang des Funksignals wird täglich neu gestartet.

#### • Zeit des täglichen Funkempfangs:

Der Empfang des Funksignals wird um 1:00, 2:00 und 3:00 nachts gestartet. Falls um 3:00 Uhr noch kein Signal empfangen wurde, startet der Empfang um 4:00 Uhr erneut, bei abermaliger Erfolglosigkeit um 5:00 Uhr usw. Bei erfolgreichem Empfang des Funksignals wird der Empfang bis zum nächsten Morgen ausgeschaltet. Die Dauer eines Empfangsdurchlaufs beträgt ca. 7 Minuten.

#### • Funksignal-Symbol

- a) Wenn der Funkempfang gestartet wird, blinkt das Funksymbol.
  - b) Wenn ein Funksignal empfangen wird, blinkt das gebogene Dach des Symbols.
  - c) Wenn das Signal nur sehr schwach ist, blinkt der pyramidenartige Teil des Symbols, das gebogene Dach erlischt.
  - d) Nach erfolgreichem Empfang eines Funksignals leuchtet das ganze Symbol konstant, danach wird der Empfangsmodus verlassen.
- Während des Signalempfangs (blinkendes Satelliten-Symbol) können Sie die manuelle Zeiteinstellung nicht aktivieren. Hierzu müssen Sie zunächst durch Drücken der WAVE-Taste den Signalempfang beenden. Danach erlischt das Satelliten-Symbol und Sie können wieder auf die manuelle Zeiteinstellung zugreifen.
  - Nach Erreichen der eingestellten Alarmzeit wird der Empfang eines Funksignals automatisch gestartet.

## Lieferumfang

- 1 x Solar-Funkwecker
- 1 x wiederaufladbarer Akku (1,5 V, 1.200 mAh)

## Hinweis

Da dieses Produkt über ein Solar-Panel verfügt, sollten Sie das Gerät bei Benutzung nicht in einem dunklen Raum aufstellen.

## Warnung

Dieses Gerät gehört nicht in den Hausmüll. Bitte bringen Sie das Gerät zur Entsorgung zu einer örtlichen Wertstoffannahmestelle. Bitte kontaktieren Sie die örtlichen Behörden für weitere Informationen und Auskunft zu Öffnungszeiten von Wertstoffsammelstellen.

Diese Anweisungen sind notwendig, da Elektrogeräte gewisse gefährliche Substanzen enthalten, die schädliche Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit von Menschen und Tieren haben und daher dem Recycling zugeführt werden müssen.

## Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH  
Steinerne Furt  
86167 Augsburg

Telefon: 0180 - 53 54 327  
(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: [info@weltbild.de](mailto:info@weltbild.de)

## Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



# Weltbild

# Konformitätserklärung

gemäß dem Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG) und der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE)

## Weltbild

Hersteller / Verantwortliche Person

erklärt, dass das Produkt Type (ggf. Anlagenkonfiguration mit Angabe der Module):

## Solar Funkwecker

.....

**Telekommunikations (Tk-)  
endeinrichtung**

**Funkanlage**

Verwendungszweck

Geräteklasse

bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des § 3 und den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE) entspricht.  
Gesundheit und Sicherheit gemäß § 3 (1) 1. (Artikel 3 (1) a))

angewendete harmonisierte Normen ...

angewendete harmonisierte Normen ...

**EN 61000-6-3:2007**

**EN 61000-6-1:2007**

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen auf andere Art und Weise (hierzu verwendete Standards/Spezifikationen) ...

**Schutzanforderungen in Bezug auf die elektromagn. Verträglichkeit § 3 (1) 2, Artikel 3 (1) b))**

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen auf andere Art und Weise (hierzu verwendete Standards/Spezifikationen) ...

**Maßnahmen zur effizienten Nutzung des Funkfrequenzspektrums**

**Luftschnittstelle bei Funkanlagen gemäß § 3(2) (Artikel 3(2))**

angewendete harmonisierte Normen ...

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen auf andere Art und Weise (hierzu verwendete Standards/Schnittstellenbeschreibungen) ...

**Verlagsgruppe Weltbild**

**Steinerne Furt**

**86167 Augsburg**

**0180 - 53 54 327**

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

EN/HN .....

ETS .....

Reg TP .....

BAPT .....

**Augsburg, den 15.06.2011**

Ort, Datum



Walter Leberle/Unterschrift

**Weltbild**