

LED-Handscheinwerfer »Gun«

Art.-Nr. 52 57 743

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen auf.

1. Der An/Ausschalter auf der Rückseite hat 3 Positionen: Schalter nach oben bedeutet »24-LED-Lampe an«, Schalter in der Mitte bedeutet »4-LED-Lampe an« und Schalter nach unten bedeutet »Lampe aus«.
2. Sie können entweder den Handgriff ausklappen und den Scheinwerfer in der Hand halten oder den Standfuß ausklappen und den Scheinwerfer auf einer Unterlage abstellen.
3. Stromversorgung mit 3 x AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten). Bitte verwenden Sie keine anderen Batterien, das Gerät würde dann nicht funktionieren oder gar beschädigt werden.
4. Bitte legen Sie die Batterien mit dem + Pol nach unten in das Batteriefach ein, ansonsten funktioniert das Gerät nicht und könnte beschädigt werden.
5. Öffnen Sie niemals die Leiterplatte und lassen Sie Reparaturen stets in einer qualifizierten Fachwerkstatt durchführen. Bei unsachgemäßer Handhabung oder Missbrauch des Geräts verfallen sämtliche Garantieansprüche.
6. Dieses Gerät ist spritzwassergeschützt, darf jedoch nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.

Geräteaufbau



Maße (L x B x H):

140 x 60 x 88 mm

Funktionen

Stellen Sie den Schalter in die Mittelposition, dann leuchtet die 4-LED-Lampe.

Strom: 80 mA

Lichtstärke: 16 – 20 LM

Stellen Sie den Schalter nach oben, dann leuchtet die 24-LED-Lampe.

Strom: 400 – 500 mA

Lichtstärke: 70 LM

Weltbild

Kundenservice Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg, Telefon: 0180 - 53 54 327
E-Mail: info@weltbild.de

(14 Cent/Min. Festnetz; max. 42 Cent/Min. Mobilfunk)