

# Gartensteckdose mit Timer

Art.-Nr. 52 57 768

## BEDIENUNGSANLEITUNG

**Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.**

### Warnung

1. Diese Steckdose ist für eine Strombelastung bis zu 16 Ampere geeignet. Betreiben Sie mit dieser Steckdose keine Geräte, die mehr als 16 Ampere Strom benötigen. Achten Sie stets darauf, dass der Netzstecker des Geräts vollständig in die Steckdose eingesteckt ist.
2. Tauchen Sie dieses Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
3. Betreiben Sie dieses Produkt ausschließlich senkrecht stehend. Achten Sie darauf, dass die Steckdose sich nicht nach oben bewegt oder sich neigt.
4. Halten Sie dieses Produkt fern von Hitzequellen, wie z.B. offenes Feuer, Küchenherde oder Heizungen.
5. Betreiben Sie die Gartensteckdose nicht in sehr feuchter oder nasser Umgebung.
6. Schließen Sie an die Gartensteckdose kein Verlängerungskabel an.
7. Stecken Sie die Gartensteckdose nur in einer geerdeten Außensteckdose an, die über einen Schutzleiter verfügt.
8. Dieses Produkt nicht in Serie betreiben.
9. Dieses Produkt nicht verdeckt betreiben.

### Bedienung

1. Nehmen Sie zuerst die Gummikappe ab und suchen Sie dann nach einer geeigneten Stelle in Ihrem Garten, an der Sie die Gartensteckdose senkrecht fest in den Boden stecken können.
2. Verbinden Sie den Netzstecker der Gartensteckdose mit einer Steckdose Ihres Haushalts.
3. Nun können Sie das Elektrogerät, das Sie im Garten benötigen, an der Gartensteckdose anstecken und mit der Arbeit beginnen.

# Bedienung des Timers

## Aktuelle Zeit einstellen

Drehen Sie das Zeitrads im Uhrzeigersinn, bis die aktuelle Zeit mit dem Pfeil auf der Oberfläche des Zeitrads übereinstimmt. Die Stunden sind am Rand des Zeitrads im 24-Stunden-Format angezeigt. Jeder Abschnitt zwischen den Stunden stellt 15 Minuten dar.


## Timer einstellen

Der Timer wird an den Stellen ausgelöst, an denen Sie die schwarzen Abschnitte eindrücken. Jeder Abschnitt stellt 15 Minuten dar.


## Beispiel

- Bei Nummer 16 wird ein Abschnitt eingedrückt. Der Timer schaltet das angeschlossene Gerät um 16:00 Uhr an und um 16:15 Uhr wieder aus.
- Sie können in einer Tagesperiode (24 Stunden) bis zu 96 An/Ausschaltzeiten programmieren.
- Zum Anschalten eines Gerätes drücken Sie das jeweilige Segment mit einem Kugelschreiber, Schraubenzieher o.ä. nach innen. Wenn Sie diese Wahl aufheben wollen, ziehen Sie das Segment wieder heraus.

## Aktivieren des Timers

1. Stellen Sie den Timer wie oben beschrieben nach Ihren Anforderungen ein.
2. Stellen Sie den Schalter an der Seite des Timers in die Position »Timer-Uhr«.   
Prüfen Sie nochmals nach, ob das Zeitrads auf die aktuelle Zeit eingestellt wurde.

## Hinweis:

Wenn Sie die Gartensteckdose »ganz normal« ohne Timer betreiben möchten, stellen Sie den Schalter in die andere Position. 

## Technische Daten

**Betriebsspannung:** 230 V ~ 50 Hz

**Maximalbelastung:** 16 A, 3.600 W

**Betriebstemperatur:** - 25°C bis 55°C

**Schutzgrad:** IP44

**Genauigkeit der Uhr:** +/- 6 Minuten pro Tag



# Weltbild

**Kundenservice** Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg, Telefon: 0180 - 53 54 327  
E-Mail: [info@weltbild.de](mailto:info@weltbild.de)

(14 Cent/Min. Festnetz; max. 42 Cent/Min. Mobilfunk)