

Waffeleisen

Art.-Nr. 52 58 900

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.



Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Jede Anwendung, die von diesen Anweisungen abweicht oder unsachgemäß durchgeführt wird, führt zum Verlust der Garantie.
- Halten Sie dieses Gerät (ob es in Betrieb ist oder nicht) immer außer Reichweite von Kindern und lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Dieses Gerät ist nicht dafür geeignet, von Personen (auch Kindern) benutzt zu werden, die über eingeschränkte physische, geistige oder sensorische Fähigkeiten verfügen, oder denen es an Erfahrung und Fachwissen mangelt, außer Sie werden von einer für die Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder betreffend dieses Gerätes gründlich eingewiesen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Betreiben Sie dieses Gerät nicht mit einem externen Timer oder einer separaten Fernbedienung.
- Prüfen Sie nach, ob die für dieses Gerät vorgeschriebene Betriebsspannung mit der Netzspannung in Ihrem Haushalt übereinstimmt, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- Falls die Stromleitungen in Ihrem Haushalt nicht geerdet sind, ist es vor Inbetriebnahme dieses Geräts zwingend erforderlich, dass Sie die Stromleitungen in Ihrem Haushalt von einem qualifizierten Elektriker mit einem Schutzleiter versehen lassen.
- Dieses Gerät ist nur für den privaten Hausgebrauch geeignet und nur für den Gebrauch im Hause. Ein industrieller Einsatz dieses Geräts, unsachgemäße Handhabung oder das Nichtbeachten der Anweisungen führt zum sofortigen Verlust der Garantie.
- Betreiben Sie dieses Gerät nicht, wenn es nicht korrekt funktioniert oder beschädigt wurde. In diesem Fall bringen Sie das Gerät zur Reparatur in eine qualifizierte Fachwerkstatt.
- Eingriffe an diesem Gerät, außer Reinigung oder Wartung, dürfen niemals vom Benutzer, sondern nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Tauchen Sie Gerät, Netzkabel oder Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Lassen Sie das Netzkabel niemals in Reichweite von Kindern herabhängen.

Halten Sie dieses Gerät stets sicher entfernt von Kindern.

- Lassen Sie dieses Gerät während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt.
- Das Netzkabel ist stets fern von heißen Teilen des Geräts und von Hitzequellen zu halten und darf nicht über scharfe Kanten hängen.
- Falls das Netzkabel beschädigt sein sollte, muss es vom Hersteller oder in einer qualifizierten Fachwerkstatt ersetzt werden, um Gefahren wie z.B. Elektroschock zu vermeiden.
- Verwenden Sie für dieses Gerät nur Original Ersatzteile und Zubehör, das vom Hersteller empfohlen wurde.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, waagrechte und hitzebeständige Unterlage.
- Berühren Sie niemals die antihafbeschichteten Backplatten, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Das Gehäuse des Geräts kann während des Betriebs sehr heiß werden.
- Dieses Gerät sollte nicht in feuchter Umgebung betrieben oder gelagert werden.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen, warten oder lagern.
- Dieses Gerät wurde einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen.

Vor der Erstinbetriebnahme

- Reinigen Sie die Backplatten mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie diese sorgfältig ab.
- Streichen Sie eine dünne Ölschicht auf die Platten, schließen Sie das Gerät und stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose. Die rote + grüne Betriebsanzeige leuchten.
- Bei Erstinbetriebnahme kann es zu geringer Rauch- und Geruchsbildung kommen. Dies ist normal und verschwindet nach ein paar Minuten.

Bedienung

- Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose mit Schutzleiter (220 – 240 V ~ 50 Hz). Die Betriebsanzeigen (rot und grün) leuchten.
- Stellen Sie mit dem Thermostat die gewünschte Backtemperatur (1 – 6) ein.
- Wenn das Gerät die eingestellte Backtemperatur erreicht hat, erlischt die grüne Heizanzeige.
- Öffnen Sie das Gerät und geben Sie etwas Öl auf die Backplatten.
- Füllen Sie den Waffelteig in die Mitte der Aushöhlung der unteren Backplatte.
- Schließen Sie das Gerät sofort, indem Sie die obere Platte am Griff herunterdrücken, so dass der Teig gleichmäßig über die ganze Fläche der Platte verteilt wird.
- Halten Sie den Griff nicht fest, während das Gerät die Waffel fertig backt, da dies den Teig am Ausquellen hindert.
- Hinweis: Während der Backzeit leuchtet die grüne Heizanzeige öfters auf und erlischt wieder, da das Gerät die Backtemperatur stets konstant hält. Sie können während des Backens das Thermostat jederzeit nachregeln, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Backtemperatur nicht heiß genug ist oder zu heiß ist.
- Die Backzeit beträgt ca. 3 Minuten und kann je nach Beschaffenheit des Teigs variieren.
- In jedem Fall ist es ratsam, die Temperatur des Thermostats je nach eigenem Geschmack einzustellen. Menge und Backzeit sollte man nach ein paar Backvorgängen je nach Geschmack und Einschätzung anpassen.
- Sobald die Backzeit abgelaufen ist, entfernen Sie die Waffel mit einem Pfannenschieber aus Holz.
- Verwenden Sie keine metallenen oder scharfen Küchenwerkzeuge, dies würde die Beschichtung der Platten beschädigen.

- Wenn Sie Ihre Waffeln krosser backen wollen, erhöhen Sie die Backtemperatur oder die Backzeit.
- Ziehen Sie nach Beendigung des Backens den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Falls Teig auf einer Backplatte festgebacken ist, empfehlen wir Ihnen, diesen mit etwas Pflanzenöl aufzuweichen und nach ca. 5 Minuten zu entfernen.
- Verwenden Sie zum Reinigen niemals Stahlschwämme oder Scheuermittel.

Reinigung

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen.
- Tauchen Sie das Gerät niemals unter Wasser und halten Sie es auch nicht unter fließendes Wasser.
- Reinigen Sie das Gehäuse mit einem feuchten Schwamm und trocknen Sie es gründlich ab.
- Säubern Sie die Platten mit einem feuchten Schwamm und etwas Spülmittel.

Lagerung

- Lassen Sie das Gerät vor dem Lagern vollständig abkühlen.
- Wickeln Sie das Netzkabel um das Gerät und lagern Sie es senkrecht, um Platz zu sparen.



Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH
Steinerne Furt
86167 Augsburg
Telefon: 0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: info@weltbild.de

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Weltbild

EG-Konformitätserklärung

Für folgendes Erzeugnis

Bezeichnung

Waffeleisen

wird bestätigt, dass es den Schutzanforderungen entspricht, die in der Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2004/108/EG festgelegt sind.

Diese Erklärung gilt für alle identischen Exemplare des Erzeugnisses, die nach den beigefügten Entwicklungs-, Konstruktions- und Fertigungszeichnungen und Beschreibungen, die Bestandteil dieser Erklärung sind, hergestellt werden.

Zur Beurteilung des Erzeugnisses hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit wurden folgende einschlägige harmonisierte europäische Normen herangezogen, deren Fundstellen im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft veröffentlicht wurden:

EN55014-1:2006

EN55014-2:1997+A1:2001

EN61000-3-2:2006

EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005

Diese Erklärung wird verantwortlich für folgenden Hersteller/Importeur abgegeben:

Unternehmensbezeichnung: Verlagsgruppe Weltbild
Anschrift: Steinerne Furt 70, 86167 Augsburg
Telefon: 0180 - 53 54 327
Name des Unterzeichners: Walter Leberle
Stellung im Unternehmen: Qualitätssicherung

Augsburg

Ort

29.07.2011

Datum



rechtsverbindliche Unterschrift

Weltbild