

Weltbild



BEDIENUNGSANLEITUNG

Projektionswecker »Sky«




Art.-Nr. 52 59 809

Bitte lesen sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Eigenschaften

- **Messbereich Temperatur:** 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122 °F)
- **Messbereich Luftfeuchtigkeit:** 20% ~ 99%
- **Auflösung:** 1°C
- **Anzeige:** MIN/MAX-Temperatur und -Luftfeuchtigkeit
- **Kalenderanzeige Jahr:** 2001 – 2099
- **Stromversorgung:** Netzteil 4,5 V (im Lieferumfang enthalten) und/oder 2 x AAA-Batterien (nicht enthalten)

Anzeige Komfort-Raumklima

				
	Trocken	Komfort	Nass	kein Symbol
Temperatur	jede	20°C – 25°C	jede	außerhalb 20°C – 25°C
Luftfeuchtigkeit	< 40%	40% - 70%	> 70%	40% - 70%

Wettervorhersage

Das Wetter basiert bei diesem Gerät auf der Temperatur- und Luftfeuchtigkeitstabelle, um die Wettervorhersage für die nächsten 12 Stunden zu bestimmen. Dies sollte nur als ungefähre Vorhersage gesehen werden und als witziger Zusatz zur Anzeige der Uhrzeit, da die Wettervorhersage auf Raumtemperatur und -luftfeuchtigkeit und deren Beeinflussung, wie z.B. durch Klimaanlage oder Zentralheizung basiert, was zu einer Beeinträchtigung der Genauigkeit führt.

Es werden 4 verschiedene Wettersymbole angezeigt:

sonnig



leicht bewölkt



wolkig



regnerisch



Bedienung

- Drücken Sie die **MODE-Taste** einmal, um die Alarm-Zeit anzuzeigen.
- Drücken Sie die **MODE-Taste** noch einmal, um den Kalender anzuzeigen.

Zeit einstellen

- Halten Sie die **MODE-Taste** 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Einstellmodus der Zeit zu gelangen.
- Die Stunden-Ziffern blinken und können durch Drücken der **UP-** oder **DOWN-Taste** verändert werden, um die aktuelle Stunde einzustellen.
- Drücken Sie nochmals die **MODE-Taste**.
- Die Minuten-Ziffern blinken und können durch Drücken der **UP-** oder **DOWN-Taste** verändert werden, um die aktuelle Minute einzustellen.

Alarm einstellen

- Drücken Sie die **MODE-Taste**, um die Alarm-Zeit anzuzeigen.
- Halten Sie die **MODE-Taste** 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Einstellmodus des Alarms zu gelangen.
- Die Stunden-Ziffern blinken und können durch Drücken der **UP-** oder **DOWN-Taste** verändert werden, um die Alarm-Stunde einzustellen.
- Drücken Sie nochmals die **MODE-Taste**.
- Die Minuten-Ziffern blinken und können durch Drücken der **UP-** oder **DOWN-Taste** verändert werden, um die Alarm-Minute einzustellen.

Kalender einstellen

- Drücken Sie die **MODE-Taste** zweimal, um den Kalender anzuzeigen.
- Halten Sie die **MODE-Taste** 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Einstellmodus des Kalenders zu gelangen.
- Die Jahres-Ziffern blinken und können durch Drücken der **UP-** oder **DOWN-Taste** verändert werden, um das aktuelle Jahr einzustellen.
- Drücken Sie nochmals die **MODE-Taste**.
- Die Monats-Ziffern blinken und können durch Drücken der **UP-** oder **DOWN-Taste** verändert werden, um den aktuellen Monat einzustellen.
- Drücken Sie nochmals die **MODE-Taste**.
- Die Tages-Ziffern blinken und können durch Drücken der **UP-** oder **DOWN-Taste** verändert werden, um den aktuellen Tag einzustellen.

Alarm ein/ausschalten

Zum Ein- oder Ausschalten des Alarms drücken Sie die **UP-Taste**.

Maximum / Minimum

- Zur Anzeige der maximalen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmessung drücken Sie die **MAX/MIN-Taste**.
- Zur Anzeige der minimalen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmessung drücken Sie nochmals die **MAX/MIN-Taste**.

12/24-Stunden-Format

Halten Sie im Zeitmodus die **UP-Taste** 3 Sekunden lang gedrückt, um zwischen der Anzeige im 12- oder 24-Stunden-Format umzuschalten.

Format der Temperaturanzeige

Drücken Sie die **DOWN-Taste**, um zwischen der Temperaturanzeige in °Celsius und °Fahrenheit umzuschalten.

Snooze, Hintergrundbeleuchtung und Projektor

- Drücken Sie während des Alarms die **SNZ-Taste**, um den Snooze-Modus (Schlummern) zu aktivieren.
- Drücken Sie die **LIGHT-Taste**, dann leuchtet die Hintergrundbeleuchtung des Displays 5 Sekunden lang und der Projektor wird ebenfalls aktiviert. Die aktuelle Zeit und das Wetter-Symbol werden dann 5 Sekunden lang an die gegenüber liegende Wand in einem dunklen Raum projiziert.
- Wenn der Projektionswecker mit 4,5 V Netzteil betrieben wird, ist der Projektor immer aktiviert.
- Der Projektor-Arm ist schwenkbar, Sie können die Projektion an einer passenden Wand oder Decke einstellen. Stellen Sie die Schärfe der Projektion mit dem Focus-Rad ein.

Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH
Steinerne Furt
86167 Augsburg
Telefon: 0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: info@weltbild.de

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Weltbild