

Fotowürfel »Magic Turn«

Art.-Nr. 52 59 833

BEDIENUNGSANLEITUNG

Einlegen der Batterie:

Bitte achten Sie auf der Unterseite des Würfels (neben 2 Schrauben in der Nähe des Drehtellers) auf die klein angezeigten Batteriesymbole.

Bitte entfernen Sie das darüber liegende Bild und legen Sie eine AA-Batterie ein.



Danach können Sie Ihr Bild wieder einlegen. Sobald Sie den Würfel auf den Drehteller stellen, beginnt der Würfel sich zu drehen.

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelplatz für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Weltbild

Kundenservice Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg, Telefon: 0180 - 53 54 327
E-Mail: info@weltbild.de

(14 Cent/Min. Festnetz; max. 42 Cent/Min. Mobilfunk)