

Fugenkratzer mit Teleskopstiel

Art.-Nr. 52 59 988

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Lieferumfang

- 1 x Unkrautschneider, 30,5 cm lang
- 1 x Drahtbürste, 32,5 cm lang
- 1 x Aluminium-Teleskopstiel, 49 – 98 cm lang



Verwendung

Dieses Set ist geeignet zum Entfernen von Moos, Unkraut, Gras und Schmutz aus den Zwischenräumen von Pflaster- oder Klinkersteinen auf Terrassen und Gehwegen. Die Aufsätze können sowohl mit oder ohne Stiel verwendet werden.

- Unkrautschneider: Der hakenförmige Schnittkopf ist ideal, um Wurzeln, Gras, Moos und Unkraut zwischen Pflastersteinen aufzuwühlen und abzuschneiden.
- Drahtbürste: Mit dieser federförmigen Bürste können Sie ganz einfach Schmutz und Wurzeln an Stellen ausfegen, an denen sich Unkraut festgesetzt hat. Ideal für breitere Fugen.
- Aluminium-Teleskopstiel (Länge des Teleskopstiels kann von 49 bis 98 cm nach Belieben eingestellt werden): Dieser Teleskopstiel kann ganz einfach auf den Unkrautschneider oder die Drahtbürste aufgesteckt werden. Mühevolleres Bücken ist somit beim Unkraut jäten nicht mehr nötig.

Teleskopstiel montieren

1. Schrauben Sie die Abdeckkappe von Unkrautschneider oder Drahtbürste ab.
2. Stecken Sie Unkrautschneider oder Bürste auf den Teleskopstiel auf und schrauben Sie diese fest.
3. Stellen Sie die Länge des Teleskopstiels nach Belieben ein.



Weltbild

Kundenservice Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg, Telefon: 0180 - 53 54 327
E-Mail: info@weltbild.de

(14 Cent/Min. Festnetz; max. 42 Cent/Min. Mobilfunk)