

# Abflammgerät mit Schlauch

Art.-Nr. 52 60 013

## BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

### Sicherheitsanweisungen

Beachten Sie beim Benutzen dieses Geräts stets die weiter unten aufgeführten Sicherheitshinweise.

### Vorbereitungen

#### Zusammenbau des Geräts:

- Schrauben Sie den Brenner an das Ende des Verlängerungsrohrs und ziehen Sie es mit einem Ringschlüssel fest.
- Verbinden Sie ein Ende des flexiblen Schlauchs mit dem Handgriff und das andere Ende mit dem Druckregler.

#### Verbindung mit der Gasflasche:

- Stellen Sie sicher, dass das Ventil der Gasflasche geschlossen ist.
- Ersetzen Sie die Dichtung, falls diese beschädigt oder entfernt sein sollte.
- Schließen Sie das vorher zusammengebaute Gerät am Ventil der Gasflasche an und ziehen Sie die Mutter am Regler mit einem Schraubenschlüssel fest.
- Prüfen Sie die Dichtung.

#### Auseinanderbauen des Geräts:

- Stellen Sie sicher, dass das Ventil der Gasflasche geschlossen ist.
- Schließen Sie den Knopf am Handgriff.
- Trennen Sie den Regler vom Ventil der Gasflasche, indem Sie die Mutter mit einem Schraubenschlüssel aufschrauben.

## Vorsichtsmaßnahmen:

- Das Zusammenbauen und Auseinanderbauen des Geräts muss stets in gut durchlüfteter Umgebung vorgenommen werden, vorzugsweise im Freien und fern von brennbaren Stoffen, glühenden Hitzequellen (z.B. offenes Feuer, brennende Zigaretten, Heizkörpern usw.) und weit entfernt von Personen und Tieren.
- Betreiben Sie dieses Gerät niemals, wenn die Dichtung beschädigt oder nicht eingesetzt ist.

## Bedienung

### Anzünden:

- Drehen Sie den Ventilknopf der Gasflasche gegen den Uhrzeigersinn.
- Drehen Sie den Einstellknopf am Handgriff leicht gegen den Uhrzeigersinn.
- Entzünden Sie nun sofort das Gas nahe am Brenner mit einem Zündholz oder Feuerzeug.

### Regulierung:

- Stellen Sie den Gassparhebel vorsichtig ein, bis die maximale Brennkraft erreicht ist.

### Auslöschen:

- Schließen Sie das Ventil der Gasflasche, indem Sie den Knopf im Uhrzeigersinn zudrehen. Lassen Sie die Flamme ausgehen.
- Schließen Sie den Einstellknopf des Handgriffs, indem Sie diesen im Uhrzeigersinn drehen.

## Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät darf nur in gut belüfteter Umgebung betrieben werden, fern von brennbaren Materialien oder Substanzen. Feuergefahr!
- Es ist sehr gefährlich, ein beschädigtes oder nicht korrekt funktionierendes Gerät zu benutzen.
- Falls die Gaszufuhr nicht korrekt funktioniert, prüfen Sie bitte zuerst nach, ob sich noch Gas in der Gasflasche befindet. Falls ja, kann das Problem eventuell behoben werden, indem Sie das Einspritzventil säubern.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es entzündet ist.
- Stellen Sie die Spitze des Geräts (den Brenner) niemals auf den Boden, wenn die Flamme entzündet ist (halten Sie mit der Flamme stets mindestens 10 cm Abstand zu Gegenständen).
- Halten Sie die Spitze des Geräts (den Brenner) immer zum Boden gerichtet (maximal 45°), weg von Personen und Tieren.
- Ersetzen Sie den flexiblen Schlauch sofort, falls dieser Abschürfungen, Abnutzung oder andere Schäden aufweist.

- Vermeiden Sie es, den Schlauch zu verdrehen oder zu überhitzen.
- Teile des Geräts können während des Betriebs extrem heiß werden. Nachdem Sie das Gerät ausgeschaltet haben, lassen Sie es gründlich abkühlen, bevor Sie es wegstellen.
- Achtung! Nachdem Sie das Gerät ausgestellt haben, kann etwas Gas im Verlängerungsrohr zurück bleiben und daher kann die Flamme noch eine Weile weiterbrennen.

## **Lagerung**

- Trennen Sie das Gerät von der Gasflasche.
- Lagern Sie das Gerät und die Gasflasche an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.

## **Vorsichtsmaßnahmen:**

- Schützen Sie die Gasflasche stets vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Setzen Sie Gerät und Gasflasche niemals Temperaturen von mehr als 50°C aus.
- Halten Sie das Gerät stets außer Reichweite von Kindern.

## **Wartung**

- Führen Sie keine anderen Wartungsmaßnahmen oder Reparaturen aus, als die hier beschriebenen.
- Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile und -Zubehör.
- Falls Fehlfunktionen bestehen, die nicht durch die in dieser Anleitung beschriebenen Anweisungen behoben werden können, bringen Sie das Gerät zur Reparatur bitte in eine qualifizierte Fachwerkstatt.

## Gas tritt aus:

Falls Gas aus dem Gerät austritt (Gasgeruch im Raum), schließen Sie das Ventil der Gasflasche und den Einstellknopf am Handgriff. Bringen Sie das Gerät sofort ins Freie, an einen gut durchlüfteten Ort, weit entfernt von brennbaren Zündquellen. Dann können Sie die Dichtung prüfen.

### Dichtung prüfen:

- Prüfen Sie die Dichtung des Geräts nur im Freien. Benutzen Sie kein Feuer, sondern benutzen Sie ausschließlich spezielle Ortungsmittel oder Seifenwasser.
- Sprühen Sie das Ortungsmittel auf die zu prüfende Fläche.
- Das Gasleck kann durch Blasen oder Schaumbildung geortet werden.

### Dichtung auswechseln:

- Entnehmen Sie die abgenutzte Dichtung aus der Halterung.
- Legen Sie die neue Dichtung in die Halterung ein, indem Sie die Kanten mit einem flachen Schraubenzieher herunterdrücken. Achten Sie dabei darauf, die Dichtung nicht zu beschädigen.

### Einspritzventil säubern:

- Schrauben Sie das Einspritzventil von dessen Halterung mit einem 7 mm Schraubenschlüssel ab.
- Säubern Sie das Einspritzventil und schrauben Sie es wieder fest.
- Prüfen Sie danach noch die Dichtung.

### Sicherheitsmaßregeln:

- Verwenden Sie keine Nadeln oder Stecknadeln zum Säubern des Einspritzventils, da jede Beschädigung am Gerät gefährliche Auswirkungen nach sich ziehen kann.
- Falls die Verstopfung nicht beseitigt werden kann, ersetzen Sie bitte das Einspritzventil.

