

**Weltbild**



## **BEDIENUNGSANLEITUNG**

Funkwanduhr »Orchidee«

Art.-Nr. 52 60 062

## Liebe Kundin, lieber Kunde!

Herzlichen Glückwunsch! Mit diesem Artikel haben Sie ein vielseitiges Produkt erworben: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung genau durch. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Produkt.

**Ihr Ideenshop Team**

## Ausgangsposition

Legen Sie 1 AA-Batterie in das Batteriefach ein. Der Sekundenzeiger dreht sich auf die 12:00 Uhr-Position, danach drehen sich Minuten- und Stundenzeiger ebenfalls auf die 12:00 Uhr-Position. Die Ausgangsposition ist nun erreicht. (Falls sich der Sekundenzeiger zwischen 11:55 - 12:00 zu bewegen beginnt, läuft er eine volle Umdrehung weiter und stoppt dann an der 12:00 Uhr Position. Falls der Minutenzeiger sich zwischen 11:55 und 12:00 zu bewegen beginnt, läuft er eine volle Umdrehung weiter und stoppt dann an der 12:00 Uhr-Position). Dann beginnt die Funk-Wanduhr automatisch damit, nach dem Zeit-Funksignal zu suchen, dies dauert etwa 3 bis 10 Minuten. Wenn die Suche erfolgreich war, stellen sich die Zeiger in die korrekte Zeitanzeige und die Uhr läuft normal weiter. Falls kein Funksignal gefunden wurde, wechselt die Uhr in den normalen Uhr-Modus und läuft ungenau. Doch zu jeder vollen Stunde wird das Funksignal wieder automatisch gesucht. Wenn nach 14 Wiederholungen die Suche nach einem Zeit-Funksignal erfolglos bleibt, wird diese Funktion abgebrochen.

## Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH  
Steinerne Furt  
86167 Augsburg  
Telefon: 0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: [info@weltbild.de](mailto:info@weltbild.de)

# Weltbild

## Manuelle Einstellung

Halten Sie im normalen Uhr-Modus die M.SET-Taste 3 Sekunden lang gedrückt und gehen Sie ins manuelle Einstellmenü, jetzt können Sie die Zeit von Hand einstellen. Bei jedem Drücken der Taste wird der Minutenzeiger um eine Minute weitergestellt. Wenn Sie innerhalb von 7 Sekunden keine Taste drücken, wird die Funktion beendet.

## Funkempfang

Halten Sie im normalen Uhr-Modus die REC-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, dann drehen sich alle Zeiger in die Ausgangsposition (12:00 Uhr) und die Suche nach dem Zeit-Funksignal wird erzwungen. Falls nicht, läuft die Uhr im normalen Modus weiter, gemäß der abgespeicherten Zeit.

## Reset

Wenn Sie mit einem spitzen Gegenstand (z.B. mit einem Kugelschreiber) die Taste in der Vertiefung links oben auf der Rückseite der Uhr drücken, drehen sich alle Zeiger in die Ausgangsposition (12:00 Uhr). Die intern gespeicherte Zeit wird gelöscht und die Uhr beginnt automatisch mit der Suche nach einem Funksignal.

## Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



FUNKGESTEUERT

