

Elektrische Kaffeemühle

Art.-Nr. 52 60 104

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Technische Daten

Betriebsspannung: 220 – 240 V ~ 50 Hz

Leistung: 100 W

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.
2. Lassen Sie dieses Gerät während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt.
3. Dieses Produkt ist nicht für die Benutzung durch Kinder geeignet. Kinder sollten jederzeit beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit diesem Gerät spielen.
4. Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb im Freien geeignet.
5. Benutzen Sie dieses Gerät niemals für einen anderen als den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck. Dieses Gerät ist nur für den Betrieb im Hause geeignet.
6. Benutzen Sie dieses Gerät immer auf einer flachen, ebenen, stabilen Unterlage.
7. Lassen Sie das Netzkabel niemals über die Kante eines Tisches oder einer Arbeitsplatte hängen oder heiße Oberflächen berühren.
8. Schalten Sie das Gerät immer zuerst aus und ziehen den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen oder lagern.
9. Bitte reinigen Sie regelmäßig die obere Abdeckung dieses Geräts. Tauchen Sie niemals Motor, Netzkabel und Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten und spülen Sie diese Teile auch nicht unter fließendem Wasser ab.
10. Wischen Sie das Gerät zum Säubern mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder ätzende Lösungen, um dieses Gerät zu reinigen.
11. Entnehmen Sie den Kaffee niemals mit der Hand, um Verletzungen zu vermeiden.
12. Schalten Sie das Gerät niemals ein, wenn der Behälter leer ist. Betreiben Sie das Gerät niemals länger als 40 Sekunden, um eine Überhitzung des Motors zu vermeiden. Lassen Sie den Motor nach jedem Mahlvorgang 10 bis 15 Minuten abkühlen.

13. Nehmen Sie dieses Gerät niemals in Betrieb, wenn Netzkabel oder Netzstecker beschädigt sein sollten, das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, es fallen gelassen oder beschädigt wurde. Geben Sie in diesem Fall das Gerät in eine qualifizierte Fachwerkstatt zur Reparatur und Wartung.
14. Falls das Netzkabel beschädigt sein sollte, muss es vom Hersteller oder in einer qualifizierten Fachwerkstatt ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
15. Dieses Gerät ist nicht dafür geeignet, von Personen (auch Kindern) benutzt zu werden, die über eingeschränkte physische, geistige oder sensorische Fähigkeiten verfügen, oder denen es an Erfahrung und Fachwissen mangelt, außer Sie werden von einer für die Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder betreffend dieses Gerätes gründlich eingewiesen.
16. Seien Sie äußerst achtsam und vorsichtig beim Umgang mit den Mahlmessern und besonders dann, wenn Sie die Messer aus dem Gerät entnehmen oder den Mahlbehälter beim Reinigen entnehmen.

Bedienung

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, wischen Sie den Kaffeebohnen-Behälter, die Messer und die obere Abdeckung mit einem trockenen Tuch ab. Der Netzstecker muss eingesteckt sein!

1. Öffnen Sie den Deckel.
2. Befüllen Sie nun die obere Abdeckung mit Speisen (Kaffeebohnen, Sesamkerne, Erdnüsse o.ä.).

Hinweis: Die obere Abdeckung fasst etwa 60 g. Bitte überfüllen Sie den Behälter nicht.

3. Füllen Sie nun den Inhalt der oberen Abdeckung in den Mahlbehälter um und schließen Sie die Abdeckung.

4. Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose und schalten Sie das Gerät ein.

Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass die obere Abdeckung fest geschlossen ist, um Gefahren und Verletzungen zu vermeiden.

5. Die Menge für eine normale Tasse Kaffee wird etwa 10 Sekunden lang gemahlen. Sie können die Mahl-Zeit natürlich ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack variieren. Bitte mahlen Sie den Kaffee, indem Sie das Gerät immer kurz ein- und wieder ausschalten. Schütteln Sie die Bohnen nach jedem Ausschalten kurz, dann fahren Sie wieder fort. Die Mahl-Zeit sollte nicht länger als 40 Sekunden betragen, um ein Überhitzen des Motors zu vermeiden.
6. Wenn Sie das Kaffeepulver auf den von Ihnen gewünschten Feinheitsgrad gemahlen haben, entnehmen Sie das Pulver und geben es in Ihre Kaffeemaschine zum Kochen. Um so wenig Aroma wie möglich zu verlieren, mahlen Sie die Kaffeebohnen am Besten immer erst kurz bevor Sie den Kaffee zubereiten.

Hinweis: Nehmen Sie den Deckel erst ab, wenn die Messer vollständig zum Stillstand gekommen sind.

Mahl-Zeiten für verschiedene Speisen

Speisename	Max. Mahlgewicht	Mahl-Zeit
Sesamkörner	ca. 70 g	ca. 30 Sek.
Erdnüsse	ca. 70 g	ca. 10 Sek.
Mungbohnen	ca. 100 g	ca. 20 Sek.
Getrockneter Fisch	ca. 25 g	ca. 20 Sek.

Die oben angegebenen Mahl-Zeiten sind nur geschätzte Empfehlungen, Sie können die Zeiten natürlich je nach Geschmack variieren.

Da Sesamkörner und Erdnüsse Öl enthalten, dürfen diese auf keinen Fall zu lange gemahlen werden, da ansonsten die gemahlene Körner an den Messern kleben bleiben können und der Motor dann leer läuft und zu stark erhitzt.

Reinigung und Wartung

Es wird empfohlen, vor dem Reinigen den gesamten Kaffee aus dem Gerät zu entnehmen. Reinigen sie die Kaffeemühle nach jedem Benutzen.

1. Ziehen Sie zuerst den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
2. Nehmen Sie den Deckel ab und spülen Sie diesen unter laufendem Wasser ab. Danach bitte vollständig austrocknen.
3. Wischen Sie den Mahlbehälter mit einem feuchten Tuch aus und trocknen Sie diesen vollständig aus. Tauchen Sie die Kaffeemühle zum Reinigen niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
4. Zum Säubern des äußeren Gehäuses nehmen Sie ein feuchtes Tuch und etwas mildes Spülmittel, um Schmutz und Fett zu entfernen. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder andere ätzende Lösungen zum Reinigen der Kaffeemühle, da diese das Gerät und dessen Gehäuse beschädigen und dessen Wirkungsweise beeinträchtigen würden.
5. Die Mahlmesser sind ab Werk bereits geschmiert, geben Sie niemals zusätzliches Schmieröl in das Getriebe.

Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH
Steinerne Furt
86167 Augsburg
Telefon: 0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: info@weltbild.de

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Weltbild

EG-Konformitätserklärung

Für folgendes Erzeugnis

Bezeichnung

Elektrische Kaffeemühle

wird bestätigt, dass es den Schutzanforderungen entspricht, die in der Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2004/108/EG festgelegt sind.

Diese Erklärung gilt für alle identischen Exemplare des Erzeugnisses, die nach den beigefügten Entwicklungs-, Konstruktions- und Fertigungszeichnungen und Beschreibungen, die Bestandteil dieser Erklärung sind, hergestellt werden.

Zur Beurteilung des Erzeugnisses hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit wurden folgende einschlägige harmonisierte europäische Normen herangezogen, deren Fundstellen im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft veröffentlicht wurden:

EN 55014-1:2006+A1:2009
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2008

Diese Erklärung wird verantwortlich für folgenden Hersteller/Importeur abgegeben:

Unternehmensbezeichnung: Verlagsgruppe Weltbild
Anschrift: Steinerne Furt 70, 86167 Augsburg
Telefon: 0180 - 53 54 327
Name des Unterzeichners: Walter Leberle
Stellung im Unternehmen: Qualitätssicherung

Augsburg
Ort

06.10.2011
Datum



rechtsverbindliche Unterschrift

Weltbild