

Damenuhr »Vario«

Art.-Nr. 52 61 987

BEDIENUNGSANLEITUNG

Wechseln des Armbandes und des Außenringes:

1. Lösen Sie den Außenring auf der Oberseite des Uhrgehäuses durch vorsichtiges Drehen gegen den Uhrzeigersinn.
2. Nun können Sie beide Teile des Armbandes herausnehmen und beliebig gegen eines der mitgelieferten Wechselarmbänder tauschen.
3. Ein beliebiger Außenring kann durch vorsichtiges Drehen im Uhrzeigersinn angebracht werden.
Dadurch wird auch das Armband fixiert.



Weltbild

Kundenservice Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg, Telefon: 0180 - 53 54 327
E-Mail: info@weltbild.de

(14 Cent/Min. Festnetz; max. 42 Cent/Min. Mobilfunk)