

Weltbild



BEDIENUNGSANLEITUNG

**Ionon-Föhn
Art.-Nr. 52 62 373**

Technische Daten

Netz: 220 V ~ 50 Hz

Leistung: 2.200 Watt

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie dieses Gerät benutzen. Gehen Sie mit diesem Gerät sorgfältig um, um Beschädigungen zu vermeiden, die zu ernsthaften Verletzungen führen können.

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Achten Sie darauf, dass Ihre Haushaltsspannung (Netzspannung) mit der in dieser Anleitung angegebenen Netzspannung übereinstimmt.
2. Verdecken Sie beim Benutzen dieses Gerätes nicht die Lüftungsschlitze.
3. Dieses Gerät verfügt über einen Überhitzungs-Schutzschalter. Wenn beim Benutzen der Lufteinzug oder Luftausgang blockiert sein sollte, wird die Erhitzungseinheit abgeschaltet und das Gerät gibt nur kalte Luft ab. Bitte schalten Sie dann den Ein-/Aus-schalter auf „OFF“ und schalten Sie das Gerät nach ca. 5 Minuten wieder ein.
4. Benutzen Sie dieses Gerät niemals länger als 30 Minuten, um Überhitzung zu vermeiden. Lassen Sie es bei längerem Benutzen immer wieder abkühlen.
5. Seien Sie beim Benutzen stets achtsam und halten Sie das Gerät stets in sicherer Entfernung, um Hitzeschäden an den Haaren zu vermeiden. Achten Sie auf die richtige Luftwärme-Einstellung.
6. Ziehen Sie bei Reinigungsarbeiten oder Lagerung stets den Netzstecker aus der Steckdose. Ziehen Sie stets am Stecker, nicht am Kabel.
7. Dieses Gerät wurde nur für den Gebrauch im Haus konzipiert, nicht für die Benutzung im Freien.

8. Benutzen Sie das Gerät nicht mehr, wenn Kabel, Netzstecker oder das Gerät selbst beschädigt wurden.

9. Lassen Sie das Kabel nicht von Tisch oder Schrank herunterhängen.

10. Meiden Sie den Kontakt des Kabels mit heißen Gegenständen, wie. z.B. Kamin oder Ofen.

11. Bei Beschädigungen muss das Gerät in einer qualifizierten Fachwerkstatt repariert werden. Bei Verwendung von unzulässigen, nicht vom Hersteller empfohlenen Ersatzteilen besteht die Gefahr von Feuer, Elektroschock oder anderen schweren Unfällen.

Bedienung

Nachdem Sie Ihr Haar gewaschen haben, stecken Sie das Gerät an einer Netzsteckdose ein und schalten es am An-/Aus-schalter ein.

Schalter



Luftschalter:

OFF = Aus

LOW = Geringe Geschwindigkeit

HIGH = Hohe Geschwindigkeit

Hitzeschalter:

COOL = Geringe Temperatur

WARM = Mittlere Temperatur

HOT = Hohe Temperatur

Reinigung

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Reinigen Sie dieses Gerät mit einem trockenen Tuch oder Schwamm und halten Sie es von Wasser und Feuchtigkeit fern.
3. Tauchen Sie dieses Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und waschen Sie das Gerät auch nicht unter laufendem Wasserhahn.
4. Lassen Sie das Gerät vor dem Reinigen oder Lagern abkühlen.

Warnung: Zur Minderung des Risikos auf Verbrennungen, Elektroschock, Feuer oder Verletzungen an Personen.

1. Kinder und andere Personen, die nicht über das Wissen oder die Erfahrung für den Gebrauch dieses Elektrogerätes verfügen, oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, dürfen zur eigenen Sicherheit dieses Produkt nicht ohne Aufsicht und Einweisung von einer verantwortlichen Person benutzen. Kinder müssen immer beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit diesem Gerät spielen.

2. Wenn das Netzkabel beschädigt wird, muss es vom Hersteller oder in einer qualifizierten Fachwerkstatt ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
3. Wenn Sie dieses Gerät im Bad benutzen, stecken Sie es nach dem Gebrauch bitte aus, da die Nähe des Wassers eine stete Gefahr darstellt, selbst wenn das Gerät ausgeschaltet wird.

Für zusätzlichen Schutz ist die Verwendung eines Fehlerstrom-Schutzschalters (FI) für den Stromkreis in Bädern zu empfehlen. Lassen Sie sich hierzu in einem Elektro-Fachgeschäft beraten.

Warnung: Verwenden Sie dieses Gerät niemals in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Wasserträgern.

Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH
Steinerne Furt
86167 Augsburg

Telefon: 0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: info@weltbild.de

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



EG-Konformitätserklärung

Für folgendes Erzeugnis

Bezeichnung: Profi-Föhn mit Ionen-Technologie

wird bestätigt, dass es den Schutzanforderungen entspricht, die in der Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2004/108/EG festgelegt sind.

Diese Erklärung gilt für alle identischen Exemplare des Erzeugnisses, die nach den beigefügten Entwicklungs-, Konstruktions- und Fertigungszeichnungen und Beschreibungen, die Bestandteil dieser Erklärung sind, hergestellt werden.

Zur Beurteilung des Erzeugnisses hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit wurden folgende einschlägige harmonisierte europäische Normen herangezogen, deren Fundstellen im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft veröffentlicht wurden:

Normen: EN 55014-1:2006
EN 55014-2:1997/+A1:2001
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3(1995)/+A1:2001/+A2:2005
EMC directive (2004/108/EC)

Diese Erklärung wird verantwortlich für folgenden Hersteller/Importeur abgegeben:

Unternehmensbezeichnung: Verlagsgruppe Weltbild

Anschrift: Steinerne Furt 70, 86167 Augsburg

Telefon: 0180 - 53 54 327 (14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

Name des Unterzeichners: Walter Leberle

Stellung im Unternehmen: Qualitätssicherung

Augsburg
Ort

21.06.2010
Datum



rechtsverbindliche Unterschrift