

Fußball-Uhr

Art.-Nr. 54 84 357

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

- a) Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie die Batterien wie in der Abbildung gezeigt ein. Bitte achten Sie dabei auf die korrekte +/- Polarität.
- b) Zum Einstellen der Zeit drehen Sie am Stunden/Minuten-Regler.
- c) Zum Einstellen des Alarms drehen Sie den Alarm-Einstellregler gegen den Uhrzeigersinn. Wenn Sie die gewünschte Alarmzeit eingestellt haben, drücken Sie den Alarm-Ein/Ausschalter nach oben.
- d) Zum Ausschalten des Alarms drücken Sie den Alarm-Ein/Ausschalter wieder nach unten.
- e) Nach ca. 1 Jahr Betriebsdauer beginnt die Genauigkeit der Uhr nachzulassen. Wenn die Ungenauigkeit zu groß wird, müssen Sie die Batterien austauschen.
- f) Wenn Sie die Uhr über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, nehmen Sie bitte die Batterien aus dem Batteriefach.



Weltbild

Kundenservice Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg, Telefon: 0180 - 53 54 327
E-Mail: info@weltbild.de

(14 Cent/Min. Festnetz; max. 42 Cent/Min. Mobilfunk)