

Funkwecker »Blue«

Art.-Nr. 54 85 438

BEDIENUNGSANLEITUNG



Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Uhr starten

Nach dem Einlegen der Batterien fängt das Funk-Symbol im Display an zu blinken und das Gerät beginnt sofort damit, nach einem Funksignal zu suchen. Die Uhr sollte nach 3 – 5 Minuten ein Signal empfangen und sich

korrekt eingestellt haben. Während der Signalsuche sind sämtliche Uhr-Tasten und die Hintergrund-Beleuchtung inaktiv. Zum Beenden drücken Sie die **DOWN-Taste**. Wenn Sie später nochmals die **DOWN-Taste** gedrückt halten, beginnt das Gerät von neuem mit der Signalsuche. Falls nach 5 Minuten noch kein Funksignal empfangen wurde, können Sie die Uhrzeit auch von Hand (manuell) einstellen. Falls die Uhr manuell eingestellt wurde, versucht sie trotzdem zu jeder vollen Stunde, ein Funksignal zu empfangen und stellt sich bei erfolgreichem Empfang automatisch auf die exakte Uhrzeit ein.

Weltbild

Sommerzeit

(Sparmodus bei Tageslicht)

In Gegenden mit genug Funkempfang stellt sich das Gerät zur gegebenen Zeit automatisch in den Tageslicht-Sparmodus um. Im Display wird während der Tageslicht-Sparmodus-Zeit das S-Symbol angezeigt.

Manuelle Zeiteinstellung

- Halten Sie die **MODE-Taste** 2 Sekunden lang gedrückt. Nun können Sie die Zeit manuell einstellen. Das Display blinkt nun. Durch jeweiliges Drücken der **MODE-Taste** können Sie die Anzeige in folgender Reihenfolge ändern:

Zeitzone – Stunden – Minuten – Jahr – Monat – Datum – Sprache Wochentag – Einstellungen beenden.

- Im Display blinkt nun die Zeitzone. Drücken Sie die **UP- oder DOWN-Taste**, um die Zeitzone einzustellen.
- Drücken Sie die **MODE -Taste**, dann blinken die Stunden. Drücken Sie die **UP- oder DOWN-Taste**, um die aktuelle Stunde einzustellen.
- Drücken Sie die **MODE -Taste**, dann blinken die Minuten. Drücken Sie die **UP- oder DOWN-Taste**, um die aktuelle Minute einzustellen.
- Drücken Sie die **MODE -Taste**, dann blinkt das Jahr. Drücken Sie die **UP- oder DOWN-Taste**, um das aktuelle Jahr einzustellen.
- Drücken Sie die **MODE -Taste**, dann blinkt der Monat. Drücken Sie die **UP- oder DOWN-Taste**, um den aktuellen Monat einzustellen.
- Drücken Sie die **MODE -Taste**, dann blinkt das Datum. Drücken Sie die **UP- oder DOWN-Taste**, um das aktuelle Datum einzustellen.
- Drücken Sie die **MODE -Taste**, dann blinkt die Sprache der Wochentage. Drücken Sie die **UP- oder DOWN-Taste**, um die gewünschte Sprache der Wochentage einzustellen.

- Zum Verlassen des Einstellmodus drücken Sie nun nochmals die **MODE-Taste**.
- Wenn 30 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, kehrt das Gerät automatisch in den normalen Zeit-Modus zurück.

Sprache der Wochentage einstellen

- Halten Sie die **MODE-Taste** gedrückt, um die Sprache der Wochentage im Display zu ändern. Bitte sehen Sie hierzu auch oben unter »Manuelle Zeiteinstellung« nach.
- Die Abkürzungen der Sprachen werden der Reihe nach dargestellt:
ENG für Englisch,
GER für Deutsch,
FRA für Französisch,
ITA für Italienisch,
NET für Niederländisch,
ESP für Spanisch,
DAN für Dänisch.
- Zum Einstellen der Sprache des Wochentags drücken Sie die **MODE-Taste**, dann können Sie mit der **UP- oder DOWN-Taste** die gewünschte Sprachausgabe einstellen. Danach erscheint die Anzeige des Wochentags in der ausgewählten Sprache im Display.

12/24-Stunden-Modus auswählen

Drücken Sie im normalen Zeit-Modus kurz die **UP-Taste**, um zwischen 12-Stunden-Modus (AM vormittags / PM nachmittags) und 24-Stunden-Modus umzuschalten.

Temperaturanzeige zwischen °C und °F umschalten

Drücken Sie im normalen Anzeigemodus einfach die **DOWN-Taste**, um die Temperaturanzeige zwischen °Celsius und °Fahrenheit umzuschalten.

Alarm und Schlummer-Modus (Snooze) einstellen

- Drücken Sie kurz die **MODE-Taste**, um im Display zwischen Zeit, Alarm 1 und Alarm 2 umzuschalten.
- Halten Sie die **Alarm1-SET-Taste** 2 Sekunden lang gedrückt, dann blinken die Stunden des Alarms. Drücken Sie die **UP- oder DOWN-Taste**, um die gewünschte Stunde einzustellen.
- Drücken Sie die **MODE-Taste**, dann blinken die Minuten des Alarms. Drücken Sie die **UP- oder DOWN-Taste**, um die gewünschte Minute einzustellen.
- Zum Verlassen des Einstellmodus drücken Sie nochmals die **MODE-Taste**.
- Zum Ein- oder Ausschalten von Alarm 1 drücken Sie die **Alarm1-SET-Taste**. Wenn Alarm 1 aktiviert wurde, wird im Display das Alarm 1-Symbol angezeigt.
- Sobald Alarm 1 ertönt, drücken Sie kurz die **SNOOZE/LIGHT-Taste**, um den Schlummer-Modus zu aktivieren. Solange sich der Funkwecker im Schlummer-Modus befindet, leuchtet die Hintergrundbeleuchtung. Nach kurzer Zeit ertönt der Alarm dann erneut.
- Wenn Alarm 1 ertönt, können Sie den Alarm durch Drücken der **Alarm1-SET-Taste** ganz ausschalten.
- Gehen Sie zum Einstellen von Alarm 2 genauso vor, wie oben für Alarm 1 beschrieben.

Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH
Steinerne Furt
86167 Augsburg
Telefon: 0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: info@weltbild.de

Weltbild

Empfang des Funksignals

Bei korrektem Empfang des Funksignals wird im Display der DCF-Turm angezeigt.

Mögliche Störquellen für den Signalempfang:

- Der Einstell-Vorgang kann im Falle von sehr schlechten Empfangsverhältnissen fehlschlagen. Dies kann durch massive Hausisolation (Metallanteil in den Mauern) oder atmosphärische Störungen verursacht werden.
- Störquellen im Haushalt können Geräte sein, deren Störungen nicht abgeschirmt wurden, in vielen Fällen sind dies Fernsehgeräte oder Computer.

Stellen Sie Ihr Funk betriebenes Gerät nicht in der Nähe möglicher Störquellen auf.

Falls der Funkempfang nicht erfolgreich sein sollte, haben Sie die Möglichkeit, die Uhr manuell einzustellen (siehe oben unter Punkt »Manuelle Zeiteinstellung«).

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Konformitätserklärung

gemäß dem Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG)
und der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE)

Weltbild

Hersteller / Verantwortliche Person

erklärt, dass das Produkt Type (ggf. Anlagenkonfiguration mit Angabe der Module):

Funkwecker »Blue«

Model-Nr. RCC - 8017

Sn-Nr. 01/07/2012

**Telekommunikations (Tk-)
endeinrichtung**

Funkanlage

Verwendungszweck

Geräteklasse

bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des § 3 und
den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE) entspricht.
Gesundheit und Sicherheit gemäß § 3 (1) 1. (Artikel 3 (1) a))

angewendete harmonisierte Normen ...

angewendete harmonisierte Normen ...

EN61000-6-3:2007

EN61000-6-1:2007

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen
auf andere Art und Weise (hierzu verwendete
Standards/Spezifikationen) ...

**Schutzanforderungen in Bezug auf die
elektromagn. Verträglichkeit § 3 (1) 2,
Artikel 3 (1) b))**

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen
auf andere Art und Weise (hierzu verwendete
Standards/Spezifikationen) ...

**Maßnahmen zur effizienten Nutzung
des Funkfrequenzspektrums**

Luftschnittstelle bei Funkanlagen gemäß § 3(2) (Artikel 3(2))

angewendete harmonisierte Normen ...

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen auf andere Art und Weise
(hierzu verwendete Standards/Schnittstellenbeschreibungen) ...

Verlagsgruppe Weltbild

Steinerne Furt

86167 Augsburg

0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

EN/HN

ETS

Reg TP

BAPT

Augsburg, den 18.05.2012

Ort, Datum



Walter Leberle/Unterschrift

Weltbild