

# Bluetooth-Audio-Adapter

Art.-Nr. 54 85 518

## BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

### Einleitung

Die Hauptfunktion dieses Bluetooth-Audio-Adapters ist der Einsatz als Audioschalter für Bluetooth-Audiogeräte aller Art. Das Gerät kann Stereo-Audiosignale über seinen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss weiterleiten. Der Bluetooth-Audio-Adapter hat ein sehr kompaktes Format und kann ganz einfach mitgenommen werden. Darüberhinaus ist das Gerät kompatibel zu Handys, iPad, PCs und vielen weiteren Bluetooth-Geräten mit A2DP-Einstellung. Die Funkreichweite dieses Geräts weist bis zu 10 m auf.

### Diagramm des Audio-Adapters



### Eigenschaften

1. Unterstützt A2DP V1.2, AVR CP V1.4 Profile
2. Kompakte Maße, sehr leicht mitzunehmen
3. Integrierter Lithium-Akku
4. Frequenzbereich: 2.402 – 2.480 GHz
5. Anzeige zweier unterschiedlicher Arbeitsbereiche mit zwei LEDs
6. Funkreichweite liegt zwischen 5 bis 10 Metern (abhängig vom Zustand der Geräte und den Umgebungsbedingungen).
7. Dieses Gerät unterstützt Bluetooth 2.0 oder höher. Falls Sie ältere Bluetooth-Geräte anschließen, kann dies beim Audio-Adapter zu Einschränkung der Funkreichweite und zum Resonanzfrequenz-Phänomen führen.

### Bedienung

1. Laden Sie den Akku bei Erstinbetriebnahme unbedingt vollständig auf (siehe weiter unten unter Punkt 4).
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Bluetooth-Gerätes (z.B. Handy) und starten Sie einen Suchlauf nach einem neuen Gerät. Stellen Sie Ihr Bluetooth-Signal auf »sichtbar«. Dann halten Sie zum Einschalten den Betriebsschalter des Bluetooth-Audio-Adapters 5 Sekunden lang gedrückt. Der Audio-Adapter sucht nun nach vorhandenen Bluetooth-Geräten, die LED-Anzeige blinkt solange abwechselnd rot und blau. Der Audio-Adapter wird nun automatisch in Ihr Bluetooth-Gerät eingebucht, der Gerätenamen im

Display lautet »MA-781«. Sobald das Gerät den Sicherheitscode zum Pairing abfragt, geben Sie »0000« ein, dann wird das neue Gerät mit dem Bluetooth-Audio-Adapter verbunden. Die LED-Anzeige leuchtet nun konstant blau.

3. Sie können am 3,5-mm-Kopfhöreranschluss andere Geräte (z.B. Kopfhörer oder Verstärker) anschließen, um Musik oder andere Audiosignale Ihrer Wahl zu genießen.
4. Sobald die Spannung des Audio-Adapters weniger als 3 V beträgt, wird die Spannungsversorgung automatisch unterbrochen. Laden Sie den Akku des Geräts mit Hilfe des mitgelieferten USB-Kabels wieder vollständig auf. Die Betriebsspannung beträgt 5 V, die Ladezeit ca. 2 bis 3 Stunden. Die Ladeanzeige leuchtet während des Ladevorgangs konstant rot und erlischt, sobald der Ladevorgang beendet ist.
5. Zum Ausschalten des Audio-Adapters halten Sie den Betriebsschalter 5 Sekunden lang gedrückt, bis die blaue LED-Anzeige erlischt.

## Technische Daten

**Material:** Kunststoff

**Farbe:** Schwarz

**Maße:** 80 x 14 x 46 mm (B x H x T)

## Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH  
Steinerne Furt

86167 Augsburg

Telefon: 0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: [info@weltbild.de](mailto:info@weltbild.de)

# Weltbild

## Vorsicht

1. Bitte schalten Sie das Gerät immer aus, wenn Sie es nicht benutzen, und lagern Sie es stets in trockener Umgebung.
2. Das Gerät kann nicht eingeschaltet werden, wenn die Betriebsspannung weniger als 3 V beträgt. In diesem Fall müssen Sie den Akku zuerst mit einem Standard-USB-Netzgerät (nicht im Lieferumfang enthalten) oder mit Hilfe des USB-Anschlusses Ihres Computers vollständig aufladen.
3. Zum Säubern benutzen Sie bitte ein weiches, trockenes Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Lösungen oder andere Chemikalien.
4. Verwenden Sie zum Trocknen des Geräts keine Hitzequellen.
5. Setzen Sie das Gerät niemals hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
6. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät und vermeiden Sie Beschädigungen.
7. Falls das Gerät beschädigt wurde, benutzen Sie es bitte nicht mehr.
8. Kinder dürfen nicht mit diesem Gerät spielen.

## Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

