



BEDIENUNGSANLEITUNG

Funk-Wanduhr mit Thermo- und Hygrometer

Art.-Nr. 54 86 113

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

1. Batterie einlegen und Uhr starten

Bitte legen Sie die Batterie in das Batteriefach ein und schließen Sie dieses wieder. Danach beginnt die Uhr sofort, nach dem Funksignal zu suchen.

2. Empfang des Funksignals

a) Automatischer Empfang:

- Das Signal wird automatisch empfangen, nachdem die Batterie in das Batteriefach eingelegt wurde, oder
- Der automatische Signalsuchlauf wird 1 – 3 Mal innerhalb 12 Stunden neu gestartet.

b) Manueller/erzwungener Empfang:

- Zum manuellen Start des Signalsuchlaufs halten Sie die WAVE-Taste länger als 3 Sekunden gedrückt.

Sobald der Signalsuchlauf beginnt, bewegen sich Sekunden-, Minuten- und Stundenzeiger in die 12-Uhr-Position. Nachdem das Funksignal erfolgreich empfangen wurde, stellt die Uhr die Zeiger auf die exakte Uhrzeit ein. Der Empfang eines Funksignals dauert normalerweise 3 – 10 Minuten, nachdem sich die Zeiger in die 12-Uhr-Position gestellt haben. Falls kein Signal empfangen werden konnte, startet die Uhr den normalen (Quartz-)Betrieb von 12 Uhr aus.

3. Manuelles Einstellen der Uhrzeit

Falls kein Funksignal empfangen wurde, können Sie die Uhr manuell auf die aktuelle Zeit einstellen. Halten Sie dazu die SET-Taste länger als 3 Sekunden gedrückt, um in den manuellen Einstellmodus zu gelangen. Wenn Sie nun die SET-Taste weiter gedrückt halten, bewegt sich der Minutenzeiger im Uhrzeigersinn weiter. Wenn Sie die SET-Taste nur kurz drücken (weniger als 1 Sekunde), bewegt sich der Minutenzeiger nur um 1 Minute weiter. Sobald Sie die aktuelle Zeit eingestellt haben, brauchen Sie nur die SET-Taste länger als 6 Sekunden nicht zu drücken, dann kehrt die Uhr in den normalen Zeitmodus zurück.

4. Reset – Zurücksetzen

In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass die Uhr auf Tastendruck nicht mehr reagiert oder nicht mehr richtig funktioniert. In diesem Fall müssen Sie die Uhr zurücksetzen, indem Sie die RESET-Taste auf der Rückseite der Uhr drücken.

Hinweise:

- Um die Genauigkeit der Uhr aufrecht zu erhalten, sollten Sie die Batterie einmal im Jahr gegen eine neue Batterie austauschen.
- Nehmen Sie die Batterie aus dem Batteriefach, wenn Sie die Uhr über einen langen Zeitraum nicht benutzen.
- Meiden Sie beim Aufstellen der Uhr Störquellen (wie z.B. andere elektronische, funktgesteuerte Geräte, elektromagnetische Störquellen, Metallteile usw.), damit der Empfang des Funksignals nicht beeinträchtigt wird.

Technische Daten

Betriebs-Umgebungstemperatur: 0°C ~ +50°C

Uhr-Genauigkeit (2,5 v, +25°C) im Quartz-Uhrzeitmodus: ± 30 Sek./Monat

Material des Produkts: ABS, POM, AS

Herstellungsland: China



Weltbild

Kundenservice Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg, Telefon: 0180 - 53 54 327
E-Mail: info@weltbild.de

(14 Cent/Min. Festnetz; max. 42 Cent/Min. Mobilfunk)

Konformitätserklärung

gemäß dem Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG) und der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE)

Weltbild

Hersteller / Verantwortliche Person

erklärt, dass das Produkt Type (ggf. Anlagenkonfiguration mit Angabe der Module):

Funk-Wanduhr mit Thermo- und Hygrometer

Model-Nr. 1T211A-DC01

Sn-Nr. 01/07/2012

Telekommunikations (Tk-)
endeinrichtung

Funkanlage

Verwendungszweck

Geräteklasse

bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des § 3 und den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE) entspricht.
Gesundheit und Sicherheit gemäß § 3 (1) 1. (Artikel 3 (1) a))

angewendete harmonisierte Normen ...

angewendete harmonisierte Normen ...

EN61000-6-3:2007

EN61000-6-1:2007

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen auf andere Art und Weise (hierzu verwendete Standards/Spezifikationen) ...

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen auf andere Art und Weise (hierzu verwendete Standards/Spezifikationen) ...

Schutzanforderungen in Bezug auf die elektromagn. Verträglichkeit § 3 (1) 2, Artikel 3 (1) b))

Maßnahmen zur effizienten Nutzung des Funkfrequenzspektrums

Luftschnittstelle bei Funkanlagen gemäß § 3(2) (Artikel 3(2))

angewendete harmonisierte Normen ...

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen auf andere Art und Weise (hierzu verwendete Standards/Schnittstellenbeschreibungen) ...

Verlagsgruppe Weltbild

Steinerne Furt

86167 Augsburg

0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

EN/HN

ETS

Reg TP

BAPT

Augsburg, den 25.05.2012

Ort, Datum



Walter Leberle/Unterschrift

Weltbild