

Weltbild



BEDIENUNGSANLEITUNG

Schreibtisch-Aquarium USB

Art.-Nr. 54 86 402

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Funktionen

Multifunktionskalender:

- Datum (Jahr, Monat, Tag), aktuelle Zeit, Tag, Umgebungstemperatur
- Alarm mit Snooze-Funktion (Schlummern)
- Naturklänge und Farb-Hintergrundbeleuchtung (blau/grün)

Trend-Aquarium:

- Wasserdurchlauf
- Farbenfrohe Unterwasser-Beleuchtung
- LED-Lampe

Bedienung des LCD-Displays

Fünf Tasten:

MODE (Modus), SET (Einstellen), UP, DOWN, SOUND (Ton)

Normale Zeitanzeige

Legen Sie 3 x AA-Batterien in das Batteriefach ein, im Display wird nun 12:00 AM im 12-Stunden-Format angezeigt.

Zeit einstellen

- Zum Einstellen von Datum und Zeit drücken Sie die **SET-Taste** und nehmen die Einstellungen in folgender Reihenfolge vor:
Stunde, Minute, Jahr, Monat, Datum, Beenden. Zum Verändern der jeweiligen Einstellung drücken Sie die **UP-** oder **DOWN-Taste**.
- Anzeigelimits: Jahr von 2000 – 2099, Monat von 1 – 12, Datum von 1 – 31, Stunde von 1 – 12 oder 0 – 23, Minute von 0 – 59.
- Der Tag ändert sich gemäß dem Datum automatisch von Montag – Sonntag.

12/24-Stunden-Format

Durch Drücken der **UP-Taste** im normalen Zeitmodus können Sie das Format zwischen 12 und 24 Stunden umschalten.

Alarm und Snooze-Funktion (Schlummern)

Drücken Sie die **MODE-Taste**, um in den Alarm-Einstellmodus zu gelangen.

Alarm einstellen:

1. Zum Einstellen des Alarms drücken Sie im Alarm-Einstellmodus die **SET-Taste** und nehmen die Einstellungen in folgender Reihenfolge vor:
Stunde, Minute, Snooze-Funktion, Musik, Beenden.
2. Drücken Sie im Alarm-Einstellmodus die **MODE-Taste**, um wieder in den normalen Zeitmodus zurückzukehren. Das Gerät kehrt automatisch in den normalen Zeitmodus zurück, wenn Sie länger als 1 Minute keine Taste drücken.

3. Drücken Sie im Alarm-Einstellmodus die **UP-** oder **DOWN-Taste**, um den Alarm und die Snooze-Funktion an- oder auszuschalten.
Wenn der Alarm eingeschaltet ist, wird im Display das **•|)** **Symbol** angezeigt.
Wenn die Snooze-Funktion aktiviert ist, wird im Display das **•|)** **& SNOOZE - Symbol** angezeigt.
4. Wenn bei aktivierter Snooze-Funktion der Alarm ertönt, drücken Sie eine beliebige Taste außer der **SET-Taste**, um den Alarm für die Dauer von 2 Minuten auszuschalten. Nach dieser Zeitspanne ertönt der Alarm automatisch erneut. Sie können die Snooze-Funktion zweimal wiederholen. Zum Ausschalten des Alarms drücken Sie einfach die **SET-Taste**.
5. Der Anwendungsbereich des Intervalls und der Dauer der Snooze-Zeit beträgt 1 – 60 Minuten. Den Naturklang können Sie im Alarm-Einstellmodus nach der Einstellung der Snooze-Funktion auswählen.

Temperatur-Modus

- Anzeige der aktuellen Umgebungstemperatur.
- Zum Umschalten der Anzeige zwischen °Celsius und °Fahrenheit drücken Sie einfach die **DOWN-Taste**.

Naturklänge

Drücken Sie die **SOUND-Taste**, um die Naturklänge in folgender Reihenfolge umzuschalten:

1. Fließendes Wasser und Tierstimmen
2. Geräusche des Waldes
3. Fließendes Wasser
4. Fließendes Wasser und Vogelstimmen
5. Seemöwen und Wellenschlag des Meeres
6. Alle fünf Sounds in wiederholender Reihenfolge

Hintergrundbeleuchtung

Drücken Sie die **SOUND-Taste**, um Naturklang und Hintergrundbeleuchtung zu aktivieren, diese werden nach 20 Sekunden automatisch wieder ausgeschaltet. Durch Drücken einer beliebigen anderen Taste leuchtet die Hintergrundbeleuchtung 5 Sekunden lang und wird dann wieder ausgeschaltet.

Bedienungshinweise für das Aquarium

1. Achten Sie beim Befüllen des Aquariums mit Wasser darauf, den Tank nicht mehr als bis zur MAX-Markierung und nicht weniger als bis zur MIN-Markierung zu füllen.
2. Wenn Sie das Gerät eingeschaltet haben, können Sie durch Drücken der MOTOR-Taste den Wasserfluss in Betrieb setzen und die Beleuchtung ein- und ausschalten. In der Stellung »ON« fließt Wasser aus dem Hahn und das Licht ist eingeschaltet. In der Stellung »OFF« wird der Wasserfluss unterbrochen und das Licht ausgeschaltet.
3. Richten Sie die LED-Lampe nach Belieben aus. Mit dem LIGHT-Schalter können Sie die Lampe ein- und ausschalten.
4. Erneuern des Wassers:
Drehen Sie die LED-Lampe über den Stiftehalter. Dann schütten Sie das Wasser langsam über die gegenüberliegende Ecke zum Wasserhahn in ein Waschbecken o.ä. aus. Dann geben Sie frisches Wasser in das Aquarium. Vergessen Sie nicht, vorher die Wasserpumpe auszuschalten.

5. Reinigung des Aquariums:
Drehen Sie die LED-Lampe über den Stifthalter. Dann schütten Sie das Wasser aus. Danach entfernen Sie den Wasserschlauch und den Gehäuseboden. Nach Beendigung der Reinigungsarbeiten bringen Sie den Gehäuseboden wieder an und schließen den Wasserschlauch korrekt an. Zum Schluss geben Sie wieder frisches Wasser in das Aquarium. Vergessen Sie niemals, vor dem Reinigen die Wasserpumpe auszuschalten.
6. Betriebsspannung des Aquariums: USB 5.0 V Gleichspannung über mini-USB



Hinweise

1. Das Display wird mit 3 x AA-Batterien betrieben, das Aquarium mit 5.0 V Gleichspannung über mini-USB.
2. Wenn das Display nicht mehr lesbar ist oder die Lautstärke abfällt, erneuern Sie bitte die Batterien.
3. Vermeiden Sie Stoßeinwirkung, Schütteln, Feuchtigkeit und Kurzschluss.
4. Bitte entnehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach, falls Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.
5. Falls das Display eine Fehlanzeige hat oder ganz erlischt, nehmen Sie zum Rücksetzen des Geräts (Reset) die Batterien aus dem Batteriefach und legen Sie diese dann erneut ein.



Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH
Steinerne Furt
86167 Augsburg
Telefon: 0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: info@weltbild.de

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Weltbild