

Steckdose mit Fußschalter

Art.-Nr. 54 86 410

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Funktionsweise

Diese praktische Steckdose mit Fußschalter ist bestens geeignet zur Anwendung in Home Office oder Büro, z.B. für Computer oder Stehlampen. Sie lässt sich ganz bequem, einfach und ohne lästiges Bücken ein- und ausschalten.

Bedienung

- Öffnen Sie zuerst die Verpackung und nehmen die Steckdose heraus. Schließen Sie das Elektrogerät Ihrer Wahl an der Steckdose an und schließen Sie zuletzt die Steckdose an einer Netzsteckdose in Ihrem Haushalt an. Mit dieser Steckdose können Sie nun den Strom für das Elektrogerät separat an- und ausschalten.
- Zum Einschalten des Stromkreises drücken Sie mit dem Fuß auf den An/Ausschalter. Wenn die Anzeige-LED leuchtet, ist die Steckdose aktiv, es fließt Strom in Ihr Elektrogerät.
- Zum Ausschalten des Stromkreises drücken Sie nochmals mit dem Fuß auf den An/Ausschalter. Wenn die Anzeige-LED erlischt, ist der Stromkreis unterbrochen.

Technische Daten

Spannung: 230 V ~ 50 Hz

Strom: 10 A / 2300 W

Interner Leistungsverbrauch: < 0,5 W

Hinweise zu Ihrer Sicherheit

1. Bitte prüfen Sie regelmäßig nach, ob sich Steckdose und Netzsteckdose in gutem Zustand befinden und unbeschädigt sind.
2. Bitte prüfen Sie auch regelmäßig nach, ob sich der Stromanschluss Ihres Elektrogeräts in gutem Zustand befindet.



Weltbild

Kundenservice Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg, Telefon: 0180 - 53 54 327
E-Mail: info@weltbild.de

(14 Cent/Min. Festnetz; max. 42 Cent/Min. Mobilfunk)