

# Mini-Herzwecker

## BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank für Ihren Kauf dieses Produkts. Bitte lesen sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

### Funktion

- **Kalender:** Anzeige von Stunde, Minute, Sekunde und Woche.  
Durch Drücken von **Taste D** wird Monat und Tag angezeigt, durch Drücken von **Taste S** wird die Alarmzeit angezeigt.
- Stoppuhr, stündlicher Glockenschlag, Alarm mit Snooze-Funktion (Schlummern).
- Zeitanzeige im 12/24-Stunden-Format.

### Einstellen von Zeit, Datum und Woche

Drücken Sie **Taste M** dreimal, um in den Zeit-Einstellmodus zu gelangen. Zum Einstellen von Sekunde, Minute, Stunde, Tag, Woche und Monat drücken Sie bitte die **Taste D**. Mit **Taste S** wählen Sie die jeweilige Einheit (Sekunde, Minute ...) aus, die Sie einstellen möchten. Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie **Taste M**, um wieder in den normalen Zeit-Modus zurück zu gelangen.

### Einstellen des Alarms

Drücken Sie **Taste M** zweimal, um in den Alarm-Einstellmodus zu gelangen. Zum Einstellen von Minute und Stunde drücken Sie bitte die **Taste D**. Mit **Taste S** wählen Sie die jeweilige Einheit (Sekunde, Minute) aus, die Sie einstellen möchten. Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie **Taste M**, um wieder in den normalen Zeit-Modus zurück zu gelangen. Zum Ein- oder Ausschalten des Alarms drücken Sie **Taste S und D** gleichzeitig.



## Snooze-Funktion (Schlummern)

Sobald der Alarm ertönt, drücken Sie **Taste S**, um den Alarm ganz auszuschalten. Wenn Sie die Snooze-Funktion aktivieren möchten, drücken Sie **Taste D**. Der Alarm schaltet sich dann aus und ertönt alle 4 bis 5 Minuten erneut, bis Sie **Taste S** drücken, um den Alarm ganz auszuschalten.

## Stoppuhr (Timer)

Drücken Sie **Taste M** einmal, um in den Timer-Modus zu gelangen. Zum Starten oder Fortsetzen der Stoppuhr drücken Sie **Taste D**. Zum Rückstellen der Stoppuhr auf Null drücken Sie bitte **Taste S**. Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie **Taste M**, um wieder in den normalen Zeit-Modus zurück zu gelangen.

## Glockenschlag zu jeder vollen Stunde

Drücken Sie im normalen Uhr-Modus einmal **Taste S** und gleichzeitig **Taste M**, um den stündlichen Glockenschlag zu aktivieren. Wenn dieser Modus eingeschaltet ist, werden im Display sämtliche Wochentage angezeigt; ist dies nicht der Fall, dann ist dieser Modus ausgeschaltet.

## Zeitformat auswählen (12/24 Stunden)

Bevor Sie die Zeit einstellen, wählen Sie bitte zwischen 12- und 24-Stunden-Format aus. Drücken Sie dazu die **Taste M** dreimal, die Sekundenanzeige fängt dann an zu blinken. Anschließend drücken Sie zweimal die **Taste S** bis die Stundenanzeige blinkt. Durch Drücken der **Taste D** stellen Sie die Stundenanzeige ein.

Dabei können Sie zwischen 12- und 24-Stunden-Format auswählen. Wenn im untere Abschnitt des Displays »A« (für am) oder »P« (für pm) angezeigt wird, ist das 12-Stunden-Format ausgewählt. Falls Sie die Anzeige im 24-Stunden-Format wünschen, drücken Sie so lange die **Taste D**, bis die gewünschte Stunde mit einem »H« angezeigt wird. Danach drücken Sie die **Taste M**, um wieder in den normalen Zeitmodus zurückzukehren.

## Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH  
Steinerne Furt  
86167 Augsburg  
Telefon: 0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: [info@weltbild.de](mailto:info@weltbild.de)

## Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



# Weltbild