

**Weltbild**



## **BEDIENUNGSANLEITUNG**

**Zerkleinerer »Rapido«**

**Art.-Nr. 55 71 232**

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

## Gerät – Bedienelemente



## Sicherheitshinweise

- Die Messerklinge ist sehr scharf, bitte ausschließlich an der Aufnahme anfassen, dies gilt für den Ein-/Ausbau sowie bei der Reinigung.
- Schließen Sie das Gerät erst an einer Netzsteckdose an, wenn es vollständig zusammengebaut wurde. Ziehen Sie immer zuerst den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät auseinanderbauen oder die Messerklinge anfassen.
- Entnehmen Sie immer zuerst die Messerklinge, bevor Sie den Häckselbehälter entleeren.
- Verwenden Sie niemals Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wurde.
- Dieses Gerät ist nicht dafür geeignet, von Personen (auch Kindern) benutzt zu werden, die über eingeschränkte physische, geistige oder sensorische Fähigkeiten verfügen, oder denen es an Erfahrung und Fachwissen mangelt, außer sie werden von einer für die Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder betreffend dieses Gerätes gründlich eingewiesen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie Zubehör wechseln oder Teile des Geräts berühren, die sich während des Betriebs bewegen.
- Benutzen Sie niemals ein beschädigtes Gerät. Lassen Sie das Gerät zuerst in einer qualifizierten Fachwerkstatt prüfen und gegebenenfalls reparieren.
- Hauptgerät, Netzkabel und Netzstecker dürfen nicht nass oder feucht werden.
- Lassen Sie das Netzkabel niemals über die Kante eines Tisches oder einer Arbeitsplatte hängen oder heiße Oberflächen berühren.
- Benutzen Sie den Zerkleinerer nur für den dafür vorgesehenen Zweck und niemals ohne Deckel! Dieses Gerät ist nur für den privaten Gebrauch im Haushalt geeignet.

# Verarbeitungsanleitung

Speise	Maximale Menge	Zubereitung
Fleisch	200 g	Knochen, Fett & Knorpel entfernen, in 1-2 cm große Stücke schneiden
Kräuter, z.B. Petersilie	50 g	Stiel entfernen
Nüsse, z.B. Mandeln	300 g	
Käse, z.B. Cheddar	100 g	In 1-2 cm große Stücke schneiden
Brot	75 g	In 1-2 cm große Stücke schneiden
Hartgekochte Eier	6	Je nach Größe halbieren oder vierteln
Zwiebeln	250 g	In ca. 2 cm große Stücke schneiden
Kekse	150 g	In kleine Stücke zerbrechen
Weichfrucht, z.B. Himbeeren	300 g	

## Bedienung

- Entfernen Sie sämtliche Verpackungsteile einschließlich der Plastik-Messerabdeckungen von der Messerklinge. Diese sind nur zum Schutz während der Herstellung und des Transports gedacht.
- Waschen Sie sämtliche Einzelteile ab. Lesen Sie hierzu unter Punkt »Reinigung« nach.
- Stellen Sie das Hauptgerät auf eine ebene Arbeitsfläche, und sorgen Sie für einen sicheren Stand.
- Stellen Sie den Häckselbehälter in die Halterung des Zerkleinerers.
- Stecken Sie die Messerklinge auf den Stift im Becher.
- Geben Sie die Speisen in den Becher, wie in der »Verarbeitungsanleitung« angegeben.
  - Schneiden Sie große Speisestücke in 1 – 2 cm kleine Stücke.
  - Geben Sie keine harten Speisen in den Becher, wie z.B. Kaffeebohnen, Eiswürfel, Gewürze oder Schokolade. Dies würde die Messer beschädigen.
- Setzen Sie den Deckel auf den Häckselbehälter. Achten Sie darauf, dass die Schlitzte im Deckel genau passen. (Der Zerkleinerer lässt sich erst einschalten, wenn der Deckel ganz eingepasst wurde.)
- Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Netzsteckdose. Dann können Sie das Gerät einschalten, indem Sie einen der 2 Schalter drücken (2 Geschwindigkeiten).
  - Bitte füllen Sie den Häckselbehälter nur bis zur Markierung, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
  - Der Motor sollte niemals länger als 15 Sekunden ununterbrochen eingeschaltet sein. Lassen Sie den Motor nach jedem Arbeitsgang 15 Sekunden lang abkühlen. Arbeiten Sie nicht länger als 5 Arbeitszyklen nacheinander.
  - Schalten Sie den Zerkleinerer niemals ein, wenn der Häckselbehälter leer ist.
  - Der Zerkleinerer darf nicht mit Flüssigkeiten befüllt und verwendet werden.
- Bitte nehmen Sie den Messeraufsatz heraus, bevor Sie die zerkleinerten Speisen aus dem Häckselbehälter entnehmen.
- Nach dem Zerkleinern reinigen Sie das Gerät wie im Punkt »Reinigung« beschrieben.

## Reinigung

- Schalten Sie das Gerät immer zuerst aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie mit dem Reinigen beginnen.
- Seien Sie besonders vorsichtig im Umgang mit der Messerklinge, diese ist äußerst scharf.
- Einige Speisen können beim Zerkleinern abfärben. Dies beschädigt das Plastik nicht und hat auch keine Auswirkungen auf den Geschmack Ihrer Speisen.
- Waschen Sie den Häckselbehälter von Hand und trocknen Sie ihn gründlich ab. Sie können den Behälter auch im oberen Korb Ihrer Geschirrspülmaschine reinigen.
- Wischen Sie den Zerkleinerer mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie das Gerät.

**Achtung:** Tauchen Sie den Zerkleinerer niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Betreiben Sie das Gerät nicht über längere Zeit ohne Pausen. Achten Sie darauf, sich nicht an den Messern zu verletzen, diese sind sehr scharf.

## Wartung und Kundenbetreuung

Falls das Netzkabel beschädigt sein sollte, muss es aus Sicherheitsgründen vom Hersteller oder in einer qualifizierten Fachwerkstatt ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

## Technische Daten

**Betriebsspannung:** 220 – 240 V ~ 50 Hz

**Leistung:** 180 – 220 W

## Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammel punkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



## Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

# Weltbild

**Deutschland** Telefon: 0180 - 63 54 327 E-Mail: info@weltbild.com  
(20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

**Schweiz** Telefon: 0848 840 131 E-Mail: kundendienst@weltbild.ch  
**Österreich** Telefon: 0662 / 65 75 88 E-Mail: kundenservice@weltbild.at