

Weltbild



BEDIENUNGSANLEITUNG

Fußwärmer
Art.-Nr. 55 72 576

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Produktbeschreibung

Dieser Fußwärmer mit Heizung und Vibration ist mit warmer Fütterung und einer Heizeinstellung ausgestattet, die kalte Füße mit Wärme versorgen. Um die Wärmeeigenschaften eines normalen Fußwärmers zu verstärken, ist dieses Produkt mit einem Heizelement versehen, das im Boden integriert ist. Dieses Produkt verfügt darüber hinaus über Memory Fit Schaumstoff, der in das Fußbett des Fußwärmers eingefüllt ist und für zusätzlichen Komfort und Halt für Ihre Fußsohlen sorgt.

Bedienung

Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch geeignet.

1. Verbinden Sie den Stecker des Adapterkabels mit dem Anschluss auf der Seite des Fußwärmers, dann stecken Sie den Adapter in eine Netzsteckdose.
 2. Für optimalen Betrieb stellen Sie den Fußwärmer auf eine flache Oberfläche.
 3. Setzen Sie sich in eine bequeme Position, dann geben Sie Ihre Füße in den Fußwärmer und genießen die wohltuende Wärme und Massage.
- Hinweis:** Stehen Sie nicht auf, während sich Ihre Füße im Fußwärmer befinden. Stellen Sie sich nicht auf den Fußwärmer, dies könnte zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.
4. Schalten Sie die Vibrationsmassage ein, indem Sie den Knopf „Massage“ auf der Seite des Fußwärmers drücken. Zum Ausschalten der Massage drücken Sie den Knopf nochmals.

5. Schalten Sie die Heizfunktion ein, indem Sie den Knopf „Heat“ auf der Seite des Fußwärmers drücken. Bitte beachten Sie, dass die Heizfunktion nur eingeschaltet werden kann, wenn die Massagefunktion aktiviert ist. Zum Ausschalten der Heizfunktion drücken Sie den Knopf nochmals.

Hinweis: Schalten Sie die Heizfunktion sofort aus, wenn Sie Unbehagen oder Schmerz empfinden. Benutzen Sie die Funktion nicht länger als 20 Minuten ununterbrochen.

Hinweis für den Benutzer: Benutzen Sie die Massage-Funktion bei folgenden Körperregionen in diesen Fällen nicht:

- A. Körperregionen, die geschwollen sind, Verbrennungen aufweisen oder bei denen Hautausschlag oder vereiterte Wunden auftreten.
- B. Körperregionen, die betäubt wurden oder bei denen die Empfindung für Hitze, Druck oder Schmerz fehlt, außer dies wurde von einem Arzt erlaubt.
- C. Bauch und Unterleib, wenn Schmerzen verspürt werden.
- D. Beine mit Krampfadern.
- E. Waden mit nicht ungeklärten Schmerzen.

Hinweis:

Die Massage sollte angenehm und wohltuend sein. Falls Schmerzen und Unwohlsein auftreten, brechen Sie die Anwendung sofort ab und fragen Ihren Arzt um Rat.

Wichtige Sicherheitshinweise

Wenn Sie ein Elektrogerät benutzen, befolgen Sie bitte immer folgende grundlegende Sicherheitsvorschriften:

Lesen Sie sämtliche Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät benutzen.

Halten Sie dieses Gerät von Wasser fern.

Gefahr: Um das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren:

1. Ziehen Sie immer den Netzadapter dieses Geräts aus der Netzsteckdose, nachdem Sie das Gerät nicht mehr benutzen und bevor Sie es reinigen.
2. Greifen Sie nicht nach dem Gerät, wenn dieses ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzadapter aus der Steckdose!
3. Benutzen Sie dieses Gerät nicht, während Sie duschen oder ein Bad nehmen.
4. Stellen oder lagern Sie dieses Gerät nicht an einem Ort, an dem es in eine Badewanne oder in ein Becken fallen kann. Dieses Gerät darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten fallen oder getaucht werden.

Warnung – Um das Risiko auf Verbrennungen, Feuer, Stromschlag oder Verletzungen zu reduzieren:

1. Dieses Gerät sollte niemals unbeaufsichtigt sein, sobald der Netzadapter mit einer Steckdose verbunden ist. Ziehen Sie den Adapter immer aus der Netzsteckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen und bevor Sie Einzelteile entfernen oder anbringen.
2. Betreiben Sie dieses Gerät nicht unter einer Bettdecke oder einem Kissen. Es könnte übermäßige Hitze entstehen und Feuer, Stromschlag oder Verletzungen verursachen.

3. Dieses Gerät ist nicht dafür geeignet, von Personen (auch Kindern) benutzt zu werden, die über eingeschränkte physische, geistige oder sensorische Fähigkeiten verfügen, oder denen es an Erfahrung und Fachwissen mangelt, außer Sie werden von einer für die Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder betreffend dieses Gerätes gründlich eingewiesen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
4. **Vorsicht:** Falls Sie einen Herzschrittmacher tragen oder schwanger sind, sollten Sie zuerst einen Arzt um Rat fragen, bevor Sie dieses Gerät benutzen.
5. Verwenden Sie dieses Gerät nur für den dafür vorgesehenen Zweck, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
6. Betreiben Sie dieses Gerät niemals, wenn Netzkabel oder -stecker beschädigt sind, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn es fallen gelassen oder beschädigt oder in Wasser fallen gelassen wurde. Bringen Sie das Gerät in eine qualifizierte Fachwerkstatt zur Prüfung und Reparatur.
7. Tragen Sie dieses Gerät nicht am Netzkabel und verwenden Sie das Kabel nicht als Griff.
8. Halten Sie das Kabel fern von Hitzequellen.
9. Lassen Sie keine Gegenstände in Öffnungen des Geräts fallen.
10. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch im Freien geeignet.
11. Betreiben Sie dieses Gerät nicht in einer Umgebung, in der Aerosol (Sprays) verwendet werden oder in der Sauerstoff verabreicht wird.
12. Zum Ausstecken schalten Sie zuerst sämtliche Kontrollschalter des Geräts aus und ziehen dann den Netzstecker aus der Steckdose.
13. Verwenden Sie dieses Gerät niemals, wenn Sie schläfrig sind oder schlafen.

14. Seien Sie stets vorsichtig im Umgang mit erhitzten Oberflächen. Sie könnten ernsthafte Verbrennungen verursachen. Verwenden Sie dieses Gerät nicht bei überempfindlichen Hautstellen oder bei schlechter Blutzirkulation. Die unbeaufsichtigte Anwendung von Hitze bei Kindern oder behinderten Personen kann sehr gefährlich sein.
15. Stecken Sie keine Stecknadeln oder Pins in den Fußwärmer.
16. Benutzen Sie dieses Gerät nicht, wenn es nass ist.
17. Dieses Gerät ist nicht geeignet für Kinder oder Personen mit Hitzeempfindlichkeit.
18. Achtung: Betreiben Sie dieses Gerät nicht länger als 20 Minuten ununterbrochen.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sicher auf.

Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch geeignet. Der Adapter arbeitet ausschließlich mit 230 V ~ 50 Hz Betriebsspannung.

- Lagern Sie den Fußwärmer an einem sicheren, kühlen und trockenen Ort, wenn Sie diesen nicht benutzen.
- Zum Säubern wischen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine Scheuermittel.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Flüssigkeiten. Halten Sie das Gerät stets fern von Lösungen und aggressiven Reinigungsmitteln.
- Versuchen Sie nicht, dieses Gerät selbst zu reparieren. Es enthält keine Teile, die vom Benutzer repariert werden können.

Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH
Steinerne Furt
86167 Augsburg
Telefon: 0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: info@weltbild.de

Weltbild

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

