

# Funkwecker »Style«

Art.-Nr. 55 72 854

## BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

### Technische Daten

- Standard-Funktionen: Zeit, Datum, Tag und Temperatur
- Zeit im 12- und 24-Stunden-Format
- Alarmdauer: 2 Minuten
- Automatische Snooze-Funktion: 5 Minuten
- Temperaturanzeige umschaltbar zwischen °C und °F
- Messbereich Raumtemperatur: -9,9 °C bis +59,9°C (Kalibrierungszeit: 30 Sek.)
- Batteriebetrieb: 2 x AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

Funktion	Taste	Set	Alarm	Up	Down	Snooze/ Light	°C/°F
Standard	drücken	–	Alarm an/aus	–	–	Hintergrundbel./ Snooze an	umschalten
	gedrückt halten	Zeit- Einstellfkt.	Alarm- Einstellfkt.	–	–	–	–
Zeit einstellen	drücken	Einstellung bestätigen	–	1 Schritt weiter	1 Schritt weiter	Hintergrund- beleuchtung	
	gedrückt halten	–	–	8 Schritte/ Sek. weiter	8 Schritte/ Sek. weiter	–	–
Alarm einstellen	drücken	– bestätigen	Eingabe	1 Schritt weiter	1 Schritt weiter	Hintergrund- beleuchtung	
	gedrückt halten	–	–	8 Schritte/ Sek. weiter	8 Schritte/ Sek. weiter	–	–

# Einstellungen

## Normaler Zeit-Modus

- Halten Sie die **Set-Taste** 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Zeit-Einstellmodus zu gelangen.
- Halten Sie die **Alarm-Taste** 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Alarm-Einstellmodus zu gelangen.
- Durch Drücken der **°C/°F-Taste** können Sie die Temperaturanzeige zwischen °Celsius und °Fahrenheit umschalten.
- Sobald der Alarm ausgelöst wird, können Sie die **Snooze-Taste** drücken. Der Alarm wird dann ausgeschaltet und ertönt nach 5 Minuten erneut.

## Zeit einstellen

- Halten Sie die **Set-Taste** 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Zeit-Einstellmodus zu gelangen. Die Anzeige blinkt nun.
- Stellen Sie nun Stunde, Minute, Datum und Tag ein.
- Durch Drücken der Up-Taste können sie den Wert um 1 Schritt erhöhen. Halten Sie die Taste länger als 2 Sekunden gedrückt und der Wert erhöht sich um 8 Schritte pro Sekunde.
- Durch Drücken der **Down-Taste** können sie den Wert um 1 Schritt verringern. Halten Sie die Taste länger als 2 Sekunden gedrückt und der Wert verringert sich um 8 Schritte pro Sekunde.
- Wenn Sie den Wert eingestellt haben, bestätigen Sie die Einstellung mit der Set-Taste.
- Wenn Sie länger als 30 Sekunden keine Taste drücken, kehrt das Gerät automatisch in den Zeit-Modus zurück und die bis dahin eingestellten Werte werden automatisch gespeichert.

## Alarm einstellen

- Halten Sie die **Alarm-Taste** 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Alarm-Einstellmodus zu gelangen. Die Anzeige blinkt nun.
- Stellen Sie nun Alarm-Stunde und -Minute ein.
- Durch Drücken der **Up-Taste** können sie den Wert um 1 Schritt erhöhen. Halten Sie die Taste länger als 2 Sekunden gedrückt und der Wert erhöht sich um 8 Schritte pro Sekunde.
- Durch Drücken der **Down-Taste** können sie den Wert um 1 Schritt verringern. Halten Sie die Taste länger als 2 Sekunden gedrückt und der Wert verringert sich um 8 Schritte pro Sekunde.
- Wenn Sie den Wert eingestellt haben, bestätigen Sie die Einstellung mit der **Alarm-Taste**.
- Wenn Sie länger als 30 Sekunden keine Taste drücken, kehrt das Gerät automatisch in den Zeit-Modus zurück und die bis dahin eingestellten Werte werden automatisch gespeichert.
- Zum Ein- und Ausschalten des Alarms drücken Sie im Zeit-Modus die **Alarm-Taste**.

## Grundeinstellung nach Einlegen der Batterien

- Wenn Sie die Batterien in das Batteriefach eingelegt haben, leuchten im Display kurz alle Symbole auf und es ist ein Signalton zu hören. Das Display leuchtet 3 Sekunden lang voll.

### Die Grundeinstellung des Gerätes:

24-Stunden-Format    Temperaturanzeige in °C    2004.1.1    0.00    Do

## Zeiteinstellung durch Funksignal

- Dieser Funkwecker sucht automatisch nach einem Funksignal, sobald die Batterien eingelegt wurden oder nach Drücken der **Reset-Taste**. Der Suchlauf nach dem RCC-Funksignal wird jeden Tag um 15:00, 16:00, 17:00 und 18:00 erneut gestartet. Der Suchlauf kann bis zu 7 Minuten dauern.
- Sobald das Gerät nach einem Funksignal sucht, fängt in der oberen rechten Ecke des Displays das Funkturm-Symbol an zu blinken. Sobald das Signal erfolgreich empfangen wurde, wird im Display das RCC-Antennensymbol mit von innen nach außen wandernden Kreisen angezeigt.
- Nach der Synchronisation der Uhrzeit des Weckers mit der aktuellen Zeit wird im Display das Antennensymbol voll angezeigt. Nachdem die Zeit aktualisiert wurde, erlöschen sämtliche Funk-Symbole.

## Alarm

Der Alarm ertönt 2 Minuten lang

**0 – 10 Sekunden:** zu jeder Sekunde ein einzelner Alarmton

**10 – 20 Sekunden:** zu jeder Sekunde ein doppelter Alarmton

**20 – 30 Sekunden:** zu jeder Sekunde ein dreifacher Alarmton

**mehr als 30 Sek.:** durchgehender Alarmton

Sobald der Alarm ertönt, drücken Sie die Snooze-Taste. Der Alarm wird dann ausgeschaltet und ertönt nach 5 Minuten erneut. Sie können den Alarm auch durch Drücken einer beliebigen Taste (außer der Snooze-Taste) ganz ausschalten.

## Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH  
Steinerne Furt

86167 Augsburg

Telefon: 0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: [info@weltbild.de](mailto:info@weltbild.de)

## Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

# Weltbild



# Konformitätserklärung

gemäß dem Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG)  
und der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE)

## Weltbild

Hersteller / Verantwortliche Person

erklärt, dass das Produkt Type (ggf. Anlagenkonfiguration mit Angabe der Module):

**Funkuhr »Style«**

**Model-Nr. OT 1003C**

**Sn-Nr. 08/08/2012**

**Telekommunikations (Tk-)  
endeinrichtung**

**Funkanlage**

Verwendungszweck

Geräteklasse

bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des § 3 und  
den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE) entspricht.  
Gesundheit und Sicherheit gemäß § 3 (1) 1. (Artikel 3 (1) a))

angewendete harmonisierte Normen ...

angewendete harmonisierte Normen ...

**EN61000-6-3:2007+A1:2011**  
**EN61000-6-1:2007**

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen  
auf andere Art und Weise (hierzu verwendete  
Standards/Spezifikationen) ...

**Schutzanforderungen in Bezug auf die  
elektromagn. Verträglichkeit § 3 (1) 2,  
Artikel 3 (1) b))**

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen  
auf andere Art und Weise (hierzu verwendete  
Standards/Spezifikationen) ...

**Maßnahmen zur effizienten Nutzung  
des Funkfrequenzspektrums**

**Luftschnittstelle bei Funkanlagen gemäß § 3(2) (Artikel 3(2))**

angewendete harmonisierte Normen ...

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen auf andere Art und Weise  
(hierzu verwendete Standards/Schnittstellenbeschreibungen) ...

**Verlagsgruppe Weltbild**

**Steinerne Furt**

**86167 Augsburg**

**0180 - 53 54 327**

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

EN/HN .....

ETS .....

Reg TP .....

BAPT .....

**Augsburg, den 16.07.2012**

Ort, Datum



Walter Leberle/Unterschrift

**Weltbild**