



BEDIENUNGSANLEITUNG

Funkwecker »Start up«

Art.-Nr. 55 72 968

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Sicherheitshinweise:

Bitte verwenden Sie dieses Gerät nur so wie in dieser Anleitung beschrieben, da es sonst zu Schäden oder Verletzungen kommen kann.

Funkwecker für Privatgebrauch

Der Funkwecker ist nur für den Gebrauch im Privathaushalt vorgesehen. Für gewerbliche Zwecke ist er nicht geeignet.

Der Wecker darf nicht extremen Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Staub oder Stößen ausgesetzt werden.

Gefahren für Kinder

Achtung: Bewahren Sie den Wecker und die Batterien unerreichbar für Kleinkinder auf. Batterien können beim Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde trotz aller Vorsichtsmaßnahmen eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.

Auch das Verpackungsmaterial ist von Kindern fernzuhalten. Erstickungsgefahr!

Weitere mögliche Gefahren

Batterien nicht laden, auseinandernehmen, ins Feuer werfen oder kurzschließen. Vermeiden Sie übermäßige Wärme.

Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät länger nicht verwenden oder die Batterien fast leer sind. Falls eine Batterie ausläuft: Vermeiden Sie unbedingt den Kontakt zu Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie betroffene Stellen so schnell wie möglich mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

So vermeiden Sie das Auslaufen von Batterien:

- Ersetzen Sie immer alle Batterien. Benutzen Sie stets gleiche Batterien (Typ, Marke, Kapazität).
- Achten Sie darauf, dass die Batterien korrekt eingelegt werden (+/-), da der Funkwecker sonst beschädigt werden könnte.

Sonstige Hinweise

Bitte verwenden Sie keine scheuernden oder ätzenden Mittel und keine groben Bürsten zur Reinigung. Die rutschhemmenden Füße können in seltenen Fällen durch Lacke, Kunststoffe oder Möbelpflegemittel angegriffen oder aufgeweicht werden. Verwenden Sie ggf. eine rutschfeste Unterlage, um Spuren auf den Möbeln zu vermeiden.

Tasten und ihre Funktionen

ALARM ON/OFF	Wechselt zwischen Einfach-Alarm, Alarm mit Snooze-Funktion, Alarm aus
SET	Ändert die Anzeige: Uhrzeit oder Weckzeit
+ 12/24	Wechselt zwischen 12- und 24-Stunden-Anzeige; Zum Einstellen der Weckzeit etc. nach oben
- °C/°F	Wechselt zwischen °C und °F- Anzeige der Temperatur; Zum Einstellen der Weckzeit etc. nach unten
SNOOZE/LIGHT	Unterbricht den Alarm, Schaltet das Display-Licht ein, manueller Wechsel zwischen Funksignal empfangen/ nicht empfangen
YEAR	Umschalten der Anzeige: Tag/Monat oder Jahr
RESET	Alle Einstellungen zurück auf Werkeinstellungen

Wie funktioniert Ihr Funkwecker?

Der Zeitsignalsender DCF77 in Mainflingen (Nähe Frankfurt am Main) strahlt über Langwelle 77,5 kHz die genaue Uhrzeit aus. Die Reichweite beträgt ca. 1.500 km.

Der Funkwecker empfängt dieses Signal über eine eingebaute Antenne und stellt sich automatisch danach ein. Anschließend läuft die Uhr quartzgesteuert weiter. Die Uhrzeit wird mehrmals täglich mit der empfangenen Uhrzeit abgeglichen. Sollten die Sendersignale gelegentlich nicht empfangen werden, wird somit trotzdem die korrekte Uhrzeit angezeigt.

Inbetriebnahme

Ziehen Sie zunächst die Schutzfolie vom Display ab.

Der Funkwecker wird mit 2 Batterien betrieben. Diese sind bereits eingelegt. Wenn Sie das Batteriefach öffnen, den Isolierstreifen aus dem Batteriefach herausziehen und das Batteriefach wieder schließen, schaltet der Funkwecker auf Empfang. Sie erkennen dies daran, dass rechts oben im Display die Empfangsanzeige blinkt.

Die Empfangsanzeige gibt laufend Auskunft über die Stärke des empfangenen Zeitsignals.

Der Funkwecker versucht 16 Minuten lang, das Funksignal zu empfangen. Sollte das Signal in diesem Zeitraum zu schwach sein, schaltet sich die Empfangsanzeige aus und die Uhr läuft ab der zu diesem Zeitpunkt eingestellten Uhrzeit weiter.

Empfangsanzeige:

Gutes Signal:

Uhrzeit wurde synchronisiert.



Schlechtes Signal:

Uhrzeit wurde nicht synchronisiert.

Keine Anzeige:

Kein Signal bzw. Zeit wurde manuell eingestellt und nicht mit dem Sender synchronisiert.

Sie empfangen kein Signal?

Bitte beachten Sie folgende Empfehlungen:

- Bitte stellen Sie den Funkwecker in der Nähe eines Fensters auf.
- Bitte halten Sie mind. 2 Meter Abstand zu Störquellen wie PC, TV etc. und stellen Sie den Funkwecker nicht auf/in die Nähe von Metallplatten.
- Flughäfen, Keller oder Hochhäuser können den Empfang ebenso stören wie Gewitter. In sich bewegenden Fahrzeugen (z.B. Auto, Zug) ist kein ungestörter Empfang möglich.
- Bitte beachten Sie, dass der Sender zeitweilig abgestellt wird.

Manuelle Aktivierung des Empfangs

Wenn keine Empfangsanzeige vorhanden ist, können Sie versuchen, den Empfang des Zeitsignals manuell zu aktivieren.

- Drücken Sie die SNOOZE/LIGHT-Taste für ca. 3 Sekunden, bis auf dem Display das Empfangs-Symbol erscheint. Nach einigen Sekunden blinkt das Symbol, um anzuzeigen, dass das Zeitsignal gesucht wird.
- Wenn kein Signal empfangen werden konnte, wird das Empfangs-Symbol nach einigen Minuten ausgeblendet. Die Zeit läuft normal weiter.
- Falls das Signal empfangen wurde, zeigt Ihre Uhr jetzt die DCF77-Zeit an. Wenn Sie bereits Einstellungen vorgenommen haben, werden diese automatisch angepasst.
- Hinweis: Der Empfang des Zeitsignals sorgt dafür, dass sich die Batterien schneller entleeren.

Manuelle Deaktivierung des Empfangs

- Drücken Sie die SNOOZE/LIGHT-Taste für ca. 8 Sekunden, wenn auf dem Display das Empfangs-Symbol blinkt, bis das Symbol nicht mehr angezeigt wird.
- Um den Empfang wieder einzuschalten, drücken Sie die SNOOZE/LIGHT-Taste erneut für ca. 3 Sekunden, bis auf dem Display das Empfangs-Symbol erscheint.

Weitere Funktionen

Display beleuchten	SNOOZE/LIGHT drücken. Die Beleuchtung wird für ca. 5 Sekunden eingeschaltet.
Uhrzeit / Weckzeit	Standard: Uhrzeit. Wechsel zu Weckzeit: SET drücken. Im Display steht jetzt unten AL (=Alarm). Die Weckzeit wird ca. 20 Sekunden angezeigt.
Tag&Monat/Jahr	Standard: Tag & Monat. Wechsel zu Jahr: YEAR

Sommer- und Winterzeit

Der Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit erfolgt automatisch. Während der Sommerzeit wird auf dem Display „DST“ (=daylight saving time) angezeigt.

Einstellungen zurücksetzen

Zeigt die Uhr die falsche Uhrzeit an, können Sie sie auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurücksetzen. Drücken Sie dazu mit einem spitzen Gegenstand (z.B. aufgebojene Büroklammer) auf RESET (links neben dem Display).

Manuelle Einstellung der Uhrzeit

Wenn Sie das Zeitsignal nicht empfangen können oder aus einem anderen Grund nicht verwenden wollen, können Sie die Uhrzeit auch manuell einstellen:

Halten Sie SET gedrückt, bis die Stundenanzeige blinkt. Stellen Sie mit - °C/°F und + 12/24 die Stunde ein und drücken Sie dann kurz auf SET, um die Einstellung zu speichern. Auf gleiche Weise stellen Sie nun nacheinander Minuten, Jahr, Monat, Tag, Sprache (für das Wochentagskürzel) und Zeitzone ein. Danach verlässt der Wecker automatisch den Eingabemodus.

Zur Info:

- Wenn beim Einstellen länger als 20 Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird die Eingabe automatisch beendet und Sie müssen den Vorgang von vorne beginnen.
- Zeitzonen: Wählen Sie „0“ für Deutschland. Weitere wichtige Zeitzonen folgen auf der nächsten Seite.

Differenz	Stadt
-11	Honolulu
-9	Los Angeles
-8	Denver
-7	Chicago, Mexico City
-6	New York, Toronto
-4	Rio de Janeiro, Buenos Aires
-1	London
0	Berlin, Paris, Rom
+1	Kairo, Helsinki, Johannesburg
+2	Moskau
+3	Dubai
+4	Karachi
+6	Bangkok
+7	Hong Kong, Singapur
+8	Tokio, Osaka, Seoul
+9	Sydney

Wecker

Um die Weckzeit einzustellen, drücken Sie kurz die Taste SET. In der Anzeige erscheint die Weckzeit (Standard: 00:00). Um die Weckzeit zu verstellen, drücken Sie die SET-Taste für ca. 3 Sekunden, bis die Stundenanzeige blinkt. Stellen Sie mit - °C/°F und + 12/24 die Stunde ein und drücken Sie dann kurz auf SET, um die Einstellung zu speichern. Auf gleiche Weise stellen Sie die Minuten ein. Drücken Sie abschließend, um die Veränderungen zu speichern und den Wecker zu aktivieren. Es wird wieder die normale Uhrzeit angezeigt, zusätzlich erscheint das Weck-Symbol (((•))) auf dem Display.

Zur Weckzeit ertönt jeweils für 2 Minuten ein Signalton, der in vier Stufen lauter wird und sich anschließend automatisch abstellt.

Weckfunktionen

Mit der ALARM ON/OFF-Taste können Sie wählen zwischen:

Einmaliger Alarm – (((•))) im Display

Alarmton ertönt bis zu 2 Minuten. Wird er mit der SNOOZE/LIGHT-Taste deaktiviert, erfolgt der nächste Alarm in 24 Stunden.

Wiederholter Alarm mit Snooze-Funktion – (((•))) Zz im Display

Alarmton ertönt bis zu 2 Minuten. Wird er mithilfe der SNOOZE/LIGHT-Taste unterbrochen, erfolgt der nächste Alarm in ca. 6 Minuten. Der Alarm wird bis zu 5x wiederholt. Zum Deaktivieren ALARM ON/OFF-Taste drücken: Der Alarm ist jetzt ausgestellt und muss neu aktiviert werden, falls am nächsten Tag um die gleiche Zeit geweckt werden soll.

Alarm aus – Keine Anzeige im Display

Batteriewechsel

Ein Batteriewechsel ist erforderlich, wenn die Anzeige im Display schwächer wird. Wechseln Sie immer beide Batterien. Verwenden Sie vorzugsweise Alkaline-Batterien und achten Sie beim Wechsel auf die Polarität (+/-). Achtung: Beim Batteriewechsel werden alle Einstellungen gelöscht!

Hinweis:

Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Buchstaben auf Batterien und Akkus geben an, welche Schadstoffe enthalten sind:

Pb = Blei

Cd = Cadmium

Hg = Quecksilber

Technische Daten:

Spannungsversorgung: 2x Batterie Typ LR6 (AA) / 1,5 V

Betriebstemperatur: 0 bis 50° C

Integrierter Funkempfänger: DCF77 auf 77,5 kHz (Senderreichweite ca. 1.500 km im Radius um Frankfurt am Main)

Antenne: interne Ferritantenne

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammel punkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

Weltbild

Deutschland Telefon: 0180 - 53 54 327 **E-Mail** : info@weltbild.de
(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

Schweiz **Telefon**: 0848 840 131 **E-Mail** : kundendienst@weltbild.ch
Österreich **Telefon**: 0662 / 65 75 88 **E-Mail** : kundenservice@weltbild.at

Konformitätserklärung

gemäß dem Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG) und der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE)

Weltbild

Hersteller / Verantwortliche Person

erklärt, dass das Produkt Type (ggf. Anlagenkonfiguration mit Angabe der Module):

Funkwecker »Start Up«

Model-Nr. SD1601

Sn-Nr. 20092012

**Telekommunikations (Tk-)
endeinrichtung**

Funkanlage

Verwendungszweck

Geräteklasse

bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des § 3 und den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE) entspricht.
Gesundheit und Sicherheit gemäß § 3 (1) 1. (Artikel 3 (1) a))

angewendete harmonisierte Normen ...

angewendete harmonisierte Normen ...

EN61000-6-3:2007+A1:2011
EN61000-6-1:2007

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen auf andere Art und Weise (hierzu verwendete Standards/Spezifikationen) ...

Schutzanforderungen in Bezug auf die elektromagn. Verträglichkeit § 3 (1) 2, Artikel 3 (1) b))

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen auf andere Art und Weise (hierzu verwendete Standards/Spezifikationen) ...

Maßnahmen zur effizienten Nutzung des Funkfrequenzspektrums

Luftschnittstelle bei Funkanlagen gemäß § 3(2) (Artikel 3(2))

angewendete harmonisierte Normen ...

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen auf andere Art und Weise (hierzu verwendete Standards/Schnittstellenbeschreibungen) ...

Verlagsgruppe Weltbild

Steinerne Furt

86167 Augsburg

0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

EN/HN

ETS

Reg TP

BAPT

Augsburg, den 28.08.2012

Ort, Datum



Walter Leberle/Unterschrift

Weltbild