

Funkwanduhr »Wood«

Art.-Nr. 55 72 994

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Eigenschaften

- Sekundengenaue Uhrzeit dank Funksteuerung
- Empfang des DCF-Funksignals bei 77,5 kHz
- Automatische Umstellung von Sommer/Winterzeit

1. Uhr starten

Legen Sie eine AA-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten) in das Batteriefach ein und achten Sie dabei auf die korrekte +/- Polarität, wie im Batteriefach markiert. Danach beginnt die Uhr sofort mit dem Funksignal-Suchlauf.

2. Empfang des DCF-Funksignals

Automatische Signalsuche:

- Die Signalsuche wird nach dem Einlegen der Batterie automatisch gestartet, oder
- die Signalsuche wird alle 12 Stunden 4 Mal gestartet.
- Sie können die Signalsuche jederzeit starten, indem Sie die Wave-Taste länger als 3 Sekunden gedrückt halten.

Bei Start des Empfangs-Modus begeben sich Sekunden-, Minuten- und Stundenzeiger in die 12-Uhr-Position. Nachdem das DCF-Funksignal erfolgreich empfangen wurde, werden die Zeiger automatisch in die korrekte Position gestellt. Der Signalsuchlauf dauert ca. 3 – 8 Minuten, sobald sich die Zeiger in der 12-Uhr-Position befinden. Falls kein Signal gefunden wurde, starten die Zeiger die Zeitanzeige im normalen Quarz-Modus von der 12-Uhr-Position aus. Dann müssen Sie die Uhr wie unter Punkt 4 beschrieben manuell einstellen.

3. Interne Synchronisation

Sobald die Uhr durch das Funksignal korrekt eingestellt wurde, wird die Zeitanzeige/Zeigerbewegung vom integrierten CPU konstant gesteuert. Um die Genauigkeit der Zeiger sicherzustellen, prüft die Uhr täglich die Zeit zwischen der Position des Sekunden- und des Minutenzeigers und vergleicht diese mit der Zeit, die der CPU errechnet hat.

Die Synchronisation wird zu folgenden Zeiten durchgeführt:

Sekundenzeiger: 1:30 Uhr nachts & 9:30 morgens

Minutenzeiger: zwischen 1:50 nachts & 2:01 morgens.

4. Manuelles Einstellen der Zeit:

Halten Sie die Set-Taste länger als 3 Sekunden gedrückt, um in den manuellen Zeit-Einstellmodus zu gelangen. Der Minutenzeiger bewegt sich nun im Uhrzeigersinn vorwärts, solange Sie die Taste gedrückt halten. Wenn Sie die Set-Taste kürzer als 1 Sekunde drücken, bewegt sich der Sekundenzeiger um 1 Einheit weiter. Wenn Sie die Set-Taste länger als 6 Sekunden nicht drücken, verlässt das Gerät den Zeit-Einstellmodus und kehrt wieder in den normalen Zeit-Modus zurück.

5. Uhr zurücksetzen (Reset)

In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass die Uhr nicht mehr auf Tastendruck reagiert oder anderweitig nicht korrekt funktioniert. In diesem Fall müssen Sie die Uhr zurücksetzen, indem Sie die Reset-Taste auf der Rückseite der Uhr drücken.

6. Technische Daten

- Signalempfang DCF bei 77,5 kHz
- Batterie: 1 x AA (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Batterielebensdauer: ca. 1 Jahr

Hinweis:

- Um die Genauigkeit der Uhr zu erhalten, ersetzen Sie bitte spätestens nach einem Jahr die Batterie.
- Bitte nehmen Sie die Batterie aus dem Batteriefach, falls Sie die Uhr längere Zeit nicht benutzen.



Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

Weltbild

Deutschland **Telefon:** 0180 - 53 54 327 **E-Mail:** info@weltbild.de
(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch
Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at

Konformitätserklärung

gemäß dem Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG)
und der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE)

Weltbild

Hersteller / Verantwortliche Person

erklärt, dass das Produkt Type (ggf. Anlagenkonfiguration mit Angabe der Module):

Funkwanduhr »Wood«

Model-Nr. 1T211A-DC01

Sn-Nr. 12/09/2012

**Telekommunikations (Tk-)
endeinrichtung**

Funkanlage

Verwendungszweck

Geräteklasse

bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des § 3 und
den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE) entspricht.
Gesundheit und Sicherheit gemäß § 3 (1) 1. (Artikel 3 (1) a))

angewendete harmonisierte Normen ...

angewendete harmonisierte Normen ...

EN61000-6-3:2007

EN61000-6-1:2007

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen
auf andere Art und Weise (hierzu verwendete
Standards/Spezifikationen) ...

**Schutzanforderungen in Bezug auf die
elektromagn. Verträglichkeit § 3 (1) 2,
Artikel 3 (1) b))**

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen
auf andere Art und Weise (hierzu verwendete
Standards/Spezifikationen) ...

**Maßnahmen zur effizienten Nutzung
des Funkfrequenzspektrums**

Luftschnittstelle bei Funkanlagen gemäß § 3(2) (Artikel 3(2))

angewendete harmonisierte Normen ...

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen auf andere Art und Weise
(hierzu verwendete Standards/Schnittstellenbeschreibungen) ...

Verlagsgruppe Weltbild

Steinerne Furt

86167 Augsburg

0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

EN/HN

ETS

Reg TP

BAPT

Augsburg, den 20.08.2012

Ort, Datum



Walter Leberle/Unterschrift

Weltbild