

Induktions-Adapterplatte

Art.-Nr. 56 93 065

BEDIENUNGSANLEITUNG

Macht alle Ihre Lieblingstöpfe induktionsfähig.

Die Adapterplatte für alle Töpfe, die nicht für das Induktionsfeld direkt geeignet sind.

Achten Sie darauf, dass das Kochfeld frei von Schmutz ist und legen Sie dann die Adapterplatte auf das Kochfeld. Nun stellen Sie mittig Ihren gewünschten Topf auf die Adapterplatte und schalten den Herd ein. Die Spezial-Legierung heizt sich in kurzer Zeit auf und gibt die Hitze unmittelbar an das Kochgeschirr weiter. Der Edelstahlgriff bleibt kühl.

Sie dürfen keine Töpfe aus Kunststoff oder Glas auf die Adapterplatte stellen.

Mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel abwischen und sofort abtrocknen, so dass keine Ränder entstehen können.

Bitte bewahren Sie die abgekühlte Adapterplatte an einem sicheren Ort auf.

Achtung!

- Halten Sie Kinder und Kleinkinder außer Reichweite, wenn Sie die Adapterplatte im Einsatz haben. Diese wird sehr heiß und könnte Verbrennungen verursachen.
- Die Adapterplatte kann nicht zum Servieren von Speisen verwendet werden, da diese sehr heiß wird.
- Die Adapterplatte darf nicht in der Mikrowelle verwendet werden.
- Die Adapterplatte ist nicht spülmaschinengeeignet.

Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

Weltbild

Deutschland Telefon: 0180 - 63 54 327 **E-Mail:** info@weltbild.com
(20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz Telefon: 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch
Österreich Telefon: 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at