

AUFBAUANLEITUNG

Einkaufswagentrolley »Blumen«

Art.-Nr. 56 93 478

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.



1. Bitte entfernen Sie die Schutzkappen rechts und links von der Trolley-Achse.

2. Bitte drücken Sie die silberne Metallfeder nach innen, während Sie die Räder rechts und links auf die Achsen stecken. Durch Loslassen der Metallfeder werden die Räder fixiert und rasten ein. Bitte vor Benutzung auf stabilen Sitz der Räder prüfen.

Kundenservice: Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

Deutschland Telefon: 0180 - 63 54 327 E-Mail: info@weltbild.com
(20 Cent/Anruf Festnetz, max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz Telefon: 0848 840 131 E-Mail: kundendienst@weltbild.ch
Österreich Telefon: 0662 / 65 75 88 E-Mail: kundenservice@weltbild.at

Weltbild