

Weltbild



BEDIENUNGSANLEITUNG

Funk-Doppelglockenwecker mit Licht

Art.-Nr. 56 96 011

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Produkt.

Ihr Weltbild-Team

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren sie für späteres Nachschlagen auf.

Der Funkmechanismus gleicht sich selbständig mit dem DCF-Sender in Mainflingen (bei Frankfurt am Main) ab.

Inbetriebnahme

- Legen Sie die Batterien (3 x AA) in das Batteriefach auf der Rückseite des Weckers ein. Achten Sie darauf, dass die Polarität mit der im Fach angezeigten Polarität übereinstimmt.
- Die Zeitanzeige dieses Weckers erscheint kurz nachdem die Batterie eingelegt wurde automatisch.
- Nach dem Einlegen der Batterie wird die Uhr anfangen normal zu laufen und erstmalig ein Signal empfangen, wenn die Uhr die 04:00, 08:00 oder 12:00-Uhr Position erreicht hat, je nachdem welche Uhrzeit als erstes erreicht wird.
- Der Wecker versucht nun, das Funksignal zu empfangen. Wenn in Ihrer Umgebung ein starkes Signal empfangen wird, stellt sich der Wecker innerhalb 3 - 10 Minuten ein.
- Falls das Signal schwach ist, kann der Wecker möglicherweise das Signal in den ersten 24 Stunden nicht regelmäßig empfangen. Aufgrund atmosphärischer Umstände ist das Signal meist zwischen Mitternacht und 4 Uhr morgens am stärksten.
- Wenn der Wecker das Signal gefunden und sich selbst eingestellt hat, sucht er einmal pro Tag nach dem Signal, um seine Ganggenauigkeit aufrecht zu erhalten.

- Wenn nach 24 Stunden kein Signal gefunden wurde bewegen sich die Uhrzeiger, es ist dann jedoch mit einer Zeitabweichung zu rechnen.
- Um Batterieladung zu sparen, startet der Wecker die Signalsuche achtmal täglich: um 02:00; 03:00; 04:00; 05:00 und um 14:00; 15:00; 16:00; 17:00 Uhr.
- Falls kein Signal empfangen wird, sollte die Uhr an einen anderen Ort gestellt werden, um den Empfang zu verbessern. Der Wecker hat eine Richtungsantenne, so dass ein Standortwechsel zu einer Empfangsverbesserung führen könnte.

Bedienung des Funkweckers

Weckzeit einstellen

Drehen Sie die Einstellschraube auf der Rückseite des Weckers gegen den Uhrzeigersinn in die gewünschte Weckzeit-Position.

Alarm ein-/ausschalten

Stellen Sie den Alarm ON/OFF-Schalter in die Position ON, um den Alarm einzuschalten. Stellen Sie den Alarm ON/OFF-Schalter in die Position OFF, um den Alarm auszuschalten.

Snooze

Wenn Sie bei Ertönen des Wecksignals auf die Taste auf der Oberseite des Weckers drücken, erklingt das Wecksignal nach 5 Minuten erneut. Das Licht wird mit jedem Druck auf die Snooze-Taste ebenfalls für 5 Sekunden aktiviert. Achtung: Die Schlummerfunktion lässt sich maximal 5 Mal aktivieren, danach schaltet sich der Alarm automatisch ab.

Beleuchtungsfunktion

Drücken Sie die Taste auf der Oberseite des Weckers, um den Wecker für 5 Sekunden zu beleuchten. Oder: Schalter auf der Rückseite des Weckers ist auf ON: Beleuchtung dauerhaft aktiviert / OFF: Licht kann nur mit der Taste auf der Oberseite des Weckers aktiviert werden / AUTO: Beleuchtung schaltet sich automatisch bei Dunkelheit ein.

Was kann ich tun ...

... wenn sich der Wecker überhaupt nicht synchronisiert?

- Prüfen Sie den Ladezustand der Batterie und ersetzen Sie diese, falls nötig.
- Falls dies nicht hilft, stellen Sie den Wecker in einer klaren Nacht ins Freie und entnehmen Sie die Batterie. Beginnen Sie nun mit einem Neustart der Signalsuche, indem Sie die Batterie einlegen. Falls der Wecker im Freien funktioniert und in Ihrer Wohnung nicht, bestehen möglicherweise örtliche Beeinträchtigungen oder Abschirmungen in Ihrem Haus oder Wohngebäude.

... um den Signalempfang zu verbessern?

- Falls Sie den Wecker in einem Gebäude mit Beton- oder Metallwänden benutzen wollen, wird der Empfang verbessert, wenn Sie den Wecker an ein Fenster mit geöffneten Vorhängen und Jalousien stellen.

- Stellen Sie den Wecker nicht in die Nähe von elektronischen Geräten wie z.B. Fernseher, Mikrowellengeräte, Lautsprecher, Computer oder Fax-Geräte.
- Der Funkempfang kann gestört werden durch: hohe Gebäude, Flughäfen, Berge und Täler, sowie elektrische Einrichtungen wie z.B. Starkstromkabel, Verkehrsampeln oder Neonlampen. Schlechtes Wetter kann ebenfalls zu einer Beeinträchtigung des Signalempfanges führen.
- **RESET-Taste**
Bei einer Fehlfunktion der Elektronik können Sie den Wecker zurücksetzen, indem Sie diese Taste drücken.

Wartung und Pflege

- Ersetzen Sie die Batterien einmal im Jahr oder wenn der Wecker das Signal nur noch schlecht oder gar nicht mehr empfängt.
- Halten Sie den Wecker trocken und sauber. Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches Tuch.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Chemikalien zum Säubern des Weckers. Wenn Sie den Wecker länger nicht benutzen, entnehmen Sie bitte die Batterien.

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

Weltbild

Deutschland Telefon: 0180 - 63 54 327 **E-Mail:** info@weltbild.com
(20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz Telefon: 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch
Österreich Telefon: 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at

Konformitätserklärung

gemäß dem Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG)
und der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE)

Weltbild

Hersteller / Verantwortliche Person

erklärt, dass das Produkt Type (ggf. Anlagenkonfiguration mit Angabe der Module):

Funk-Doppelglockenwecker

Model-Nr. KV206R

Sn-Nr. 20052013

**Telekommunikations (Tk-)
endeinrichtung**

Funkanlage

Verwendungszweck

Geräteklasse

bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des § 3 und
den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE) entspricht.
Gesundheit und Sicherheit gemäß § 3 (1) 1. (Artikel 3 (1) a))

angewendete harmonisierte Normen ...

angewendete harmonisierte Normen ...

EN61000-6-3:2007+A1:2011
EN61000-6-1:2007

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen
auf andere Art und Weise (hierzu verwendete
Standards/Spezifikationen) ...

**Schutzanforderungen in Bezug auf die
elektromagn. Verträglichkeit § 3 (1) 2,
Artikel 3 (1) b))**

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen
auf andere Art und Weise (hierzu verwendete
Standards/Spezifikationen) ...

**Maßnahmen zur effizienten Nutzung
des Funkfrequenzspektrums**

Luftschnittstelle bei Funkanlagen gemäß § 3(2) (Artikel 3(2))

angewendete harmonisierte Normen ...

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen auf andere Art und Weise
(hierzu verwendete Standards/Schnittstellenbeschreibungen) ...

Verlagsgruppe Weltbild

Steinerne Furt

86167 Augsburg

0180 - 63 54 327

(20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

EN/HN

ETS

Reg TP

BAPT

Augsburg, den 04.04.2013

Ort, Datum



Walter Leberle/Unterschrift

Weltbild