



BEDIENUNGSANLEITUNG

Funk-Wecker
Art.-Nr. 56 96 023

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Zum Einschalten des Geräts legen Sie einfach 2 x AAA-Batterien in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität +/-.

Eigenschaften

- **6 Tasten:** Zeit, Alarm, (Welt-)Stadt, Up, Down, Schlummern/Licht
- Funksteuerung der Zeit durch DCF-Signal
- Weltzeit (32 Weltstädte)
- 7 Sprachen für die Wochenanzeige im Display, voreingestellt ist Deutsch (Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Holländisch, Spanisch, Dänisch)
- Kalender (Jahre 2000 bis 2099)
- Anzeige von Zeit (12/24 Std.-Format), Datum, Wochentag & Temperatur (°C/°F)
- Alarm und Snooze-Funktion (Schlummern)
- Display mit Hintergrundbeleuchtung

Funkempfang (Auto-Modus)

1. Nachdem Sie Batterien in das Batteriefach eingelegt haben, startet der Funk-Wecker automatisch den Funksignalsuchlauf.
2. Der Signalsuchlauf wird jeden Tag um 1:00 Uhr nachts, 2:00 Uhr nachts und 3:00 Uhr nachts erneut gestartet.
3. Der Signalsuchlauf wird automatisch beendet, wenn das Gerät um 3:00 Uhr nachts, 4:00 Uhr nachts und 5:00 Uhr nachts ein Funksignal erfolgreich empfangen hat.
4. Der Funksignalsuchlauf dauert jeweils maximal 7 Minuten, danach wird die Zeit im normalen Modus angezeigt (Sie müssen in diesem Fall die Zeit manuell einstellen).
5. Falls während des Signalschlaufs der Alarm ertönt, wird der Signalsuchlauf abgebrochen.

Im Normalmodus (Zeitanzeige)

1. Drücken Sie die Zeit-Taste einmal, um zwischen 12-Std.- und 24.-Std.-Format umzuschalten.
2. Halten Sie die Zeit-Taste gedrückt, um in den Zeit-Einstellmodus zu gelangen.
3. Halten Sie die Alarm-Taste gedrückt, um in den Alarm-Einstellmodus zu gelangen.
4. Drücken Sie die Down-Taste, um die Temperaturanzeige zwischen °Celsius und °Fahrenheit umzuschalten.
5. Halten Sie die Down-Taste gedrückt, um in den Funkempfangs-Modus zu gelangen.
6. Halten Sie die Stadt-Taste gedrückt, um in den Weltzeit-Einstellmodus zu gelangen.
7. Drücken Sie die Alarm-Taste, um den Alarm ein- oder auszuschalten. Der Wecker verfügt über zwei Alarmzeiten. Welcher Alarm aktiviert ist, sehen Sie im Display, dargestellt mit einem Glockensymbol (1 oder 2).
8. Drücken Sie die Schlummern/Licht-Taste, um die Hintergrundbeleuchtung einzuschalten.

9. Drücken Sie die Schlummern/Licht-Taste, um in den Snooze-Modus zu gelangen, sobald der Alarm ertönt. Der Alarm wird durch Drücken dieser Taste ausgeschaltet und ertönt nach einer Schlummerzeit von 5 Minuten erneut.

Weltzeit einstellen

1. Halten Sie die Stadt-Taste gedrückt, um in den Weltzeit-Einstellmodus zu gelangen.
2. Zum Einstellen der Weltstadt drücken Sie die Up- oder Down-Taste.
3. Halten Sie die Stadt-Taste gedrückt, um den Weltzeit-Einstellmodus wieder zu verlassen.

Alarm und Snooze einstellen

1. Halten Sie die Alarm-Taste gedrückt, um in den Alarm-Einstellmodus zu gelangen.
2. Drücken Sie die Alarm-Taste, um zwischen den folgenden Funktionen umzuschalten. Den jeweiligen Wert stellen Sie dann jeweils durch drücken der Taste Up oder Down ein: Stunde (Alarm 1) > Minute (Alarm 1) > Stunde (Alarm 2) > Minute (Alarm 2) > Ende
3. Drücken Sie die Alarm-Taste, um den Alarm ein- oder auszuschalten.
4. Sobald der Alarm ertönt, drücken Sie die Schlummern/Licht-Taste, um in den Snooze-Modus zu gelangen. Der Alarm wird durch Drücken dieser Taste ausgeschaltet und ertönt nach einer Schlummerzeit von 5 Minuten erneut. Zum Beenden des Alarms drücken Sie eine beliebige andere Taste.

Zeit manuell einstellen (nur nötig, wenn Funksignal nicht empfangen werden kann)

1. Halten Sie die Zeit-Taste gedrückt, um in den Zeit-Einstellmodus zu gelangen.
2. Drücken Sie die Zeit-Taste, um zwischen den folgenden Funktionen umzuschalten. Den jeweiligen Wert stellen Sie dann jeweils durch drücken der Taste Up oder Down ein:

Jahr → Monat → Tag → Sprache → Zeitzone → Stunde → Minute → DST (= Sommerzeit) an/aus → Ende (DCF)

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

Weltbild

Deutschland Telefon: 0180 - 63 54 327 E-Mail: info@weltbild.com
(20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz Telefon: 0848 840 131 E-Mail: kundendienst@weltbild.ch
Österreich Telefon: 0662 / 65 75 88 E-Mail: kundenservice@weltbild.at

Konformitätserklärung

gemäß dem Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG)
und der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE)

Weltbild

Hersteller / Verantwortliche Person

erklärt, dass das Produkt Type (ggf. Anlagenkonfiguration mit Angabe der Module):

Funk-Wecker

Model-Nr. MD-8682R

Sn-Nr. 20062013

Telekommunikations (Tk-)
endeinrichtung

Funkanlage

Verwendungszweck

Geräteklasse

bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des § 3 und
den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE) entspricht.
Gesundheit und Sicherheit gemäß § 3 (1) 1. (Artikel 3 (1) a))

angewendete harmonisierte Normen ...

angewendete harmonisierte Normen ...

EN61000-6-3:2007+A1:2011
EN61000-6-1:2007

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen
auf andere Art und Weise (hierzu verwendete
Standards/Spezifikationen) ...

**Schutzanforderungen in Bezug auf die
elektromagn. Verträglichkeit § 3 (1) 2,
Artikel 3 (1) b))**

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen
auf andere Art und Weise (hierzu verwendete
Standards/Spezifikationen) ...

**Maßnahmen zur effizienten Nutzung
des Funkfrequenzspektrums**

Luftschnittstelle bei Funkanlagen gemäß § 3(2) (Artikel 3(2))

angewendete harmonisierte Normen ...

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen auf andere Art und Weise
(hierzu verwendete Standards/Schnittstellenbeschreibungen) ...

Verlagsgruppe Weltbild

Steinerne Furt

86167 Augsburg

0180 - 63 54 327

(20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

EN/HN

ETS

Reg TP

BAPT

Augsburg, den 06.05.2013

Ort, Datum



Walter Leberle/Unterschrift

Weltbild