

**Weltbild**



## **BEDIENUNGSANLEITUNG**

**Elektrische Fliegenklatsche**

**Art.-Nr. 56 96 187**

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

## Eigenschaften

- Fliegenklatsche mit ausziehbarem Stabgriff, wodurch Sie Fliegen auch an schwer erreichbaren Orten erreichen können.
- Es bleiben keine Rückstände auf der Klatsche oder an der Wand.
- Der Kopf der Fliegenklatsche kann um bis zu 180 Grad gedreht werden, so erreichen Sie auch sehr schwer zugängliche Orte.
- Vollständig einziehbar, tragbar und leicht zu transportieren.

## Technische Daten

- Anwendungsgebiet: Unschädlich machen von Fliegen und anderen kleinen Insekten
- Batteriebetrieb: 2 x 1,5 V Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Spannung am Netz der Klatsche: ca. 2000 V

## Bedienung

### Bedienungsanweisungen

- Stellen Sie den An/Ausschalter (roter Schalter) nach oben in die Position »An«.
- Halten Sie nun den Betriebsschalter gedrückt (die Betriebsanzeige-LED leuchtet).
- Das Netz der Klatsche wird sofort mit hoher Spannung aufgeladen.

- Sobald das Netz der Fliegenklatsche eine Fliege berührt, wird diese durch einen Stromschlag unschädlich gemacht.
- Wenn Sie fertig sind, lassen Sie den Schalter wieder los (die Betriebsanzeige-LED erlischt) und die Elektrizität im Netz wird abgebaut.

## Achtung

- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Halten Sie dieses Gerät stets fern von Kindern.
- Legen Sie dieses Gerät niemals in die Nähe von brennbaren Gasen oder Flüssigkeiten.
- Sobald der Betriebsschalter gedrückt wird oder die Betriebsanzeige-LED leuchtet, liegt am Netz der Fliegenklatsche eine hohe Spannung an. Berühren Sie das Netz niemals, wenn es in Betrieb ist und berühren Sie mit dem Netz keine Metallgegenstände.
- Vermeiden Sie es, mit der Fliegenklatsche auf harte Gegenstände zu schlagen, weil dies zu Schäden am Metallnetz der Klatsche führen könnte.
- Seien Sie vorsichtig, dass Sie die Fliegenklatsche nicht zu weit ausziehen.
- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, stellen Sie den An/Ausschalter nach unten in die Position »Aus«.
- Bitte halten Sie die Fliegenklatsche stets trocken und säubern Sie diese nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Wenn die Betriebsanzeige-LED nur noch schwach aufleuchtet, sollten Sie die Batterien auswechseln.



## Kundenservice:

# Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

**Deutschland** Telefon: 0180 - 53 54 327 E-Mail: info@weltbild.de  
(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

**Schweiz** Telefon: 0848 840 131 E-Mail: kundendienst@weltbild.ch  
**Österreich** Telefon: 0662 / 65 75 88 E-Mail: kundenservice@weltbild.at