

# Funk-Doppelglocken-Wecker analog

Art.-Nr. 5906069

## BEDIENUNGSANLEITUNG

*Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben.  
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in  
Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.*



## Einleitung

Die Bedienungsanleitung ist ein wichtiger Bestandteil dieses hochwertigen Qualitätsprodukts. Hier finden Sie wichtige Einzelheiten zu Sicherheit, Anwendung und Entsorgung. Bitte machen Sie sich zuerst vollständig mit sämtlichen Bedienungs- und Sicherheitsanweisungen vertraut, bevor Sie das Gerät benutzen. Verwenden Sie dieses Produkt ausschließlich zu dem hier beschriebenen Zweck. Falls Sie dieses Produkt an eine andere Person weitergeben, vergessen Sie bitte nicht, diese Anleitung ebenfalls dem neuen Besitzer auszuhändigen.

Dieser Funk-Doppelglocken-Wecker, nachfolgend »Gerät« genannt, dient ausschließlich zur Anzeige der funkgenauen Uhrzeit und zum Abspielen eines Alarms zu einer von Ihnen vorher eingestellten Zeit. Dieses Gerät eignet sich ausschließlich zum privaten Hausgebrauch. Es ist nicht geeignet für den kommerziellen oder industriellen Gebrauch. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Benutzung oder Nichtbeachten dieser Anweisungen entstehen.

## Sicherheitsanweisungen

**WARNUNG:** Lesen und verstehen Sie sämtliche Sicherheitshinweise und Anweisungen! Wenn Sie nicht sämtliche unten aufgeführten Warnungen und Anweisungen befolgen, könnte dies zu Stromschlag, Feuer und/oder ernsthaften Verletzungen führen.

1. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.
2. Falls Sie dieses Produkt an eine andere Person weitergeben, vergessen Sie bitte nicht, diese Anleitung ebenfalls dem neuen Besitzer auszuhändigen.
3. Dieses Gerät ist nicht dafür geeignet, von Personen (auch Kindern) benutzt zu werden, die über eingeschränkte physische, geistige oder sensorische Fähigkeiten verfügen, oder denen es an Erfahrung und Fachwissen mangelt, außer Sie werden von einer für die Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder betreffend dieses Gerätes gründlich eingewiesen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
4. Bitte erlauben Sie niemand die Benutzung dieses Geräts, der nicht damit vertraut ist oder diese Anweisungen nicht gelesen hat.
5. Öffnen Sie unter keinen Umständen das Gehäuse. Stecken Sie niemals Gegenstände in das Gehäuseinnere.
6. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Vermeiden Sie es, dass Flüssigkeiten in das Innere des Geräts gelangen.
7. Dieses Gerät ist nicht zur Benutzung in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z.B. Badezimmer) geeignet.
8. Stellen Sie niemals einen Wasserbehälter (z.B. ein Glas) auf das Gerät.
9. Dieses Gerät sollte nur im Hause benutzt werden, am besten in trockener Umgebung.
10. Stellen Sie das Gerät niemals in die Nähe von Radiatoren, Elektroherden oder anderen Hitzequellen.

11. Stellen Sie das Gerät nicht an einen Ort mit direkter Sonneneinstrahlung. Dies könnte das Gerät irreparabel beschädigen.
12. Benutzen Sie das Gerät nicht mehr, wenn es beschädigt wurde, um Gefahren zu vermeiden.
13. Betreiben Sie das Gerät niemals, wenn Netzstecker oder Netzkabel beschädigt sein sollten, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde oder wenn es in Wasser fallen gelassen wurde.
14. Verändern Sie das Gerät in keinster Weise.
15. Schützen Sie das Gerät vor starken Vibrationen und Erschütterungen.
16. Achten Sie darauf, das Gerät nicht auf einen dicken Teppich oder auf ein Bett zu stellen, wenn Sie es benutzen.
17. Achten Sie darauf, das Gerät nicht in die Nähe von Magnetfeldern oder anderen elektronischen Störquellen zu stellen (z.B. Lautsprecher, Fernsehgeräte oder Mobiltelefone).
18. Halten Sie Kerzen und andere offene Feuerquellen stets vom Gerät fern, um Brandgefahr zu vermeiden.

## Der Wecker – Bedienelemente

1. Minutenzeiger
2. Stundenzeiger
3. Zifferblatt
4. Alarmzeiger
5. Batteriefach
6. Standfuß
7. An/Ausschalter
8. Licht-Taste
9. Alarm-Einstellknopf
10. Reset-Taste
11. Aufnahme-Taste
12. M.Set-Taste

## Vor der Erstinbetriebnahme

Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und prüfen Sie die Einzelteile auf etwaige Transportschäden. Legen Sie eine 1,5 V Baby-Batterie (Typ C) in das Batteriefach ein und achten Sie dabei auf die korrekte +/- Polarität.

**ERSTICKUNGSGEFAHR!** Halten Sie das Verpackungsmaterial außer Reichweite von Kindern und Säuglingen. Achten Sie darauf, das Verpackungsmaterial umweltgerecht zu entsorgen. Bringen Sie die Verpackung zur fachgerechten Entsorgung in eine Wertstoffsammelstelle in Ihrer Nähe.

## Technische Daten

Betriebsspannung: 1,5 V

Batterie: 1 x Baby-Batterie (Typ C) 1,5 V

Funksignal: DCF77

## Bedienung

### Batterien auswechseln

1. Zum Auswechseln der Batterie öffnen Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite des Geräts, indem Sie mit einem Finger die Lasche am Deckel eindrücken und den Deckel herausziehen.
2. Entnehmen Sie die verbrauchte Batterie und legen Sie eine neue 1,5 V Baby-Batterie (Typ C) ein. Achten Sie dabei auf die korrekte +/- Polarität, wie im Fach markiert.
3. Schließen Sie den Batteriefachdeckel, so dass dieser einrastet.

### Standort auswählen

Stellen Sie den Doppelglocken-Wecker auf eine feste, waagrechte, trockene und flache Unterlage.

### Empfang eines DCF77-Funksignals

Dieses Gerät kann das DCF77-Funksignal auf zwei verschiedene Arten empfangen:

#### Automatischer Funksignal-Suchlauf

1. Sobald die Batterie ins Batteriefach eingelegt wurde, stellen sich Minuten- und Stundenzeiger automatisch auf die 12:00-Uhr-Position.
2. Das Gerät startet nun automatisch den Funksignal-Suchlauf. Dieser Vorgang kann bis zu 15 Minuten dauern.
3. Sobald ein Funksignal gefunden wurde, stellen sich Minuten- und Stundenzeiger automatisch auf die aktuelle Zeit ein.

#### Manuelle Funksignal-Suche

1. Wenn Sie einen Funksignal-Suchlauf manuell starten wollen, halten Sie die Aufnahme-Taste ca. 5 Sekunden lang fest.
2. Das Gerät startet nun den Funksignal-Suchlauf. Dieser Vorgang kann bis zu 15 Minuten dauern.

#### Bitte beachten Sie:

Hindernisse und Störquellen (z.B. andere Elektrogeräte) können den Empfang eines Funksignals erheblich erschweren. Falls dies der Fall sein sollte, empfehlen wir Ihnen, das Gerät umzustellen (z.B. in die Nähe eines Fensters), oder die Störquelle zu entfernen.

Alternativ können Sie die Zeit auch manuell einstellen, wie nachfolgend im Kapitel »Zeit manuell einstellen« beschrieben.

### **Zeit manuell einstellen**

Falls das Gerät kein Funksignal empfangen kann, haben Sie zwei Möglichkeiten, die Zeit manuell einzustellen.

1. Halten Sie die M.Set-Taste gedrückt. Nach ca. 5 Sekunden beginnen Minuten- und Stundenzeiger sich im Uhrzeigersinn zu drehen. Halten Sie die M.Set-Taste solange gedrückt, bis die Zeiger die aktuelle Zeit anzeigen.
2. Halten Sie die M.Set-Taste mindestens 5 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie die Taste dann wieder los. Nun können Sie den Minutenzeiger durch kurzes Drücken der M.Set-Taste um jeweils eine Minute weiterstellen.

#### **Bitte beachten Sie:**

- Die Zeit kann nicht manuell eingestellt werden, während das Gerät den Funksignal-Suchlauf durchführt.
- Der manuelle Einstellmodus wird automatisch beendet, wenn Sie die M.Set-Taste länger als 8 Sekunden nicht benutzen.

### **Alarm einstellen**

1. Drehen Sie den Alarm-Einstellknopf in Pfeilrichtung, um den Alarmzeiger auf die gewünschte Alarmzeit einzustellen.
2. Zum Aktivieren des Alarms stellen Sie den An/Ausschalter in die Position »An«.
3. Sobald die eingestellte Alarmzeit erreicht wurde, ertönt ein allmählich schneller werdender Alarmton.
4. Zum Ausschalten des Alarms stellen Sie den An/Ausschalter in die Position »Aus«.

#### **Bitte beachten Sie:**

Sobald der Alarm ausgeschaltet wurde, kann der An/Ausschalter sofort wieder in die Position »An« gestellt werden, so dass der Alarm bei Erreichen der eingestellten Zeit wieder ertönt. Bitte beachten Sie, dass dadurch der Alarm zweimal täglich ausgelöst wird, da dieses Gerät im 12-Stunden-Format arbeitet.

### **Zifferblatt-Beleuchtung**

Drücken Sie die Licht-Taste, dann wird die Zifferblatt-Beleuchtung 5 Sekunden lang aktiviert.

### **Weitere Einstellungen**

1. Falls Fehlfunktionen auftreten sollten, können Sie die elektronischen Einstellungen des Geräts rücksetzen (Reset), indem Sie die Reset-Taste mindestens 1 Sekunde lang gedrückt halten. Minuten- und Sekundenzeiger bewegen sich dann in die 12:00-Uhr-Position.
2. Das Gerät startet nun automatisch den Funksignal-Suchlauf. Sobald ein Funksignal gefunden wurde, stellen sich Minuten- und Stundenzeiger automatisch auf die aktuelle Zeit ein.

## Reinigung, Wartung und Lagerung

**ACHTUNG!** Verwenden Sie niemals Alkohol, Benzin oder andere aggressive Reinigungsmittel zum Reinigen der Plastikteile. Verwenden Sie auch keine harten Bürsten oder Metallgegenstände.

### **Dieses Gerät ist wartungsfrei.**

1. Lesen Sie zuerst sämtliche Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät reinigen.
2. Nehmen Sie zum Reinigen dieses Geräts ein leicht angefeuchtetes Tuch und etwas Spülmittel.
3. Achten Sie darauf, dass kein Wasser ins Innere des Geräts gelangt. Tauchen Sie das Gerät zum Reinigen niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Gerät niemals unter fließendes Wasser.
4. Verwenden Sie unter keinen Umständen scharfe Gegenstände, Benzin, Lösungen oder Reinigungsmittel, welche die Plastikteile des Geräts beschädigen könnten.
5. Das Gerät muss stets sauber und trocken gehalten werden.
6. Trocknen Sie sämtliche Teile nach dem Reinigen gründlich ab, bevor Sie das Gerät wieder benutzen oder lagern.
7. Lagern Sie das Gerät und sämtliches Zubehör an einem Ort, der vor Staub, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist. Nehmen Sie zum Lagern die Batterie aus dem Batteriefach. Lagern Sie das Gerät außer Reichweite von Kindern.

# 5906069 Funk-Doppelglocken-Wecker analog

Modell-Nr.: RC155

Serien-Nr.: ??????????

## Konformitätserklärung

- gemäß dem Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG) und der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE) – FUNKANLAGE.
- gemäß den Schutzanforderungen, die in der Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2004/108EG festgelegt sind.

### Angewendete harmonisierte europäische Normen:

EN 300 330-2: V1.5.1

EN 301 489-1: V1.9.2

EN 301 489-3: V1.6.1

EN 60950-1: 2006 +A11: 2009 +A1: 2010 +AQ12: 2011

EN 62479: 2010

Diese Erklärung wird verantwortlich für folgenden Hersteller/Importeur abgegeben:

**Weltbild GmbH & Co. KG**  
**Werner-von-Siemens-Str. 1**  
**86159 Augsburg**

Tel: 01806 354 360

(Mo. – So. 7:00 – 22:00 Uhr; 20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Augsburg, den 27.07.2016

Ort, Datum



Walter Leberle/Unterschrift

**Weltbild**

## Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



### Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens-Str. 1, 86159 Augsburg

# Weltbild

#### Deutschland

**Telefon:** 01806 354 360

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr; 20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

**E-Mail:** [info@weltbild.com](mailto:info@weltbild.com)

#### Schweiz

**Telefon:** 0848 840 131

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

**E-Mail:** [kundendienst@weltbild.ch](mailto:kundendienst@weltbild.ch)

#### Österreich

**Telefon:** 0662 / 65 75 88

**E-Mail:** [kundenservice@weltbild.at](mailto:kundenservice@weltbild.at)